

Instrucciones generales de instalación, puesta en marcha y programación



Información general:

SYCLOPE Electronique 2020[®] Folleto del 09/09/2020 Rev 1

Controladores de pH/Redox para piscinas privadas con bombas DULCOFLEX. **Gama HYDRO TOUCH**[®]

Instrucciones de operación y programación (Ref.: DOC0489)



SYCLOPE Electronique S.A.S.

Editor:

Z.I. Aéropole pyrénées Rue du Bruscos 64 230 SAUVAGNON - Francia – Tel : (33) 05 59 33 70 36 Fax : (33) 05 59 33 70 37 Email : <u>contact@syclope.fr</u> Internet : http://www.syclope.fr

© 2020 by SYCLOPE Electronique S.A.S. Sujeto a cambios.

RESUMEN

1	Información general	. 5
	1.1 Utilización del presente documento	6
	1.2 Signos y símbolos	6
	1.3 Almacenamiento y transporte	6
	1.4 Embalaje	7
	1.5 Garantía	8
2	Instrucciones de seguridad	9
-	2.1 Utilización del equino	9
	2.2 Obligaciones del usuario	9
	2.3 Prevención de los riesgos	.10
	2.4 Identificación de la placa de identificación	.10
	2.5 Eliminación de residuos y conformidad	.11
2	Corrector vístico o tá suito o	• •
3	Características tecnicas	12
	3.1 Caracteristicas generales de los equipos HYDRO TOUCH	.12
	3.1.1 Características tecnicas	.12
	3.1.2 Funciones principales	.13
	3.2 Dimensiones generales de la carcasa y dimensiones de montaje en la pared	. 14
4	Instalación y conexiones	15
	4.1 Condiciones de instalación	.15
	4.2 Condiciones de instalación en la pared	.15
	4.3 Instalación en la pared de la unidad de control	.15
	4.4 Instalación de los collares de manipulación para sondas e inyecciones de productos	.16
	4.4.1 Pueden darse casos diferentes	.16
	4.4.2 Procedimiento de montaje de las abrazaderas de soporte	.17
	4.4.3 Procedimiento de montaje del kit de conexión del sensor	.18
	4.4.4 Procedimiento de montaje del kit de conexión de tuberías	.18
	4.4.5 Procedimiento de montaje del tubo flexible de aspiración	.19
	4.4.6 Procedimiento de montaje de las sondas de pH y/o ORP	.20
	4.4.7 Conexión de los sensores de pH y/o ORP a la caja del HYDRO TOUCH	.20
	4.5 Puesta en marcha / Conexiones eléctricas	.21
	4.5.1 Conexiones generales	.21
	4.5.2 Cambio de los fusibles de protección interna	.23
	4.5.3 Conexiones especiales	.23
	4.6 Lienar los tanques con productos químicos	.30
5	Introducción al controlador HYDRO TOUCH	31
	5.1 Funcionamiento general	.31
	5.2 Información general sobre la interfaz de programación	.32
	5.3 Pantalla principal	.33
	5.4 Ajuste del nivel de usuario	.33
	5.4.1 Detalles de la pantalla principal de la bandera	.33
	5.4.2 Detalles de la configuración de la fecha y la hora	.34
	5.4.3 Detalles de la pantalla del canal	.35
	5.4.4 Configuración de los canales	.36
	5.4.5 Pantalla para introducir un valor	.37
	5.4.6 Menú de programación	.37
	5.4./ Menu de la interfaz	.38
	5.4.8 Menu de gestion de brillo y contraste	.38
	5.4.9 Menu de gestion de protección de pantalla	.39
	5.4.10 Menu de gestion de colores	.39
	5.4.11 Intenu de campio de codigo	.40
	5.4.12 Menu de información sistema	.4U ⊿1
	5.5 Continuation Inverting and the set	.4⊥ ⊿ר⊿
		.42

5.5.2	Configuración del canal oxidante	45	
5.5.3	Ajuste del canal auxiliar	51	
5.5.4	Ajuste de los relojes	53	
5.5.5	Ajustes generales	54	
5.5.6	Ajuste de la comunicación	55	
5.5.7	Configuración avanzada	56	
5.6 Calibra	ación de los canales de pH y ORP	58	
5.6.1	Calibración automática de pH y redox (sin reactivo)	58	
5.6.2	Calibración manual de pH y redox (con reactivos estándar)	59	
5.6.3	Borrar las calibraciones	61	
5.7 Calibra	ación del canal de cloro	62	
5.8 Iniciar	el control y la dosificación	63	
6 Manteni	miento		
6.1 Mante	nimiento de las sondas de PH v Redox (ORP)	63	
6.2 Mante	nimiento de la sonda de cloro	64	
6.2.1	Retirar la sonda de la porta-sonda de medición	64	
6.2.2	Cambio de las cuentas de cristal	64	
6.2.3	Cambio del contraelectrodo de cobre	65	
6.3 Mante	nimiento de los tubos de dosificación de las bombas dosificadoras	66	
7 Inverna	je	67	
8 Accesor	OS		
	v selvejence	70	
9 Averias	9 Averias y soluciones		
10 Mante	enimiento		

1 Información general

Los analizadores/controladores **HYDRO TOUCH** que acaba de adquirir son dispositivos electrónicos de alta tecnología. Han sido cuidadosamente diseñados y construidos para su placer y tranquilidad.

Su notable adaptabilidad a las diferentes estructuras de las piscinas privadas permite que se instalen en todos los entornos difíciles en los que el control del tratamiento del agua es el factor más determinante.

Con 2 entradas de pH y redox, una entrada de control remoto, una entrada de medición de flujo, una entrada de temperatura y 2 entradas de fondo de tanque, la gama de equipos **HYDRO TOUCH** está equipada con funciones de regulación (proporcionales con controles cíclicos o "on/off" con histéresis) transmitidas a través de 2 bomba(s) dosificadora(s) para el control de pH- o pH+ y potencial redox.

La sencillez de funcionamiento de la gama **HYDRO TOUCH**, su facilidad de uso y la notable tecnicidad de este equipo, le permitirán aprovechar al máximo sus numerosas posibilidades y le garantizarán un perfecto control y seguimiento de la calidad del agua de su piscina.

En las siguientes instrucciones encontrará toda la información necesaria para la instalación, uso y mantenimiento de su nuevo equipo.

- > Embalaje
- > Instalación
- Equipo básico
- Características técnicas
- > Instrucciones de operación
- Consejos de seguridad

Si desea recibir más información o si encuentra dificultades no especificadas en este manual, póngase en contacto rápidamente con su vendedor habitual o póngase en contacto directamente con los departamentos comerciales de SYCLOPE Electronique S.A., ya sea en la agencia u oficina de su región o en los departamentos técnicos/calidad de nuestros establecimientos. Haremos lo que sea necesario para ayudarle y le daremos el beneficio de nuestros consejos, así como nuestros conocimientos en el campo de la medición y el tratamiento del agua de las piscinas.

Sede social:

SYCLOPE Electronique S.A. Z.I. Aéropole Pyrénées Rue du Bruscos 64230 SAUVAGNON - Francia Tel : +33 (0)5 59 33 70 36 Fax : +33 (0)5 59 33 70 37 Email : <u>contact@syclope.fr</u> Internet : http://www.syclope.fr

1.1 Utilización del presente documento

Por favor, lea todo este documento antes de instalar, manejar o poner en marcha su unidad para garantizar la seguridad de los bañistas, los usuarios o el equipo.

La información que figura en el presente documento debe seguirse cuidadosamente. SYCLOPE Electronique S.A.S. no se hace responsable de ningún incumplimiento de las instrucciones de este documento.

Para facilitar la lectura y comprensión de estas instrucciones, se utilizarán los siguientes símbolos y pictogramas.

1.2 Signos y símbolos

- Identificación de un voltaje o corriente continua
 - V Identificación de un voltaje o corriente alterna



Tierra de protección



Tierra funcional



Riesgo de lesiones o accidentes. Identifica una advertencia sobre un peligro potencial. La documentación debe ser consultada por el usuario siempre que se notifique el símbolo. Si no se siguen las instrucciones, se puede producir la muerte, lesiones personales o daños a la propiedad.



Riesgo de descarga eléctrica. Identifica una advertencia sobre un peligro eléctrico mortal. Si no se siguen las instrucciones al pie de la letra, existe un riesgo inevitable de lesiones personales o muerte.



Peligro de mal funcionamiento o daños en el dispositivo



Observaciones o información especial



Elemento reciclable

1.3 <u>Almacenamiento y transporte</u>



Es necesario almacenar y transportar su **HYDRO TOUCH** en su embalaje original para evitar daños.

El paquete también debe almacenarse en un ambiente protegido de la humedad y de la exposición a sustancias químicas.

Condiciones ambientales para el transporte y el almacenamiento: Temperatura: -10 °C a 60 °C Humedad del aire: Máximo 90% sin condensación

1.4 <u>Embalaje</u>

Está incluido en el embalaje:

- Caja electrónica de pared HYDRO TOUCH \checkmark
- \checkmark Sensores de pH y redox resistentes a la presión (3 bar) con posibilidad de instalación a +/- 90° de la vertical
- ✓ Abrazaderas para tomar el control de Ø 50 $\frac{1}{2}$ "
- ✓ Soporte de sonda de redox y pH para un collar de cuidado
- Bastones de inyección de productos ✓
- \checkmark Kit de tornillos de montaje en la pared
- \checkmark El manual de instrucciones
- ✓ Bomba dosificadora integrada de 0,4 o 0,8 o 1,6 o 2,4 litros/hora.
- ✓ Tubos para la bomba dosificadora
- ✓ Solución estándar pH7



Controlador **HYDRO TOUCH**



Solución

estándar pH7





para sondas

de pH y redox



Kits de inyección de productos



Válvula de fondo de tanque

Sondas de pH yt

Redox (ORP)



Tubos para bombas dosificadoras

Kit de tornillos de pared

Códigos: Estándar (HYT04XX) / Especial (HYT05XX) HYDRO TOUCH

Código Referencia	Caja electrónica HYDRO TOUCH pH/ORP®	Fuente de alimentación	Sondas de medición	Equipos de dosificación	Clase de protección
HYT0X11	Equipo Ø50 con cable 1m 3x0,75mm ²	230V 50Hz	pH y ORP cable 6m	Bombas 2x0,4l/h	IP54
HYT0X22	Equipo Ø50 con cable 1m 3x0,75mm ²	230V 50Hz	pH y ORP cable 6m	Bombas 2x0,8l/h	IP54
НҮТ0Х33	Equipo Ø50 con cable 1m 3x0,75mm ²	230V 50Hz	pH y ORP cable 6m	Bombas 2x1,6l/h	IP54
НҮТ0Х44	Equipo Ø50 con cable 1m 3x0,75mm ²	230V 50Hz	pH y ORP cable 6m	Bombas 2x2,4l/h	IP54



Para el mantenimiento del equipo, los repuestos están disponibles en la sección "accesorios".

1.5 Garantía

La garantía se ofrece de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y entrega, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- ✓ Uso del equipo de acuerdo con las instrucciones de este manual,
- ✓ Ninguna modificación del equipo que altere su comportamiento o su manejo inadecuado,
- ✓ Cumplimiento de los requisitos de seguridad eléctrica.

NOTA:

El equipo consumible ya no está garantizado una vez que se pone en servicio.

2 Instrucciones de seguridad

Por favor:

- Lea este manual cuidadosamente antes de desempaquetar, montar o poner en marcha este equipo.
- > Tener en cuenta todos los peligros y las medidas de precaución recomendadas

Si no se siguen estos procedimientos se pueden producir lesiones graves al personal o daños a la unidad.

2.1 Utilización del equipo

Los instrumentos de la serie **HYDRO TOUCH** se utilizan para medir y controlar el **pH** y el **potencial redox (ORP)** mediante sensores especiales y bombas adecuadas dentro del ámbito de aplicación descrito en estas instrucciones de funcionamiento.



Cualquier otro uso se considera impropio y debe evitarse. SYCLOPE Electronique S.A.S. no aceptará bajo ninguna circunstancia ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante.

También debe prohibirse el uso de sensores o interfaces que no cumplan con las características técnicas definidas en este manual.

2.2 Obligaciones del usuario

El usuario se compromete a permitir que sólo el personal que trabaje con el equipo **HYDRO TOUCH** descrito en este manual que:

- Están familiarizados con las instrucciones básicas relativas a la seguridad en el trabajo y la prevención de accidentes.
- > Está instruido en el uso del dispositivo y su entorno
- > Ha leído y comprendido este manual, las advertencias y las instrucciones de funcionamiento.

2.3 Prevención de los riesgos



La instalación y conexión de los equipos de **HYDRO TOUCH** sólo debe ser realizada por personal especializado y cualificado para esta tarea.

iLa instalación debe cumplir con las normas y regulaciones de seguridad aplicables!



iDesconecte siempre la fuente de alimentación primaria antes de encender el aparato o de manipular las salidas!

iNunca abra el dispositivo cuando esté en vivo!

iLos trabajos de mantenimiento y reparación sólo pueden ser realizados por personal autorizado y cualificado!



iAsegúrense de que la ubicación del equipo se elija de acuerdo con el entorno! La caja electrónica de HYDRO TOUCH no debe ser instalada en un ambiente peligroso. Debe instalarse lejos de la luz solar directa, de las salpicaduras de agua o de productos químicos, en una zona seca y ventilada, aislada de los vapores corrosivos.



Con la excepción de la salida del relé, todas las conexiones de entrada/salida deben estar conectadas a voltajes de seguridad muy bajos. Estos voltajes son generalmente suministrados por la unidad y no exceden los 15V DC.



Asegúrate de que los sensores químicos usados con esta unidad coinciden con los químicos que se están usando. Consulte las instrucciones de funcionamiento individuales de cada sensor. La química del agua es muy compleja, en caso de duda, contacte con nuestro servicio técnico o con su instalador autorizado inmediatamente.



Los sensores químicos son elementos sensibles. Deben ser monitoreados, mantenidos y calibrados regularmente usando kits de prueba específicos no suministrados con este equipo. En caso de fallo, se puede encontrar un riesgo potencial de sobreinyección de la sustancia química. En caso de duda, se debe hacer un contrato de mantenimiento con su instalador o, en su defecto, con nuestros servicios técnicos. Contacte con su instalador aprobado o con nuestro departamento de ventas para más información.

2.4 Identificación de la placa de identificación



2.5 Eliminación de residuos y conformidad

El embalaje reciclable del equipo **HYDRO TOUCH** debe ser eliminado de acuerdo con la normativa vigente.



Los artículos como el papel, el cartón, el plástico o cualquier otro material reciclable deben ser llevados a un centro de clasificación adecuado.



De conformidad con la Directiva de la UE 2012/19/UE, este símbolo indica que, a partir del 4 de julio de 2012, los aparatos eléctricos ya no podrán ser eliminados en los residuos domésticos o industriales. De acuerdo con la normativa vigente, los consumidores de la Unión Europea están obligados, a partir de esta fecha, a devolver su antiguo equipo al fabricante, que lo desechará sin cargo alguno.



De acuerdo con la Directiva Europea 2011/65/EU, este símbolo indica que el dispositivo **HYDRO TOUCH** ha sido diseñado de acuerdo con la restricción de sustancias peligrosas.



De acuerdo con la Directiva de Baja Tensión (2014/35/UE), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/UE) y la Directiva RoHs2 (2011/65/UE), este símbolo indica que el dispositivo ha sido diseñado de acuerdo con las directivas mencionadas anteriormente.

3 Características técnicas

3.1 Características generales de los equipos HYDRO TOUCH

3.1.1 Características técnicas

Características generales				
Tipo Especificación (es)		Punto de referencia		
Consumo	800W Max – 3.5A Max	-		
Fuente requerida	230VAC +/-10% 50Hz	-		
Sobretensión temporal	Acepta picos de energía temporales en la red de suministro	-		
Protecciones eléctricas	Fusible 250mA Vidrio retardado 5x20 Fusible 3.15A Temporizado 5x20 Cristal (protección de relé autoalimentado)	F3 F2		
Temperaturas máximas de funcionamiento	5°C a 40°C	-		
Altitud máxima de uso	2000 m			
Materiales de la caja	ABS V0	-		
Peso	1.8 kg	-		
Pantalla	Pantalla táctil LCD 320x240 con retroiluminación blanca de 3,5 pulgadas	-		
	Ambiente			
Temperatura de almacenamiento	5°C a 30°C	-		
Humedad	Max. 90% sin condensación	-		
Grado de protección	IP 54	-		
Certificaciones de productos	CE	-		
Compatibilidad electromagnética	Pruebas de perturbación realizadas en la clase B de acuerdo con la norma EN61326-1 Pruebas de perturbación realizadas en la clase B de acuerdo con EN61326-2-6 Pruebas de perturbación realizadas en la clase B de acuerdo con EN55011 Prueba de armónicos realizadas de acuerdo con la norma EN61000-3-2 Pruebas de fluctuación realizadas de acuerdo con la norma EN61000-3-3 Pruebas de inmunidad realizadas de acuerdo con la norma EN61000-4-2 Pruebas de inmunidad realizadas de acuerdo con la norma EN61000-4-2 Pruebas de inmunidad realizadas de acuerdo con la norma EN61000-4-3 Pruebas de inmunidad realizadas de acuerdo con la norma EN61000-4-3 Pruebas de inmunidad realizadas de acuerdo con la norma EN61000-4-5 Pruebas de inmunidad realizadas de acuerdo con la norma EN61000-4-6 RM: En presencia de campos inducidos de 45 a 80MHz, el rendimiento de la medición de pH y/o redox puede variar en un 30%. Pruebas de inmunidad realizadas de acuerdo con la norma EN61000-4-8 Pruebas de inmunidad realizadas de acuerdo con la norma EN61000-4-8	-		
Estándar	EN 61000 Compatibilidad electromagnética (EMC) EN 61326 Equipo eléctrico de medición, control y uso en laboratorio para el entorno ordinario (Clase B - Uso doméstico)	-		
	Entradas	DU		
Entradas de medición	1x potenciometro (pH) 0-14pH. 1x potenciómetro (redox) 0 - +1000mV 1x 420mA	REDOX TEMP		
Control remoto o	1x contacto en el control remoto On/Off	SPDT1		
medición de flujo	1x contacto en el detector de tráfico	SPDT4		
Fondo de tanque	1x contacto con el fondo del tanque Canal de pH 1x contacto con el fondo del tanque Canal de oxidación	SPDT2 SPDT3		

Salidas				
Relé	1x autoalimentado a través de la línea de energía 3.5A / 230VAC	RELAY		
Rombac	2x autoalimentados a través de la línea eléctrica 250mA / 230VAC			
DUITIDAS		PUMP2		
Tipos de bombas				
	Bombas peristálticas de 4 velocidades de flujo diferentes:			
Bombas	0,4l/h, 0,8l/h, 1,6l/h y 2,4l/h.			
	Tubos resistentes a los ácidos y oxidantes			
Comunicaciones				
RS485	1x bus de comunicación RS485	RS485		
USB	1x puerto USB para conectar una memoria USB	USB		

3.1.2 Funciones principales

Funciones principales					
Función	Característica(s)	Descripción(es)			
Canales de medición/control	Escala para la función de pH	Rango de medición: 0.00 a 14.0pH Resolución: 0.01 pH si el pH < 10 Precisión: 0,5%.			
	Escala para la función Redox	Rango de medición: 0 a 999mV Resolución: 1mV. Precisión: 0,5%.			
	Escala de la función de cloro	Rango de medición: 0 a 5 o 0 a 10 ppm Resolución: 0.01ppm. Precisión: 0,5%.			
Modo de regulación	Todo o nada con histéresis o Proporcional Cíclico Lineal (Std)	Poder de dosificación para el tratamiento en %			
Consigna	 pH: de 0 a 14 pH en pasos de 0.01pH Redox: de 0 a 1000 mV en pasos de 1mV Cloro: 0 a 5 o 0 a 10.00 ppm (dependiendo de la escala) en pasos de 0.01 ppm 				
Dirección	Acción ascendente o descendente				
Alarmas	Valor medido alto y bajo, fallo del sensor, tiempo de dosificación.	Definición de los umbrales de alarma.			
Control en circuito cerrado	Control remoto de la regulación Compensación de flujo	Control en un contacto de filtro o un flujómetro			
Relojes de funcionamiento	Programación del relé de los temporizadores	8 franjas horarias por día			
Calibración	Mediante la identificación de un instrumento de referencia o con líquidos de calibración específicos. (Ver accesorios)				
Mantenimiento Asistencia de mantenimiento		Control manual de los elementos de dosificación para el cebado de la bomba			

3.2 Dimensiones generales de la carcasa y dimensiones de montaje en la pared



---- Dimensiones de la caja (mm)

Dimensiones de montaje (mm)

4 Instalación y conexiones

4.1 <u>Condiciones de instalación</u>

Para garantizar la seguridad de los usuarios y el correcto funcionamiento de su **HYDRO TOUCH**, por favor observe las siguientes instrucciones de instalación:



- > Instale la unidad en una habitación seca.
- > El dispositivo debe ser protegido de la lluvia, las heladas y la luz solar directa.
- > La temperatura ambiente debe estar entre -5 y 40°C sin condensación.
- > Elija un lugar de instalación sin vibraciones en una superficie limpia y sin distorsiones.
- Instale la unidad de tal manera que no dificulte el funcionamiento del dispositivo de aislamiento (interruptor de fusible).

En caso de incumplimiento de estas instrucciones:



- > La unidad puede estar dañada
- Las mediciones pueden ser perturbadasx²
- iLa garantía no será garantizada!

4.2 Condiciones de instalación en la pared

- ✓ Sala seca y libre de polvo
- ✓ Temperatura ambiente de funcionamiento entre 0°C y 40°C
- Lugar de instalación sin vibraciones
- ✓ Soporte limpio e indeformable
- ✓ Montaje correcto en la pared



ATENCIÓN: Observe las instrucciones de instalación. En caso de incumplimiento:

- > La unidad puede estar dañada
- > Las mediciones pueden ser perturbadas
- iLa garantía no será garantizada!

4.3 Instalación en la pared de la unidad de control



Antes de montar el dispositivo y los cables de conexión, tuberías y accesorios, idesconecte la fuente de alimentación! iLa clase de protección IP54 sólo está garantizada si la cubierta del controlador electrónico HYDRO TOUCH está cerrada y los cables corresponden al diámetro de los prensaestopas!

Procedimiento de montaje de la caja HYDRO TOUCH.

- 1. Desconecte la fuente de alimentación general.
- 2. Compruebe que la bomba del filtro esté apagada.
- 3. Cierre las válvulas del sistema hidráulico y ponga la válvula del filtro en "cerrado".
- 4. Perfore 3 agujeros de 8 mm de diámetro según el dibujo anterior con o sin el kit de fijación proporcionado para este fin. (En caso de instalación sin el kit, las dimensiones de la perforación son diferentes).
- 5. Inserte los tapones de 8 mm con un martillo.
- 6. Apriete el tornillo superior y apriete los inferiores una vez en su lugar.



iAl cerrar la tapa protectora, tenga cuidado de no dañar el sello o tirar de los cables entre la tapa y la placa de circuito!

4.4 Instalación de los collares de manipulación para sondas e inyecciones de productos



iLa instalación de las abrazaderas depende de su piscina y del espacio disponible!

4.4.1 Pueden darse casos diferentes





4.4.2 Procedimiento de montaje de las abrazaderas de soporte



4.4.3 Procedimiento de montaje del kit de conexión del sensor



4.4.4 Procedimiento de montaje del kit de conexión de tuberías



Cinta de teflón

Paso 7

Ponga teflón en los hilos del

acoplamiento y en la válvula

de invección.



Paso 8 Atornille el accesorio en el collar de soporte.



Paso 9 Apriete la válvula de inyección en el acoplamiento.



Paso 10 Desenrosque la tuerca de la válvula de inyección.



Paso 11 Empuje el tubo PE a través del tapón y presiónelo en el cono de la válvula.



Enrosca el tapón con el tubo PE (blanco) en el tapón.



Paso 13 La misma operación en el lado de la bomba de medición.

Flecha de indicación de salida de la bomba

Paso 14 Enrosca el tapón con el tubo PE (blanco) en la bomba..

4.4.5 Procedimiento de montaje del tubo flexible de aspiración





Paso 15 Desenrosque la tapa e inserte el tubo transparente.



Paso 17 Enrosca el tubo de PVC (Transparente) en la bomba dosificadora...







Paso 18 Apriete la tuerca de la bomba dosificadora.

Paso 19 Instale la solapa inferior lastrada y ajuste la profundidad.

Paso 20 (opción) Coloca el sensor de nivel y su peso y ajusta.



4.4.6 Procedimiento de montaje de las sondas de pH y/o ORP



Paso 21 Retire la tapa protectora de la sonda y desenrosque la tuerca del "soporte de la sonda".

Paso 22 Deslice la tuerca sobre la sonda y la pinza debajo, y luego coloque la sonda. Paso 23 Apriete la tuerca del "soporte de la sonda" con la mano. iLa sonda está lista!

() NOTA:

iProceda de la misma manera para ambas sondas si es necesario!

4.4.7 Conexión de los sensores de pH y/o ORP a la caja del HYDRO TOUCH



Paso 24 Presente el conector de la sonda Paso 25 Gira un cuarto de vuelta sin forzar el cierre del conector Paso 26 Realice la misma operación para el segundo conector si es necesario

Las entradas BNC de las sondas de pH y ORP de los equipos **HYDRO TOUCH** son entradas de "alta impedancia". Deben mantenerse limpios, libres de humedad y corrosión.



Los conectores BNC deben mantenerse limpios, libres de humedad y corrosión.

4.5 <u>Puesta en marcha / Conexiones eléctricas</u>

4	ADVERTENCIA:	Las instalaciones deben realizarse de acuerdo con las normas vigentes. Un interruptor de fuga a tierra de 30mA debe estar presente en la línea. iUn dispositivo de desconexión de 10A (fusible o disyuntor) debe ser instalado junto a la unidad!
4	ADVERTENCIA:	Les raccordements doivent être exécutés par un technicien qualifié !
4	ADVERTENCIA:	Avant de procéder aux raccordements, couper les alimentations électriques.

4.5.1 Conexiones generales

El controlador **HYDRO TOUCH** debe ser alimentado con energía eléctrica protegida según la placa de identificación que se encuentra en el lateral de la unidad.

Por razones de seguridad, la alimentación de los reguladores debe estar desconectada cuando se apaga la filtración.



4.5.1.1 Caso de una caja de filtros monofásicos de 230V 50Hz





4.5.1.2 Caso de una caja de filtros trifásicos de 380V 50Hz

ΝΟΤΑ:

iEn ambos casos, conecte el «Neutro y una fase» así como la tierra!



4.5.2 Cambio de los fusibles de protección interna



iLos fusibles dañados deben ser reemplazados siempre por fusibles de la misma potencia y tecnología!



Si se destruye un fusible, es imperativo identificar la causa del problema antes de reemplazarlo.

4.5.3 Conexiones especiales

4.5.3.1 Conectar un sensor o un contacto

El controlador **HYDRO TOUCH** tiene cuatro entradas de control remoto (SPDT1 a 4) que realizan una función de apagado para los elementos de control. Estas entradas pueden ser entradas de contacto seco o sensores de proximidad para controlar el flujo.



En el caso de la regulación con el **HYDRO TOUCH**, es importante conectar el dispositivo a un contacto circulante o a cualquier otro dispositivo que permita detener el tratamiento.



Las entradas pueden ser programadas para recibir un contacto NO (normalmente abierto), NC (normalmente cerrado). El contacto puede ser un contacto seco, NPN o PNP.

- a) Conexión de un sensor de proximidad (NPN, PNP)
 - 1. Desconecte la fuente de alimentación principal
 - 2. Quita la funda protectora.
 - 3. Peleen los cables a 7 mm.
 - 4. Pasa el cable a través de la prensa de cable, y luego bajo la placa electrónica.
 - 5. Cablea los dos cables de la fuente de alimentación, marrón en (+) y azul en (-).
 - 6. Conecta el cable de contacto negro al (**SW**).
 - 7. Apriete el cable para que quede bien sellado.
 - 8. Vuelva a montar el panel frontal y los tornillos de fijación.
 - 9. Puesta en marcha del equipo.





La entrada del SPDT4 está dedicada al contacto con el tráfico.

- b) Conexión de un contacto seco
 - 1. Desconecte la fuente de alimentación principal.
 - 2. Quita la funda protectora.
 - 3. Peleen los cables a 7 mm.
 - 4. Pasa el cable a través de la prensa de cable, y luego bajo la placa electrónica.
 - 5. Conecta los dos cables de contacto a (SW) y (+).
 - 6. Apriete el prensaestopas para hacer un cierre.
 - 7. Vuelva a montar la cubierta frontal y los tornillos de fijación.
 - 8. Puesta en marcha del equipo





ATENCIÓN:

Si quiere detectar el funcionamiento de un motor de circulación, debe utilizar un relé externo para conectar la entrada a un contacto seco.

NOTA: La entrada del SPDT1 está dedicada al contacto del control remoto.

La entrada del SPDT2 está dedicada al contacto fondo del tanque de pH.



La entrada del SPDT3 está dedicada al contacto inferior de un tanque redox.



Ficha técnica del HYDRO TOUCH pH y Redox (ORP)

4.5.3.2 Conexión de la entrada 4...20mA

- a) Conexión de temperatura
 - 1. Desconecte la fuente de alimentación principal.
 - 2. Quita la funda protectora.
 - 3. Peleen los cables a 7 mm.
 - 4. Pasa el cable a través de la prensa de cable, y luego bajo la placa electrónica.
 - 5. Cablear ambos cables.
 - 6. Apriete el cable para hacer el cierre.
 - 7. Vuelva a colocar el panel frontal y los tornillos de fijación.
 - 8. Puesta en marcha del equipo





- b) Conexión del cloro
 - 1. Desconecte la fuente de alimentación principal.
 - 2. Quita la funda protectora.
 - 3. Peleen los cables a 7 mm.
 - 4. Pasa el cable a través de la prensa de cable, y luego bajo la placa electrónica.
 - 5. Cablear ambos cables.
 - 6. Apriete el cable para hacer el cierre.
 - 7. Vuelva a colocar el panel frontal y los tornillos de fijación.
 - 8. Puesta en marcha del equipo



4.5.3.3 Conexión del relé autoalimentado

El relé autoalimentado (alimentación de la red eléctrica) se utiliza en modo de reloj o para enviar alarmas técnicas.

- 1. Desconecte la fuente de alimentación principal.
- 2. Use un cable de 3 hilos de 1,5 mm2 como mínimo para hacer el cableado.
- 3. Quita la funda protectora.
- 4. Peleen los cables a 7 mm.
- 5. Pasa el cable a través de la prensa de cable, y luego bajo la placa electrónica.
- 6. Conecta la tierra al PE.
- 7. Conecta la fase al L.
- 8. Conecta el neutro al N.
- 9. Apriete el cable para hacer el cierre.
- 10. Vuelva a colocar el panel frontal y los tornillos de fijación.
- 11. Puesta en marcha del equipo.



la red a la unidad. La conexión neutral es permanente y no está conmutada. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no invertir las líneas de fase y neutro. Para evitar las descargas eléctricas, las conexiones deben hacerse con la unidad apagada. 4.5.3.4 Conexión del puerto de comunicación RS485

El controlador **HYDRO TOUCH** tiene un puerto de comunicación RS485 para la conexión a un **HYDROCOM** para registrar los valores medidos, las alarmas y varios estados del instrumento.

- 1. Desconecte la fuente de alimentación principal.
- 2. Quita la funda protectora.
- 3. Peleen los cables a 7 mm.
- 4. Pasa el cable a través de la prensa de cable, y luego bajo la placa electrónica.
- 5. Conecta el hilo A de la red sobre el **RS485** (A).
- 6. Conecta el hilo B de la red sobre el **RS485** (B).
- 7. Conecta el hilo B de la red sobre el **RS485** (C).
- 8. Apriete el cable para hacer el cierre.
- 9. Vuelva a colocar el panel frontal y los tornillos de fijación.
- 10. Puesta en marcha del equipo.



4.5.3.5 Conexión de una memoria USB

El controlador **HYDRO TOUCH** tiene un puerto USB para conectar una llave de almacenamiento. Esta clave le permite hacer actualizaciones en su producto.

- 1. Desconecte la fuente de alimentación principal.
- 2. Conecta la llave.
- 3. Encienda el equipo.
- 4. Espere a que se haga la actualización.
- 5. Desconecte la fuente de alimentación primaria.
- 6. Desconecte la llave.
- 7. Vuelva a montar el panel frontal y los tornillos de fijación.
- 8. Puesta en marcha del equipo.





ADVERTENCIA: iLa actualización debe ser llevada a cabo por un técnico cualificado!

4.6 Llenar los tangues con productos guímicos



5 Introducción al controlador HYDRO TOUCH

Ahora que ha hecho las conexiones eléctricas y las conexiones de los diversos dispositivos de medición y control, está listo para poner en marcha su controlador **HYDRO TOUCH**.



1. Enciende la energía.

2. Compruebe que todo ha ido bien, que su unidad de control está encendida y que los demás elementos de su instalación no han sido perturbados.

5.1 <u>Funcionamiento general</u>

El controlador **HYDRO TOUCH** se utiliza para medir y controlar el **pH (potencial de Hidrógeno) y/o Redox (potencial de Oxidación-Reducción)** de piscinas privadas utilizando sensores específicos y controles de actuadores apropiados dentro del ámbito de las posibilidades de uso descritas en este manual.

	ADVERTENCIA:	Cualquier otro uso se considera impropio y debe ser prohibido. SYCLOPE Electronique S.A.S. no será responsable bajo ninguna circunstancia de los daños resultantes.
1	NOTA:	El controlador HYDRO TOUCH no inicia automáticamente el procesamiento y la dosificación de los productos químicos cuando se enciende. El usuario es el único dueño del inicio del tratamiento después de haberse asegurado de que la unidad de control está programada de acuerdo a sus necesidades.
0	NOTA:	<i>iLos productos químicos utilizados en las piscinas pueden ser peligrosos y corrosivos! Pueden perjudicar su salud y causar daños al medio ambiente.</i> <i>iEl HYDRO TOUCH es un dosificador para estos productos que cumple con las normas vigentes!</i> <i>iCualquier mezcla de productos químicos puede ser peligrosa para su salud y no debe realizarse bajo ninguna circunstancia!</i>
i	NOTA:	Tan pronto como se pongan en servicio y una vez al mes, utilizando un kit de análisis colorimétrico o muestras estándar, compruebe los diversos parámetros que muestra el instrumento. Si es necesario, corrija la(s) medición(es) en cuestión.
		▲ Véase el párrafo "calibraciones".
	ATENCIÓN:	<i>iLos sensores son frágiles! Asegúrate de que funcionen. iEn caso de un defecto importante, llame inmediatamente al servicio técnico de su distribuidor autorizado que le dará las instrucciones a seguir!</i>

ADVERTENCIA:Antes de realizar operaciones en los aparatos,
asegúrese de que el circuito de la piscina está en
modo "filtración".
Las mediciones sólo pueden ser correctas si los
sensores se riegan con agua de la piscina.NOTA:Nunca inyecte productos químicos en un sistema
de tuberías sin agua o sin circulación. iMezclar
ciertos productos químicos puede ser peligroso
para la salud y puede causar graves daños a los
ojos, la piel o las membranas mucosas!

5.2 Información general sobre la interfaz de programación

El controlador **HYDRO TOUCH** tiene una pantalla táctil de 3.5". Todos los controles se realizan pulsando la pantalla en las zonas previstas para ello.

El controlador **HYDRO TOUCH** tiene dos niveles de programación para mejorar la seguridad del proceso y de las personas:

- > El nivel de usuario proporciona acceso a los ajustes básicos del controlador.
- El nivel de instalador proporciona acceso a todos los ajustes del controlador para la modificación completa de la máquina. Este nivel está protegido por un código de acceso.

Arborescence et index de programmation

5.3 Pantal	la principal	33
5.4 Ajuste	del nivel de usuario	33
5.4.1	Detalles de la pantalla principal de la bandera	33
5.4.2	Detalles de la configuración de la fecha y la hora	34
5.4.3	Detalles de la pantalla del canal	35
5.4.4	Configuración de los canales	36
5.4.5	Pantalla para introducir un valor	37
5.4.6	Menú de programación	37
5.4.7	Menú de la interfaz	38
5.4.8	Menú de gestión de brillo y contraste	38
5.4.9	Menú de gestión de protección de pantalla	39
5.4.10	Menú de gestión de colores	39
5.4.11	Menú de cambio de código	40
5.4.12	Menú de información sistema	40
5.5 Config	uración nivel instalador	41
5.5.1	Configuración del canal de pH	42
5.5.2	Configuración del canal oxidante	45
5.5.3	Ajuste del canal auxiliar	51
5.5.4	Ajuste de los relojes	53
5.5.5	Ajuste generales Erreur ! Signet non	défini.
5.5.6	Ajuste de la comunicación	55
5.5.7	Configuración avanzada	56
5.6 Calibra	ación de los canales de pH y ORP	58
5.6.1	Calibración automática de pH y redox (sin reactivo)	58
5.6.2	Calibración manual de pH y redox (con reactivos estándar)	59
5.6.3	Borrar las calibraciones	61
5.7 Calibra	ación del canal de cloro	62
5.8 Iniciar	el control y la dosificación	63

5.3 Pantalla principal

Tan pronto como encienda su dispositivo, la pantalla de inicio aparece con el logo del controlador **HYDRO TOUCH**. Luego aparece la pantalla principal con la visualización de los parámetros medidos.



5.4 Ajuste del nivel de usuario

5.4.1 Detalles de la pantalla principal de la bandera





Ficha técnica del HYDRO TOUCH pH y Redox (ORP)

5.4.2 Detalles de la configuración de la fecha y la hora



Presione el cuadro de la fecha y la hora para hacer este ajuste.

- Desmarcando la casilla "Formato de la hora de 24 horas" le permitirá mostrar la hora en formato de 12 horas.
- Marcando la casilla "Formato de la fecha de EE.UU." le permitirá mostrar la fecha en formato mm/dd/aaaa.

14:05 22/01/2018		
Cambiar la hora	Cambiar la fecha	
Formato 24 horas		
Formato fecha EE.UU.		



NOTA:

NOTA:

El controlador se ajustará a la hora correcta cuando se cierre la pantalla pulsando el cuadro de fecha y hora.

Si la pantalla de ajuste de tiempo se cierra por sí sola al exceder el tiempo de espera, el tiempo ajustado no se guardará.

5.4.3 Detalles de la pantalla del canal



Este icono indica la dirección de regulación ascendente o descendente del canal.

Este icono muestra el porcentaje de dosis actual del canal. Por ejemplo, aquí la dosis está al 75%.

Este icono muestra si la alarma baja está activa.

Este icono muestra si la alarma alta está activa.

Este icono indica si la polarización de la sonda está activa.

Este icono indica si la alarma de sobredosis está activa.

Este icono indica si es necesario el mantenimiento o la calibración del sensor.

Este icono indica si un reloj está activo.

Este icono indica si la alarma de fondo del tanque está activa.



Valor medido



Valor no medible



Valor por debajo del rango de medición

Valor por encima del rango de medición

5.4.4 Configuración de los canales



Para visualizar esta pantalla, debe tocar el canal deseado desde la pantalla principal.





Este botón sirve para salir de esta pantalla y para validar los nuevos parámetros del canal en cuestión.



Este botón se utiliza para activar la bomba del canal en cuestión.



Este botón se utiliza para ajustar el umbral de alarma bajo del canal en cuestión.



Este botón se utiliza para ajustar el umbral de alarma alto para el canal en cuestión.



Este botón se utiliza para establecer el punto de ajuste para el canal en cuestión.



Este botón se utiliza para cancelar la alarma de sobredosis para el canal en cuestión.



Este botón cancela el tiempo de polarización del canal en cuestión.

Este botón se utiliza para calibrar el canal en cuestión *Véase el capítulo 0*


5.4.5 Pantalla para introducir un valor

La tecla "OFF" se utiliza para desactivar un valor, por ejemplo, para desactivar un reloj.

La tecla "AM/PM" se utiliza para ajustar un reloj de 12 horas.

5.4.6 Menú de programación

OFF

AM/PM



Ficha técnica del HYDRO TOUCH pH y Redox (ORP)

5.4.7 Menú de la interfaz



Este botón abre la pantalla de configuración de la interfaz del controlador.

Púlselo para que aparezca la siguiente pantalla.



5.4.8 Menú de gestión de brillo y contraste





Brillo: Este botón ajusta el brillo de la pantalla de 10 a 100%%.

Contraste: Este botón permite ajustar el contraste de la pantalla de 10 a 100%.

5.4.9 Menú de gestión de protección de pantalla





Activar la protección pantalla: Marcando esta casilla se activará la función de protección de pantalla, es entonces posible seleccionar los parámetros de la función de protección de pantalla.



Plazo: Plazo de tiempo antes de activar el protector de pantalla. Este tiempo corresponde al tiempo consecutivo sin ninguna pulsación en la pantalla.

Intensidad de la retroiluminación: Este botón le permite disminuir la intensidad de la retroiluminación según sus necesidades.



Cuando el protector de pantalla esté activo, pulse la pantalla para salir del modo.

5.4.10 Menú de gestión de colores

NOTA:

Este menú permite configurar los colores de los canales de medición, así como el color de la alarma cuando hay un problema con una medición.



5.4.11 Menú de cambio de código

Los principales parámetros del controlador están protegidos por un código de instalador. El código por defecto es "1234". Este código puede ser cambiado en tres pasos:

- 1. Introduzca el código actual
- 2. Introduzca el nuevo código
- 3. Confirmación del nuevo código



5.4.12 Menú de información sistema

Info Sistema El botón abre la pantalla de información del controlador.

Púlselo para mostrar la siguiente pantalla.

Información sistema	Tipo de producto
PH PUMP – ORP PUMP Versión software: V 1.0	Versión del producto
HYBRO	Numero de serie

Esta ventana le permite averiguar el tipo y la versión de su controlador. Esta información será útil en caso de comunicación con el servicio técnico de SYCLOPE Electronique.

El último campo corresponde al número de serie de su controlador, idéntico al de la etiqueta en el exterior de la caja.

5.5 Configuración nivel instalador



Después de introducir el código instalador, aparecen las pantallas de configuración.



Las pestañas seleccionables son las siguientes:

рН	Ajuste de los parámetros del canal de pH (tipo de regulación, nivel tanques, etc.)
Redox	Ajuste de los parámetros del canal ORP (tipo de regulación, nivel del tanque, etc.)
Temp.	Ajuste de los parámetros del canal Temperatura (pantalla, unidad, etc.)
Reloj	Ajuste de los parámetros del reloj (hora de inicio y de fin)
General	Ajuste de los parámetros generales del controlador (entrada de CAD, entrada de flujo, etc.).
Com	Ajuste de los parámetros de comunicación del controlador (velocidad, paridad, etc.).
Avanzado	Ajuste de los parámetros avanzados del controlador (idioma, restablecimiento de parámetros, etc.)

5.5.1 Configuración del canal de pH

a) Configuración

Esta pantalla se utiliza para ajustar los parámetros relacionados con la medición del pH.





Este botón se utiliza para seleccionar el modo de regulación del canal de pH en modo proporcional o de histéresis.

- Con el modo proporcional, el control se calcula linealmente, el control de la dosificación se calcula sólo a partir del componente "Proporcional".
- El modo de histéresis es una regulación ON/OFF. El valor de la histéresis es la desviación entre el punto de ajuste y el punto de medición donde se activará el actuador. Cuando el valor medido es más alto que el punto alto, se activa el

actuador que permite disminuir el valor.

Cuando el valor medido es inferior al punto bajo se activa el actuador que permite aumentar el valor. Entre el punto de ajuste y el punto alto o bajo, el actuador previamente activado permanece activado.



Cuando se configura la dirección de dosificación del canal de pH en modo descendente, dependiendo del modo de control previamente seleccionado, este botón se utiliza para seleccionar el valor de la banda proporcional o el valor de histéresis.

En el modo proporcional, cuando el error (punto de ajuste medición) es igual a la banda proporcional la necesidad de regulación es del 100%, al reducir el valor de la banda proporcional, se aumenta el control de la dosificación para el mismo valor medido.



En el modo de histéresis, tan pronto como el error (punto de ajuste - medición) es mayor que el valor de histéresis, el requisito de control es del 100%.





Cuando se configura la dirección de dosificación del canal de pH en modo ascendente, dependiendo del modo de control previamente seleccionado, este botón se utiliza para seleccionar el valor de la banda proporcional o el valor de histéresis.

En el modo proporcional, cuando el error (punto de ajuste medición) es igual a la banda proporcional la necesidad de regulación es del 100%, al reducir el valor de la banda proporcional, se aumenta el control de la dosificación para el mismo valor medido.



Permite conocer el

valor bruto de la señal

Permite validar la

calibración actual

Calibración conforme y validada

120 min Plazo de	entre 0 (desa Si el tiempo o detiene y sólo tendrá que ca la pantalla pr Este botón se entre 0 y 480	activado o apagado) y 1440 minutos. de uso de la bomba supera este tiempo o se reanudará después de la interveno ancelar esta alarma. Durante esta fase incipal. e utiliza para introducir un tiempo de ir	o, la dosificación se ción del usuario, que el símbolo ¹ aparece en iicio del sensor de pH
polarización 2 min	Este retardo s el procesamie desconexión pantalla princ	se utiliza para retrasar la puesta en ma ento de las alarmas tras la puesta en n del sensor. Durante esta fase el símbo sipal.	archa de la regulación y narcha del aparato o la lo 🗖 aparece en la
Entrada Nivel tanque Inactivo Activo - NA	Entrada Nivel tanque Activo - NC	Este botón se utiliza para activar o de "fondo de tanque". También te perm contacto NA o NC. Cuando se detecta esta entrada, el s pantalla principal.	esactivar la entrada ite elegir la dirección del símbolo 💵 aparece en la
Umbral max. de consigna 7.80 pH	Este botón se pH que se pu	e utiliza para establecer el punto de aju ede introducir en el modo de usuario.	iste máximo del canal de
Umbral min. de consigna 6.50 pH	Este botón se pH que se pu	e utiliza para establecer el punto de aju ede introducir en el modo de usuario.	iste mínimo del canal de
Calibración	Este botón se	e utiliza para calibrar la entrada de me	dición del pH.
b) Calibraci	ión		
Cf. § 5.6 Ca	alibración de lo	s canales de pH y ORP	
	Cali	bración del pH	
o con un estándar	Introduzca pH 4	a el valor leído por el fotómetro pH 7 Manual	Permite conocer la estabilidad de la medición
Cancela la calibración actual			Introduzca el valor del estándar

Borra la calibración y utiliza los valores de fábrica

ERROR Calibración incorrecta (fuera del límite de calibración)

Ficha técnica del HYDRO TOUCH pH y Redox (ORP)

Señal bruta:

Cancelar

*

Ŵ

Borrar

0 mV 🚽

Validar <

х

5.5.2 Configuración del canal oxidante

- 5.5.2.1 Redox
 - a) Configuración

Esta pantalla se utiliza para ajustar los parámetros relacionados con la medición de los redox.





Este botón se utiliza para seleccionar el modo de control del canal Redox en modo proporcional o de histéresis.

- Con el modo proporcional, el control se calcula linealmente, el control de la dosificación se calcula sólo a partir del componente "Proporcional".
- El modo de histéresis es una regulación ON/OFF. El valor de la histéresis es la desviación entre el punto de ajuste y el punto de medición donde se activará el actuador.

Cuando el valor medido es más alto que el punto alto, se activa el actuador que permite disminuir el valor.

Cuando el valor medido es inferior al punto bajo se activa el actuador que permite aumentar el valor.

Entre el punto de ajuste y el punto alto o bajo, el actuador previamente activado permanece activado.



Cuando se configura la dirección de dosificación del canal redox en modo descendente, en función del modo de control previamente seleccionado, este botón se utiliza para seleccionar el valor de la banda proporcional o el valor de la histéresis.

En el modo proporcional, cuando el error (punto de consigna medición) es igual a la banda proporcional la necesidad de regulación es del 100%, al reducir el valor de la banda proporcional, se aumenta el control de la dosificación para el mismo valor medido.





Valor proporcional 50 mV Valor histérisis 50 mV Cuando se configura la dirección de dosificación del canal redox en modo ascendente, en función del modo de regulación previamente seleccionado, este botón se utiliza para seleccionar el valor de la banda proporcional o el valor de la histéresis.

En el modo proporcional, cuando el error (punto de consigna medición) es igual a la banda proporcional la necesidad de regulación es del 100%, al reducir el valor de la banda proporcional, se aumenta el control de la dosificación para el mismo valor medido.



En el modo de histéresis, tan pronto como el error (punto de consigna - medición) es mayor que el valor de histéresis, el requisito de control es del 100%.



Ficha técnica del HYDRO TOUCH pH y Redox (ORP)

Tiempo máx. de dosif. 120 min		Este botón se utiliza para introducir un retraso de tiempo máximo para la bomba asociada al sensor ORP. Este tiempo máximo se puede configurar entre 0 (desactivado o apagado) y 1440 minutos. Si el tiempo de funcionamiento de la bomba supera este tiempo, la dosificación se detiene y sólo se reanudará después de la intervención del usuario, que tendrá que cancelar esta alarma. Durante esta fase el símbolo aparece en la pantalla principal.		
Plazo de polarización 2 min		Este botón le entre 0 y 480 Este retardo s alarma despu que se haya o aparece en la	permite introducir un retardo de inicio para el sensor redox segundos se utiliza para retrasar el inicio del proceso de regulación y iés de que la unidad se haya puesto en marcha o después de desconectado el sensor. Durante esta fase el símbolo	
Entrada Nivel tanque Inactivo	Entrada Nivel tanque Activo - NA	Entrada Nivel tanque Activo - NC	Este botón se utiliza para activar o desactivar la entrada "fondo de tanque". También te permite elegir la dirección del contacto NA o NC. Cuando se detecta esta entrada, el símbolo aparece en la pantalla principal.	
Umbral max. de consigna 800 mV		Este botón se redox que pu	e utiliza para establecer el punto de consigna máximo del canal ede ser introducido en el modo de usuario.	
Umbral max. de consigna		Este botón se canal redox q	e utiliza para establecer el punto de consigna mínimo para el Jue puede ser introducido en el modo de usuario.	
Calibración		Este botón se	e utiliza para calibrar la entrada de medición del ORP.	
	b) Calibraci	ón		



Ficha técnica del HYDRO TOUCH pH y Redox (ORP)

5.5.2.2 Cloro



La pestaña sólo es visible si la ha activado (Ver §5.5.7 Ajustes avanzados). Si lo activas, la pestaña de la temperatura es reemplazada por la pestaña del Redox.

a) Configuración

Esta pantalla se utiliza para ajustar los parámetros relacionados con la medición de cloro.





Este botón se utiliza para seleccionar el modo de regulación del canal de cloro en modo proporcional o de histéresis.

- Con el modo proporcional, el control se calcula linealmente, el control de la dosificación se calcula sólo a partir del componente "Proporcional".
- El modo de histéresis es una regulación ON/OFF. El valor de la histéresis es la desviación entre el punto de consigna y el punto de medición donde se activará el actuador. Cuando el valor medido es más alto que el punto alto, se activa el

cuando el valor medido es mas alto que el punto alto, se activa el actuador que permite disminuir el valor.

Cuando el valor medido es inferior al punto bajo se activa el actuador que permite aumentar el valor.

Entre el punto de ajuste y el punto alto o bajo, el actuador previamente activado permanece activado.



Cuando la dirección de dosificación del canal de cloro está configurada en modo descendente, en función del modo de regulación previamente seleccionado, este botón permite elegir el valor de la banda proporcional o el valor de la histéresis.

En el modo proporcional, cuando el error (punto de consigna medición) es igual a la banda proporcional la necesidad de regulación es del 100%, al reducir el valor de la banda proporcional, se aumenta el control de la dosificación para el mismo valor medido.



Ficha técnica del HYDRO TOUCH pH y Redox (ORP)





Cuando la dirección de dosificación del canal de cloro está configurada en modo ascendente, en función del modo de regulación previamente seleccionado, este botón permite seleccionar el valor de la banda proporcional o el valor de la histéresis.

0%

En el modo proporcional, cuando el error (punto de consigna medición) es igual a la banda proporcional la necesidad de regulación es del 100%, al reducir el valor de la banda proporcional, se aumenta el control de la dosificación para el mismo valor medido.



En el modo de histéresis, tan pronto como el error (punto de consigna - medición) es mayor que el valor de histéresis, el requisito de control es del 100%.





Cf. § 5.7 Calibración del canal de cloro



Ficha técnica del HYDRO TOUCH pH y Redox (ORP)

5.5.3 Ajuste del canal auxiliar

a) Canal de la Temperatura

Esta pantalla se utiliza para ajustar los parámetros relacionados con la medición de la temperatura.





Este botón se utiliza para activar o desactivar la medición de la temperatura.

Utilice este botón para mostrar u ocultar la pantalla de medición de la temperatura en el banner principal.

Este botón se utiliza para seleccionar la unidad de medida °C o °F.

Este botón se utiliza para calibrar la entrada de temperatura.



Ficha técnica del HYDRO TOUCH pH y Redox (ORP)

b) Canal Redox



La pestaña de temperatura se reemplaza por la pestaña de redox si se habilita la opción Cloro en la pestaña Avanzado.

Esta pantalla se utiliza para ajustar los parámetros relacionados con la medición de los redox.





Este botón se utiliza para activar o desactivar la medición de la temperatura.

Utilice este botón para mostrar u ocultar la pantalla de medición de la temperatura en el banner principal.

Calibración

Este botón se utiliza para calibrar la entrada de redox.



5.5.4 Ajuste de los relojes

Esta pantalla se utiliza para definir las franjas horarias de funcionamiento del relé. Si una franja horaria está en funcionamiento, aparece un símbolo de reloj 🖸 en la barra de notificación.



Puede programar hasta 8 franjas horarias diarias diferentes para cada día de la semana (de Lun. a Dim.) o hasta 8 franjas horarias semanales (TOUS).

Para que una franja horaria esté activa, debe ser programada con una hora de inicio y una hora de fin.



La franja está desactivada.

NOTA:

NOTA:

La franja horaria tiene una hora de inicio programada pero aún no está activa.

La franja horaria está activa. En este ejemplo, su hora de inicio es a las 14:00 y su hora de fin es a las 16:00.

El tiempo mínimo para una franja horaria es de 1 minuto.

El tiempo máximo para una franja horaria es de 24 horas.



5.5.5 Ajustes generales

ATENCIÓN:

Esta pantalla se utiliza para establecer los parámetros del contacto de "control remoto", el contacto de "entrada de circulación", la dirección de dosificación para los canales de pH y redox, así como el tiempo de ciclo de las bombas asociadas a los canales de pH y redox.



Las entradas de CAD y de Circulación están diseñadas para conectar sensores de proximidad PNP y NPN o contactos de estado.





Este botón se utiliza para activar o desactivar la entrada de "contacto remoto". También te permite elegir la dirección del contacto NA (normal abierto) o NC (normal cerrado).

Este botón se utiliza para activar o desactivar la entrada "entrada de tráfico". También te permite elegir la dirección del contacto NA o NC.

Este botón se utiliza para ajustar el retardo de antirebote del contacto.

Este plazo puede ser desactivado cuando se ajusta a "OFF".

Este plazo se puede establecer hasta 240s.

Esta perilla se usa para establecer la dirección de dosificación del canal.

La dirección de dosificación puede ser "arriba" o "abajo".

Este botón se utiliza para establecer el tiempo de ciclo de la bomba dosificadora.

Este tiempo es ajustable de 10 a 1800.

5.5.6 Ajuste de la comunicación

Esta pantalla se utiliza para ajustar los parámetros de comunicación del bus RS485.

Ajuste comunicación							
Velc Mo 192	ocidad dbus	Pari Moc Si	idad Ibus I	Direc Mod	ción bus		
	Re	loj	Gen	eral	Co	om.	

Puedes cambiar la velocidad de comunicación, la paridad y la dirección del modbus (id de esclavo) seleccionando cada botón.

Dirección Dirección Modbus	Dirección del esclavo 1247
Velocidad	Tasa de baudios:
Velocidad Modbus	1200
	2400
485	4800
	9600
	19200
	38400
	57600
	115200
Paridad	
Paridad Modbus	Paridad de comunicación en serie Ninguno, impar, par

5.5.7 Configuración avanzada

a) Versión Firmware < 2.00

Esta pantalla le permite ajustar la configuración avanzada de la unidad.





b) Versión Firmware ≥ 2.00

Esta pantalla le permite ajustar la configuración avanzada de la unidad.



Ficha técnica del HYDRO TOUCH pH y Redox (ORP)

5.6 Calibración de los canales de pH y ORP

5.6.1 Calibración automática de pH y redox (sin reactivo)

	ATENCIÓN:	La calibración automática de pH o ORP no utiliza un líquido estándar. Antes de la calibración, realice la medición del pH y/o la medición redox con un equipo de referencia o reactivos químicos.
i	NOTA:	Esta operación no requiere parar la filtración, ni la salida de las sondas de sus portasondas.
i	NOTA:	Los reactivos químicos para la medición del pH o del ORP no se suministran con el controlador. En general, su proveedor de piscinas le ha suministrado un reactivo colorimétrico para medir el pH del agua de su piscina. Utilícelo y tome el valor real de la piscina y compárelo con el valor mostrado. Si el valor está cerca de +/- 0,1pH, no lo calibre. La incertidumbre de su reactivo o de su ojo es igual a esta diferencia.

Para calibrar automáticamente el valor de pH o de potencial Redox, es suficiente con pulsar el punto de medición que se desea calibrar y luego pulsar el botón de calibración (ver capítulo 5.4.4 Configuración de un punto de medición).

A continuación, debe ajustar el valor con las teclas 📩 o 🎽 y confirmar con el botón

5.6.1.1 Calibración automática del pH:



ATENCIÓN:

Para realizar una calibración automática del pH:

- la filtración debe haber estado funcionando durante varios minutos,
- > el valor de pH visualizado debe ser estable
- las bombas dosificadoras no deben estar funcionando,
- y el valor real de pH medido con su reactivo o dispositivo de mano debe ser reciente.

Condiciones para realizar la calibración automática del pH:

- > El sensor no debe estar defectuoso o desconectado
- > El valor de pH indicado debe estar entre 5,5pH y 8,5pH
- Tan pronto como se completa la calibración, el controlador vuelve a la operación normal y muestra el valor de pH cambiado

5.6.1.2 Calibración automática del Redox:



ATENCIÓN:

Para realizar una calibración automática del Redox (ORP):

- La filtración debe haber estado funcionando durante varios minutos.
- El valor de ORP indicado debe ser estable.
- Las bombas dosificadoras no deben estar funcionando.
- El valor de redox real medido con su dispositivo de mano debe ser reciente.

Condiciones para realizar la calibración automática del Redox:

- > El sensor no debe estar defectuoso o desconectado
- El valor redox que se indica debe estar entre 200mV y 900mV
- Tan pronto como se haya realizado la calibración, el controlador vuelve a su funcionamiento normal y aparece el valor de ORP modificado

5.6.2 Calibración manual de pH y redox (con reactivos estándar)

ATENCIÓN:La calibración del pH o del potencial redox con
líquidos estándar requiere que la sonda que se va
a calibrar se retire del porta-sonda.NOTA:Esta operación requiere parar la filtración y poner
un tapón en el lugar de la sonda que se va a calibrar.NOTA :Los reactivos químicos estándar para la calibración
del pH o del potencial redox y el tapón no están
incluidos en el volumen de suministro.

Paso 1 Parar la filtración y cerrar las válvulas de aislamiento



Paso 2 Desenroscar la tuerca del "soporte de la sonda" a la mano

Paso 3 Sacar la sonda de su alojamiento y quitar la junta y la tuerca de la varilla

Paso 4 Poner el disco de goma en el lugar de la sonda y atornillarlo de nuevo en el "porta-sonda"

Ficha técnica del HYDRO TOUCH pH y Redox (ORP)

Paso 5 Abrir las válvulas y volver a poner la filtración en funcionamiento



Paso 6

Aclarar la sonda con agua limpia sin presión excesiva. Eliminar cualquier impureza. Tener cuidado de no romper o dañar la punta sensible. Instalarlo con cuidado antes de la calibración

5.6.2.1 Calibración del pH 7:



ATENCIÓN:



NOTA:

Para llevar a cabo una calibración de pH, es esencial comenzar con el líquido estándar pH=7.00.

En las piscinas, la calibración con un pH=7.00 puede ser suficiente. Después de esta operación, compruebe que el pH indicado por el regulador corresponde al pH real de su piscina. Si no corresponde, realice una calibración completa con un pH=4.00.



Paso 7

Colocar la sonda en el reactivo estándar pH=7.00 Esperar a que la pantalla del controlador se estabilice. Cuando el valor se haya estabilizado, realice el siguiente

Paso 8

Para calibrar el valor de pH 7, es suficiente con pulsar el canal de medición del pH y luego el botón de calibración (véase el capítulo 5.4.4 Configuración de los canales). Ir a la pestaña del pH 7 y confirmar con el botón



Paso 9 Aclarar la sonda con agua clara sin presión excesiva antes de calibrar el pH = 4.00.

5.6.2.2 Calibración del pH 4:



ATENCIÓN:



Para realizar una calibración de pH4, es esencial comenzar con el procedimiento de calibración del líquido estándar pH=7.00.

Paso 10

Colocar la sonda en el reactivo estándar pH=4.00 Esperar a que la pantalla del controlador se estabilice. Cuando el valor se haya estabilizado, realice el siguiente procedimiento.

Paso 11

Para calibrar el valor de pH 4, es suficiente con pulsar el canal de medición del pH y luego el botón de calibración (véase el capítulo 5.4.4 Configuración de los canales). Ir a la pestaña del pH 4 y confirmar con el botón

5.6.2.3 Calibración del Redox 465mV:



Paso 13

Para calibrar el valor del potencial Redox de 465mV, simplemente pulse el canal de medición del potencial Redox y luego pulse el botón de calibración (véase el capítulo 5.4.4 Configuración de un canal). Ir a la pestaña de 465mV y confirmar con el botón

Paso 14 Parar la filtración y cerrar las válvulas de aislamiento

Paso 15 Vuelva a montar la sonda en su soporte **Paso 16** Abrir las válvulas y volver a poner la filtración en funcionamiento

5.6.3 Borrar las calibraciones

Para borrar una calibración de pH o de potencial Redox, simplemente pulse el punto de medición a calibrar y luego pulse el botón de calibración (véase el capítulo 5.4.4 Configuración de un punto de medición). Luego presionar el botón

5.7 <u>Calibración del canal de cloro</u>

Antes de calibrar la medición de cloro del sensor debe asegurarse de que:

- El pH se estabiliza en su valor nominal de funcionamiento de su instalación
- El cloro también debe estabilizarse al valor nominal de funcionamiento de su instalación.
- > Calibración del cero de la sonda (Offset)
- Cortar la circulación en el porta-sonda
- Esperar que la medición se estabilice durante al menos 15 min.
- Entrar en el menú de calibración (Instalador -> Cloro -> Calibración):
 - Parte offset
 - o Introduzca el valor Oppm como valor estándar
 - o Validar
- > Calibración de la ganancia de la sonda (pendiente)
- Después de hacer el cero
- Volver a poner la circulación en el porta-sonda y comprobar que el flujo sea suficiente
- Esperar que la medición se estabilice durante al menos 15 min.
 - Entrar en el menú de calibración (Instalador -> Cloro -> Calibración):
 - Parte Pendiente
 - Introducir el valor de XX ppm de su piscina (XX es el valor de oxidante medido en la piscina)
 - o Validar



La calibración debe comprobarse 24 horas más tarde comprobando la medición indicada por la sonda y el valor en la piscina.

- > Inicialización de la calibración de fábrica
- Entrar en el menú de calibración (Instalador -> Cloro -> Calibración):
 - Hacer clic en el botón Borrar.



Tener cuidado, esta operación es irreversible. Una vez confirmado con la tecla Borrar, se perderán los ajustes de calibración de este parámetro.

5.8 Iniciar el control y la dosificación

Después de haber llevado a cabo toda la programación previa, está listo para comenzar el control y la dosificación desde el controlador



La tecla Start/Stop

Antes de iniciar la regulación, por favor asegúrese de que se han observado todos los parámetros y las diversas precauciones de seguridad descritas en esta documentación.

La tecla Start/Stop

se indica en rojo cuando la regulación está parada.



en verde cuando la regulación está en marcha.

- 1. Presionar la tecla 🏴 para iniciar la regulación. El icono cambiará a verde ピ
- 2. Comprobar que todo va bien y que el controlador empieza a regular si es necesario.

6 Mantenimiento

6.1 Mantenimiento de las sondas de PH y Redox (ORP)

Las sondas de pH y ORP (ORP) no necesitan mantenimiento (para ser cambiadas). Sin embargo, los sensores deben ser revisados regularmente para asegurar que están en buenas condiciones físicas.

- > Verificar que los cabezales de la sonda no estén sucios ni tengan hojas.
- > Llevar a cabo sus comprobaciones realizando calibraciones de control.
- Desmantelarlos durante el período de invierno y almacenarlos en el embalaje original, sin olvidar poner un poco de líquido de conservación en el recipiente de la sonda.



ATENCIÓN:



ATENCIÓN:

ATENCIÓN:



Las sondas nunca deben dejarse secas en la tubería de la piscina. Si se secan, la vida útil se reduce o incluso termina.

La sobrecloración o el depósito repetido de sustancias químicas puede dañar o destruir las sondas.

La floculación nunca debe realizarse en contacto directo con las sondas. Si la floculación tiene lugar de forma continua en un skimmer, se recomienda montar las sondas después del filtro.

6.2 <u>Mantenimiento de la sonda de cloro</u>

6.2.1 Retirar la sonda de la porta-sonda de medición



Antes de retirar la sonda de su porta-sonda, cierre las válvulas de cierre antes y después del circuito de muestreo. Despresurizar el sistema abriendo la válvula de ventilación debajo del porta-sonda.

En el caso de una sonda ya colocada, desatornillar la tuerca de 1"1/4 y sacar la sonda de su alojamiento después de desconectar los cables eléctricos con el destornillador suministrado en la caja de almacenamiento.



6.2.2 Cambio de las cuentas de cristal

Las cuentas de vidrio tienen una vida limitada, que depende de la del caudal a lo largo del portasonda. Se recomienda para asegurar la vida de la sonda y tener valores consistentes, cambiar las cuentas cada año.

Por favor, siga estos pasos para cambiar las cuentas:

- > Desconectar los cables de alimentación del bucle de medición
- Retirar la sonda del porta-sonda (ver arriba)
- Tomar la sonda verticalmente y quitar la tapa de acondicionamiento girándola en el sentido de las agujas del reloj para no aflojar el contraelectrodo de cobre.
- Tirar las viejas cuentas de vidrio a la basura prevista para este fin para respetar el ciclo de reciclaje.
- > Asegurarse que el tapón de acondicionamiento está en buen estado y limpio.
- Coger las nuevas cuentas y ponerlas con cuidado en la tapa, teniendo cuidado de no perder ninguna bola.
- Colocar la tapa llena de cuentas debajo de la sonda y volver a colocarla en la sonda girándola en el sentido de las agujas del reloj, teniendo cuidado de fijar la tapa de acondicionamiento en la junta tórica situada encima del electrodo de cobre.

6.2.3 Cambio del contraelectrodo de cobre

El contraelectrodo de cobre debe ser cambiado cada año. Este período puede variar dependiendo de la calidad del agua y del flujo a través de los electrodos.

Por favor, siga estos pasos para cambiar los electrodos de cobre.

- > Desconectar los cables de la fuente de alimentación del bucle de medición
- > Retirar la sonda del porta-sonda de medición (ver arriba).
- Tomar la sonda verticalmente y retirar la tapa de acondicionamiento girándola en el sentido de las agujas del reloj, tener cuidado de no perder las cuentas de vidrio.
- > Aflojar el contraelectrodo de cobre en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Recoger y tirar la junta en el contenedor de desechos apropiado a fin de respetar el ciclo de reciclaje. Cada vez que se cambia el electrodo, hay que cambiar los sellos.
- Reemplazar la nueva junta y apretar el nuevo contraelectrodo de cobre hasta que la junta tórica esté apretada.
- > Volver a colocar el tapón de acondicionamiento con las cuentas de cristal.
- Después de un cambio de los contraelectrodos, la calibración del cero y de la pendiente debe realizarse como se describe en § 5.7 Calibración del canal de cloro.

6.3 Mantenimiento de los tubos de dosificación de las bombas dosificadoras

Tan pronto como el tubo de la bomba muestre grietas o fugas, reemplácelo inmediatamente.

Procedimiento de cambio de tubo:



Desenroscar el tornillo de fijación de la cubierta frontal y quitarlo.



Colocar el soporte del rodillo a las 10.20 am.



Soltar completamente la conexión izquierda manteniéndola tensa hacia afuera y luego girar el soporte del rodillo para soltar el tubo.



Colocar el soporte del rodillo a las 10.20 am.



Insertar la conexión izquierda en su alojamiento, y luego pasar el tubo bajo la guía del soporte del rodillo. Girar el soporte del rodillo con el tubo a través de la cabeza de la bomba hacia la conexión derecha.



Presentar la tapa de la bomba, respetando las flechas, y luego atornillar el tornillo de fijación de la tapa frontal.



NOTA:

Antes de volver a conectar el equipo, asegúrese de eliminar con un paño suave y seco cualquier rastro de residuos químicos que pueda haber en el equipo o cerca de él.

7 Invernaje

	ATENCIÓN:	Las sondas nunca deben dejarse secas en la tubería de la piscina durante el invierno. Las sondas deben ser almacenadas en una habitación templada, protegidas de la humedad en su embalaje original. Un conservante está disponible en su instalador. Si olvida, poner agua del grifo en la funda de la sonda y guardarla en el embalaje original. La vida útil de las sondas depende de su uso y almacenamiento. En el uso normal, la vida es más de 3 años. iEn caso de almacenamiento inadecuado o uso anormal, puede reducirse a unos pocos meses! Si no se toman estas precauciones, las sondas no funcionarán la próxima temporada. Las bombas dosificadoras también deben ser acondicionadas para el invierno. Pasar agua clara por los tubos de la bomba. Desconectar los tubos en caso de heladas. Colocar los rodillos de presión de las bombas dosificadoras en la posición "7 H 05" girando el
	ATENCIÓN:	soporte del rodillo en el sentido de las agujas del reloj. Si no se toman estas precauciones, las bombas no funcionarán la próxima temporada. El tubo de "dosificación" será entonces marcado y destruido. Parar la regulación de pH y redox apagando la
		fuente de alimentación. No es necesario tomar precauciones especiales.
	ATENCIÓN:	Vaciar los botes de productos químicos.
Č)	NOTA:	<i>iLos productos químicos utilizados en las piscinas pueden ser peligrosos y corrosivos! Pueden perjudicar su salud y causar daños al medio ambiente. Cualquier mezcla de productos químicos puede ser peligrosa para la salud y nunca debe ser mezclada.</i>

8 Accesorios

Accesorios y repuestos para controladores electrónicos HYDRO TOUCH.

Designación de la pieza de repuesto	Referencia del código
Controlador HYDRO TOUCH pH+Redox con bombas 0,4I/h 230V/50Hz	CHY 0411
Controlador HYDRO TOUCH pH+Redox con bombas 0,8l/h 230V/50Hz	CHY 0422
Controlador HYDRO TOUCH pH+Redox con bombas 1,6l/h 230V/50Hz	CHY 0433
Controlador HYDRO TOUCH pH+Redox con bombas 2,4l/h 230V/50Hz	CHY 0444
Fusible de cristal 5x20 250mA Temporizado de repuesto para HYDRO	FUS5X20T250
Fusible de cristal 5x20 3.15A Temporizado de repuesto para HYDRO	FUS1016
Kit de montaje (tornillos + tacos)	KFB 0006

Sensores de pH o redox para controladores electrónicos HYDRO TOUCH.

Designación de la pieza de repuesto	Referencia del código
Sonda estándar de pH cable 6m	CAA 2524
Sonda estándar de Redox en platino cable 6m	CAA 2522
Sonda Redox especial «electrolizador de sal» en oro cable 6m	CAA 2521
Solución de referencia pH=7.00	CAA 2533
Solución de referencia pH=4.00	SOL 0010
Solución de referencia Redox 465mV	SOL 0020
Porta sonda de pH o Redox	RAC 1212
Tapa de prueba externa para sonda	SKY 0000

Accesorios para bombas dosificadoras

Designación de la pieza de repuesto	Referencia del código
Tubo de descarga en PE (1m) 4x6mm	TPE 0604
Tubo de aspiración en PVC claro (1m) 4x6mm	TPC 0604
Soporte de rodillo para bomba dosificadora HYDRO Dulco (0,4 a 2,4l/h)	DF2 9478
Tubo de "dosificación" estándar para todas las velocidades de flujo	DF2 5002
Válvula de inyección para tubo 4/6mm	HYD 0001
Colador de succión para tubo 4/6mm	HYD 0002
Kit de detección del fondo del tanque + Unidad de control externo	ECK 0001
Rollo de tubo de teflón para sellar	TEFLONR

9 Averías y soluciones



En caso de mal funcionamiento de las sondas, póngase en contacto con el departamento de servicio.

Avería	Causa	Soluciones
El controlador no se enciende después de activarlo.	 Tensión de alimentación primaria defectuosa 	 ✓ Comprobar el fusible de suministro primario ✓ Comprobar el cable de la fuente de alimentación
Cuando se pone en marcha, el sensor no mide nada o los valores indicados son incoherentes	 ✓ Cable de la sonda desconectado ✓ Sonda defectuosa 	 ✓ Comprobar el cable del sensor ✓ Comprobar el conector BNC ✓ Cambiar la sonda
El sensor indica continuamente un valor máximo	✓ Cable de la sonda cortado✓ Sonda defectuosa	 ✓ Verificar las conexiones o cambiar el sensor defectuoso
Inestabilidad permanente del sensor	 ✓ Sensor defectuoso o usado ✓ Presencia de aire en el circuito de filtración ✓ Interferencia externa 	 ✓ Cambiar el sensor ✓ Comprobar el funcionamiento de la bomba de filtración
No se puede calibrar el sensor	 ✓ Electrodo equivocado o inestabilidad en la medición 	 ✓ Cambiar el electrodo y comprobar que se ha iniciado la filtración
Regulación perturbada o inestable	✓ Error de parametrización	 Revisar los parámetros de programación Estudiar el comportamiento del sitio y adaptar los parámetros de control
Las unidades de dosificación no funcionan	 ✓ Puesta en seguridad del controlador 	 ✓ Comprobar los errores indicados ✓ Comprobar si se ha sobrepasado el límite de operación

10 Mantenimiento

El equipo no necesita mantenimiento especial.

Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por técnicos cualificados y deben ser llevadas a cabo exclusivamente en nuestra fábrica.

Si tiene algún problema con su equipo o necesita asesoramiento sobre el tratamiento, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio postventa.

Email: contact@syclope.fr

NOTAS



SYCLOPE Electronique S.A.S.

Z.I. Aéropole Pyrénées Rue du Bruscos 64230 SAUVAGNON - Francia Tel : +33 (0)5 59 33 70 36 Fax : +33 (0)5 59 33 70 37 Email : <u>contact@syclope.fr</u> Internet : https://www.syclope.fr

© 2020 by SYCLOPE Electronique S.A.S.