

RELIANCE Intelligent Lighting Platform III

# Benutzerhandbuch

UM-5005, Rev. 005, 25.04 2022





# A.0 Haftungsausschluss / Standard-Garantie

#### **CE-Zertifizierung**

Geräte, die als CE-zertifiziert aufgeführt sind, entsprechen den wesentlichen Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und Hygiene. Welche europäischen Vorschriften in die Entwicklung und Konstruktion Eingang gefunden haben, kann bei ADB SAFEGATE erfragt werden.

## **ETL-Zertifizierung**

Geräte, die als ETL-zertifiziert aufgeführt sind, entsprechen den wesentlichen Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und den FAA-Bestimmungen für den Flughafen. Welche FAA-Richtlinien in die Entwicklung und Konstruktion Eingang gefunden haben, kann bei ADB SAFEGATE schriftlich erfragt werden.

## **Allgemeine Produktgarantie**

ADB SAFEGATE verpflichtet sich, im Rahmen der oben gegebenen Garantie solche Geräte und Geräteteile, die aufgrund fehlerhafter Konstruktion, Mechanik oder Elektrik versagen, nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen, sofern die Ware vor Einbau ordnungsgemäß gelagert und gehandhabt, fachgerecht installiert und sachgerecht betrieben wurde. Diese Verpflichtung setzt zudem voraus, dass der Käufer sofort nach Erhalt der Ware ADB SAFEGATE die betreffenden Mängel in schriftlicher Form mitgeteilt hat. Genaue Angaben zu den einzuhaltenden Sicherheitsvorkehrungen für die Materialhandhabung bei der Lagerung der Produkte und beim Umgang damit finden Sie im Abschnitt "Sicherheit".

ADB SAFEGATE behält sich vor, beanstandete Ware zu prüfen. Für diese Überprüfung muss die betreffende Ware in demselben Zustand sein wie zum Zeitpunkt der Entdeckung des Mangels. ADB SAFEGATE behält sich zudem vor, zur Prüfung der Beanstandung die Rücksendung der betreffenden Ware(n) zu verlangen.

Diese Garantie schließt nur die Verpflichtung von ADB SAFEGATE ein, innerhalb angemessener Zeit nach Erhalt der schriftlichen Mängelrüge für Ersatz oder Reparatur zu sorgen, und bezieht sich keinesfalls auf irgendeinen zusätzlichen Aufwand wie Kosten für den Ausbau des defekten Teils oder den Wiedereinbau des reparierten Teils, oder Arbeitskosten oder Folgekosten irgendeiner Art. Ausschließlich die Bereitstellung der betreffenden neuen Teile kann unter der Garantie verlangt werden.

Die Mängelhaftung durch ADB SAFEGATE übersteigt unter keinen Umständen den vertraglich vereinbarten Preis der beanstandeten Ware. Die Rücksendung der unter diese Garantie fallenden Ware(n) erfolgt auf Kosten des Käufers (im Voraus zu entrichten). Für Produkte, die nicht von ADB SAFEGATE hergestellt, sondern von uns als Handelsware vertrieben werden, ist die Gewährleistung auf die betreffenden Bedingungen des Original-Herstellers beschränkt. Das hier Festgehaltene stellt die einzige Gewährleistung und Garantie durch ADB SAFEGATE in Bezug auf die gelieferte Ware dar. Über die hier ausdrücklich gemachten Zusicherungen hinaus wird keine ausdrückliche oder implizite Gewähr auf Produkteignung für einen bestimmten Zweck sowie keinerlei sonstige implizite Gewähr gegeben. Jede derartige Gewähr wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

#### **Standard-Garantie**

Die Gewährleistung für die von ADB SAFEGATE hergestellten Produkte erstreckt sich auf Mängel, die auf fehlerhafte Mechanik, Elektrik oder Konstruktion (Lampen ausgenommen) zurückzuführen sind und innerhalb 1 Jahres nach Einbaudatum bzw. innerhalb von max. 2 Jahren nach Versanddatum auftreten. ADB SAFEGATE garantiert, dass die Produkte handelsgängig und für die üblichen Verwendungen, für die sie hergestellt wurden, geeignet sind.

# Anmerkung

Details zur Gewährleistung finden Sie im Kaufvertrag für die von Ihnen bestellten Produkte.

Für ausgetauschte oder reparierte Ausrüstung, für die noch Garantie besteht, gilt derselbe Garantiezeitraum wie für die Originallieferung. Die Garantie beginnt für diese ausgetauschten oder reparierten Komponenten nicht von neuem.

#### Von ADB SAFEGATE hergestellte Produkte mit FAA-Zertifizierung

Für die RS485-Flughafenleitzeichen (Airfield Guidance Signs, AGS) von ADB SAFEGATE gilt eine Garantie für mechanische und physische Konstruktions- und Fabrikationsfehler für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Installationsdatum gemäß FAA AC 150 / 5345-44 (aktuelle Ausgabe).

Die LED-Produkte von ADB SAFEGATE (mit Ausnahme der Hindernisfeuer) unterliegen der Garantie für mechanische und physische Konstruktions- und Fabrikationsfehler für einen Zeitraum von 4 Jahren ab Installationsdatum und eine Garantie für elektrotechnische Konzeptions- und Fabrikationsfehler der LEDs und der LED-spezifischen Verschaltung für einen Zeitraum von 4 Jahren gemäß FAA EB67 (aktuelle Ausgabe). Diese FAA-zertifizierten, im Konstantstromkreis betriebenen LED-Produkte müssen mit oder durch im Rahmen des Programms der FAA für Flughafenbefeuerungs-Ausrüstung (Airfield Lighting Equipment Program, ALECP) zertifizierten Produkten installiert, verbunden bzw. betrieben werden. Nur wenn diese Bedingung gegeben ist, gilt für die betroffenen Produkte der Garantiezeitraum von 4 (vier) Jahren. Dies beinhaltet unter Anderem den Anschluss an Produkte wie Einbauschalen, Trenntransformatoren, Steckverbinder, Kabel und Konstantstromregler.



# Anmerkung

Details zur Garantie finden Sie im Kaufvertrag für die von Ihnen bestellten Produkte. Für ausgetauschte oder reparierte Ausrüstung, für die noch Garantie besteht, gilt derselbe Garantiezeitraum wie für die Originallieferung. Die Garantie beginnt für diese ausgetauschten oder reparierten Komponenten nicht von neuem.

## Haftung



#### WARNUNG

Andere als die im Katalogblatt und in der Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungen der Geräte können zu Sach- und Geräteschäden, ernsten Verletzungen oder zum Tod führen. Verwenden Sie die Geräte ausschließlich wie in diesem Handbuch beschrieben.

ADB SAFEGATE ist nicht verantwortlich für etwaige Schäden oder Verletzungen, die aus unüblicher, nicht vorgesehener Verwendung der Geräte resultieren. Die Geräte sind nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungen entwickelt und vorgesehen. Nicht hier beschriebene Verwendungen werden als nicht vorgesehen betrachtet und könnten zu ernsten Verletzungen, zum Tod oder zu Sachschäden führen.

Zu den nicht vorgesehenen Verwendungen zählen auch die folgenden Handlungen:

- Veränderungen an den Geräten, die in diesem Handbuch nicht empfohlen oder beschrieben sind, sowie die Verwendung von anderen als den Original-Ersatzteilen bzw. Original-Zubehörteilen von ADB SAFEGATE
- Unterlassen der Nachprüfung, ob Zusatzgeräte die Vorschriften der Zulassungsbehörden, die örtlichen Bestimmungen und alle anzuwendenden Sicherheitsnormen erfüllen, sofern diese den allgemeinen Regelungen nicht entgegenstehen
- Verwendung von Materialien oder Zusatzgeräten, die generell ungeeignet oder mit den Geräten von ADB SAFEGATE nicht kompatibel sind
- Beauftragung von ungeschultem Personal mit der Durchführung von Arbeiten an oder mit den Geräten

#### © ADB SAFEGATE BV

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch ADB SAFEGATE BV dürfen diese Unterlagen weder im Ganzen noch auszugsweise nachgedruckt, in einem Datenverarbeitungssystem gespeichert oder weitergegeben werden, gleichgültig, in welcher Form und mit welchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien, Tonaufnahmen oder anderes) dies geschieht.

Diese Anleitung könnte möglicherweise technische Ungenauigkeiten oder Tippfehler enthalten. ADB SAFEGATE BV behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs von Zeit zu Zeit zu überarbeiten, ohne dass daraus für ADB SAFEGATE BV die Verpflichtung entstünde, jemanden von solchen Änderungen bzw. Überarbeitungen in Kenntnis zu setzen. Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Werte wurden sorgfältig zusammengestellt; es handelt sich dabei um Durchschnittswerte. Die Angaben und Werte sind jedoch nicht bindend und ADB SAFEGATE BV schließt jede Haftung für Schäden oder Nachteile aus, die sich durch ungeprüftes Vertrauen auf die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen oder die Verwendung von Produkten, Prozessen oder Geräten ergeben, auf die dieses Handbuch verweist. Es wird nicht garantiert, dass die Verwendung der Informationen oder der Produkte, Prozesse und Geräte, auf die dieses Handbuch verweist, nicht möglicherweise die Rechte oder Patente Dritter verletzt. Die gemachten Angaben entbinden den Käufer nicht von der Verpflichtung, eigene Experimente und Tests durchzuführen.



# INHALTSVERZEICHNIS

1.0 Sicherheit	1
1.1 Sicherheitshinweise zu Flughafenbefeuerungssystemen	1
1.2 Sicherheitshinweise	2
1.2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise	3
1.2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
1.2.3 Sicherheitsvorkehrungen für die Materialhandhabung: Lagerung	4
1.2.4 Betriebssicherheit	4
1.2.5 Wartungssicherheit	5
1.2.6 Sicherheitsvorkehrungen für die Materialhandhabung: Elektrostatische Entladungen	5
1.2.7 Gefahr von Lichtbogenüberschlägen und elektrischen Schlägen	6
2 0 Finleitung	7
21 Über das Handbuch	7
2.2 Gelieferte Komponenten	
2 3 Finleitung zu RELIANCE II	7
2 4 Funktionsweise	8
2.5 Funktionsbeschreibung des Self-Test-Modus	
2.6 Plandaten. Beschränkungen und Leistungsdaten	
2.7 Allgemeine Informationen	
2.7.1 Einzellampensteuerungs- und Überwachungssystem	
2.7.2 Einzellampensteuerungs- und Überwachungssystem	13
2.7.3 Überspannungsschutz	
2.7.4 Self-Test-Funktion der Module, Typ 111 und 112	16
2.7.5 Konstantstromregler E mit RELIANCE IL Zentraleinheit und SRU Modul mit Spannungsbegrenzung	17
2.7.6 RELIANCE IL Control and Communication Unit	20
2.7.7 RFID-Technologie	21
2.7.8 RFID-Handlesegerät DRH100	21
2.8 Wartungs-Tool lucDMC	23
2.8.1 Benutzeroberfläche lucDMC — Hauptfenster bei Start	24
2.8.2 Benutzeroberfläche lucDMC — Werkzeugleiste	25
2.8.3 lucDMC Übersicht — SCROLL Konfiguration	
2.8.4 lucDMC Initialisierung	32
2.8.5 lucDMC — allgemeine Einstellungen	33
2.8.6 lucDMC — erweiterte Einstellungen	35
2.8.7 lucDMC Parametrieradapter	38
2.8.8 USB-Dongle ADA004 RS232	38
3.0 Installation	41
3.1 Projektplanung zum System	41
3.2 Ein SRU Modul installieren	41
3.3 Erste Schritte mit einem neuen SRU Modul	43
4.0 Betrieb	45
4.1 Inhetriehnahme	45
4 1 1 Inbetriebnahme-Liste zu RELIANCE II	45
4.1.2 Allaemeine Bedingungen für fehlerfreie Steuerung	46
4.1.3 Inbetriebnahme eines Serienkreises mit RELIANCE IL über lucDMC	47
4 2 Befehle im Normalbetrieb	49
4 3 Befehle im Service-Betriebsmodus	49
4.4 Geräteeinstellungen lucDMC— Gerätekonfiguration	
4.5 Geräteeinstellungen lucDMC — Systemparameter	
4.6 Allgemeine Parameter für den lucDMC in Constant Current Regulator type E einstellen	
4.7 Konfiguration	
4.7.1 Konfigurationsmöglichkeiten	
4.7.2 Ein SCROLL Modul konfigurieren — Standard-Parameter	
4.7.3 Ein SRU Modul konfigurieren — erweiterte Parameter	56

4.7.4 Ein SRU Modul konfigurieren — eine Lampe einem Segment zuweisen	
4.7.5 Ein SRU Modul konfigurieren — Adresse ändern	57
4.7.6 SRU Modulkonfigurations-Daten	58
4.7.7 Ein SRUModul für LED-Feuer konfigurieren	59
4.8 Wechselbeziehungen zum CCRE	60
4.8.1 Constant Current Regulator Typ E — Benutzeroberfläche	60
4.8.2 Nennstrom des Constant Current Regulator type E	60
4.8.3 Constant Current Regulator type E — Fehlermeldungen	61
4.9 Parametrierung	64
4.9.1 Einen SCROLL Konstantstromregler parametrieren	64
4.9.2 RELIANCE IL SRU Module mit dem RFID-Lesegerät DRH100 parametrieren	64
4.9.3 Systemparameter SRU Modul	67
4.9.4 Den CCRE über lucDMC für die Lampenfehlermessung parametrieren	68
4.10 Testen	69
4.10.1 Ein RELIANCE IL SRU Modul testen	69
4.10.2 Ein SRU Modul testen — Segmentzuordnung	
4.10.3 Die Lampenausfall-Erkennung testen	
4.10.4 RELIANCE IL SRU Modul CU Befehle in lucDMC	
5.0 Wartung	
5.1 Zur Bedeutung der Einhaltung der Anforderungen für Gewährleistungs- und Garantieansprüche	
5.2 Allgemeine Anmerkungen zur Wartung	
5.3 Wartungshinweise zu EN-62870-Systemen	
5.4 RELIANCE IL — Produktwartung	
5.5 Ein defektes Modul erkennen	
5.6 Fehlerbehebung	
5.6.1 Aufbau der Fehlersuche	
5.6.2 RELIANCE IL Fehlersuche und Fehlerbehebung	
5.7 Self-Test-Funktion	
5.7.1 Funktionsbeschreibung des Self-Test-Modus	
5.7.2 Self-Test-Funktion ohne RFID reader DRH100 — SRU Modul Tvp 111 und 112	
5.7.3 Self-Test-Funktion mithilfe des RFID reader DRH100 — SRU Tvp 111 und 112	
5.8 Ein SRU Modul ersetzen	
5.9 In lucDMC zu prüfende RELIANCE IL Parameter	
5.10 Die Parameter für ein neues zweikanaliges RELIANCE IL SRU Modul einstellen	100
5.11 Checkliste für den Kreis im Fall eines Ausfalls von RELIANCE IL	
5.12 Innenteile ersetzen	
	101
A 1 Angaben für den Kundendienst	101
A 2 ADB SAFFGATE Website	107
	102
A 31 Recycling	102
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Teststatus — Test bestanden	
Abbildung 2: RELIANCE IL Central Unit	20
Abbildung 3: COSAL CCRE mit RELIANCE IL Central Unit	20
Abbildung 4: Start-Fenster — lucDMC	24
Abbildung 5: Fenster Über — lucDMC	24
Abbildung 6: Sprachauswahl-Fenster und Bestätigungsdialog — lucDMC	25
Abbildung 7: Startbildschirm — Einstellungen laden	25
Abbildung 8: Werkzeugleiste lucDMC — Menü ÖffnenSCROLL Konfiguration	25
Abbildung 9: Anwendungsfenster — lucDMC Einstellungen in der Werkzeugleiste	
Abbildung 10: Nachricht Aktualisierung verfügbar — lucDMC	
Abbildung 11: Heruntergeladene Aktualisierung ausführen — lucDMC	27
Abbildung 12: Ereignisprotokoll — lucDMC	27
Abbildung 13: Konfigurations-Menü — lucDMC	
Abbildung 14: Konfigurations-Menü — lucDMC	
Abbildung 15: Protokolldatei — Expertenmodus	
Abbildung 16: Fenster "Über" — lucDMC	29
Abbildung 17: Statusansicht 1 und 2 — lucDMC	29
Abbildung 18: Befehle Drop-down-Menü — lucDMC	
Abbildung 19: Startfenster — Konfiguration und Einstellungen laden	
Abbildung 20: Verbindungsstatus-Fenster	
Abbildung 21: Allgemeine Kreiseinstellungen 1 — Reiter allgemeine Einstellungen	
Abbildung 22: Allgemeine Kreiseinstellungen 2 — Reiter allgemeine Einstellungen	
Abbildung 23: Dialogfenster — Daten vom Gerät abrufen	
Abbildung 24: Modulkonfiguration mit dem RFID reader DRH100	
Abbildung 25: Reglerparameter 1 — erweiterte Einstellungen	
Abbildung 26: Reglerparameter 2 — erweiterte Einstellungen	
Abbildung 27: Reglerparameter 3 — erweiterte Einstellungen	
Abbildung 28: Reiter CCR ohne SCROLL	
Abbildung 29: Reiter CCR mit SCROLL	
Abbildung 30: Symmetrie-Korrektur-Faktor — Reglerparameter	
Abbildung 31: Lampentest-Zähler — CCR mit SCROLL	
Abbildung 32: Gerätekonfiguration und Systemparameter — Geräteeinstellungen	50
Abbildung 33: Gerätekonfiguration und Systemparameter — Geräteeinstellungen	51
Abbildung 34: Kreisname — allgemeine Kreiseinstellungen	53
Abbildung 35: Standard-Einstellungen	
Abbildung 36: Fenster RAW-Befehle senden	56

- Abbildung 37: L1- und L2-Ausgang — Reiter "CCR mit SCROLL"	. 56
Abbildung 38: Dialogfenster — Segment-ID	56
Abbildung 39: Drop-down-Menü — Reiter CCR mit SCROLL	57
Abbildung 40: Dialogfenster — Segment-ID	57
Abbildung 41: CCR Display	60
Abbildung 42: CCR Display — Übersicht	62
Abbildung 43: Drop-down-Menü — Reiter CCR mit SCROLL	69
Abbildung 44: Lampentest-Zähler	. 70
Abbildung 45: Die Lampen entsprechen Ausgängen im Kreis	. 70
Abbildung 46: Drop-down-Menü — eine Lampe an- oder ausschalten	. 71
Abbildung 47: Drop-down-Menü — ein Segment schalten	72
Abbildung 48: Dialogfenster — eine neue Segment-ID hinzufügen	72
Abbildung 49: Drop-down-Menü — ein Segment schalten	73
Abbildung 50: Beispiel-Grafik für ein Flussdiagramm	86
Abbildung 51: RELIANCE IL Fehlersuch-Flussdiagramm	88
Abbildung 52: NH-Sicherheitsgriff Beispiel	89
Abbildung 53: CCRE Display und Tasten an der Frontseite	90
Abbildung 54: CCRE Innenansicht mit RELIANCE IL CU	. 91
Abbildung 55: Betriebszustände der Abschaltsicherung	. 91
Abbildung 56: Teststatus — Test bestanden	92
Abbildung 57: Login-Fenster — Standort-Auswahl Flughafen	93
Abbildung 58: Beispiel-Liste ausgewählter Flughäfen	. 93
Abbildung 59: Ansicht Self-Test-Ergebnisse	94
Abbildung 60: Sequenz-Ansicht Lampentest	. 94
Abbildung 61: Beispiel Self-Test-Ergebnis — verschiedene Zustände	95
Abbildung 62: Dialogfenster — Start des Self-Tests bestätigen	. 96
Abbildung 63: Flussdiagramm — Vorgehensweise beim Austausch eines SRU Moduls	. 98



# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: lucDMC Reiter	
Tabelle 2: lucDMC Icons	
Tabelle 3: Parameter zur Gerätekonfiguration — SRU Modul und System	50
Tabelle 4: Systemparameter — SCROLLModul und System	
Tabelle 5: Parameter CCRE	
Tabelle 6: SRU Modulkonfigurations-Daten	
Tabelle 7: Beschreibung Systemparameter SRU Modul	
Tabelle 8: Projektbeispiel-Daten	
Tabelle 9: Segmentbefehle — Beschreibung der CU Befehle in lucDMC	
Tabelle 10: Lampentest-Befehle — Beschreibung der CU Befehle in lucDMC	
Tabelle 11: Einzelbefehle — Beschreibung der CUCU Befehle in lucDMC	
Tabelle 12: Einzelparameter — Beschreibung der CU Befehle in lucDMC	
Tabelle 13: Broadcast-Parameter — Beschreibung der CU Befehle in lucDMC	
Tabelle 14: RELIANCE IL Wartungsplan-Tabelle	
Tabelle 15: Beispiel-Fehlersuchtabelle	
Tabelle 16: Beispiel-Produkt — Fehlersuch-Tabelle	
Tabelle 17: Beschreibung der Grafiken zur Fehlersuche	
Tabelle 18: RELIANCE IL — Fehlersuch-Tabelle	
Tabelle 19: Fehlermeldungen Regler	
Tabelle 20: Lampentest-Ergebnisse — Beschreibung Legende	



# **1.0 Sicherheit**

## Grundlegende Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Sicherheitshinweise für Installation und Betrieb der Geräte von ADB SAFEGATE. Möglicherweise treffen nicht alle Hinweise auf die in diesem Handbuch behandelten Geräte zu. Aufgaben- und gerätespezifische Warnungen und Hinweise finden Sie an den entsprechenden Stellen in diesem Handbuch.

# 1.1 Sicherheitshinweise zu Flughafenbefeuerungssystemen

• Systeme werden über das Netz mit elektrischen Spannungen versorgt, die bei Kontakt gefährlich sind. Wartungsund Installationsarbeiten an Produkten und Systemen dürfen nur von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden.



# Anmerkung

Für die Einweisung, die Schulung und die Qualifikationen des eingesetzten Personal sowie die Arbeitssicherheit ist der Betreiber verantwortlich.

- Die Stromversorgung muss ausgeschaltet sein und gegen Wiedereinschalten gesichert sein, bevor Arbeiten durchgeführt werden.
- Die in den technischen Unterlagen gegebenen Hinweise müssen beachtet werden.

# Anmerkung

Zu diesen Hinweisen gehören Angaben zum Schutz des Anwenders, des Wartungspersonals und anderer Personen sowie Gegenständen im Umfeld der Ausrüstung und zum ordnungsgemäßen Betrieb.



# Anmerkung

Wichtige Hinweise sind speziell als solche gekennzeichnet. Diese Hinweise müssen genau beachtet werden, um Unfällen und Schäden an der Ausrüstung vorzubeugen.

- ICAO, Airport Services Manual, Teil 9, "Airport Maintenance Practices"; und FAA AC 150/5340-26A, "Maintenance of airport visual aids facilities".
- Grundsätzlich sind während Arbeiten an elektrischen Systemen und Geräten die festgelegten Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft einzuhalten. Dies gilt vor allem für Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 (vormals VBG) "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel", Arbeitsanweisungen des Arbeitgebers bezüglich der Gesunderhaltung und Arbeitssicherheit, der Berufsgenossenschaft im Bereich Feinmechanik und Elektrotechnik BGFE.
- Arbeiten an Flughafenbefeuerungssystemen dürfen gemäß EN 61821 (VDE 0161, Teil 103 nur von für die Aufgabe qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Dementsprechend müssen alle Personen, die solche Arbeiten durchführen, nachweislich über die entsprechenden Schulungen sowie dafür relevante Erfahrung und technisches Fachwissen verfügen.
- Lesen Sie die Installationsanleitung komplett durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Kontaktieren Sie ADB Safegate, wenn Sie Fragen haben.
- Informieren Sie sich über die betreffenden Garantie- und Gewährleistungsbedingungen der Produkte. Besuchen Sie uns unter adbsafegate.com/product-center/services-and-training/services-americas/warranty/ oder adbsafegate.com/ product-center/services-americas/product-returns/ für weitere Informationen

# **1.2 Sicherheitshinweise**

## Verwendete GEFAHREN-Symbole

Im Abschnitt "Sicherheit" werden alle verwendeten GEFAHREN-Symbole erklärt. Alle Symbole müssen den ISO- und ANSI-Normen entsprechen.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch und halten Sie sich stets daran. Die Sicherheitshinweise werden durch die unten dargestellten Symbole hervorgehoben und weisen auf Gefahren und gefährliche Gerätezustände hin, die zu ernsten Verletzungen, zum Tod oder zu Sachschäden führen können.

	WARNUNG Eine Nichtbeachtung kann zu Sachschäden, ernsten Verletzungen oder zum Tod führen.
4	GEFAHR – Risiko eines Stromschlags oder LICHTBOGENÜBERSCHLAGS Nehmen Sie das Gerät vom Netz. Eine Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Sachschäden, ernsten Verletzungen oder zum Tod führen. Ein Lichtbogenüberschlag kann zu Blindheit, schweren Verbrennungen oder zum Tod führen.
	WARNUNG – Persönliche Schutzausrüstung tragen Eine Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu ernsten Verletzungen führen.
	WARNUNG – Nicht berühren Eine Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Sachschäden, ernsten Verletzungen oder zum Tod führen.
<u>^!</u>	VORSICHT Eine Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Schäden an den Geräten führen.

# **Qualifiziertes Personal**



#### Wichtige Informationen

Unter **qualifiziertem Personal** sind hier solche Personen zu verstehen, die sich mit den Geräten und deren sicheren Betrieb, Wartung und Reparatur gründlich auskennen. Das qualifizierte Personal muss körperlich in der Lage sein, die erforderlichen Arbeiten auszuführen, sich mit den anzuwendenden Sicherheitsvorschriften auskennen und im sicheren Umgang mit den Geräten, einschließlich Installation, Betrieb, Wartung und Reparatur, geschult sein. Es liegt in der Verantwortung des Anlagenbetreibers, für die entsprechende Qualifikation der Mitarbeiter zu sorgen. Tragen Sie stets die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) und achten Sie auf höchste Arbeitssicherheit bei allen Arbeiten an elektrischen Geräten.



# 1.2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise



# VORSICHT

#### Unsicherer Umgang mit den Geräten

Bei diesen Geräten können elektrostatisch aufgeladene Komponenten, scharfe Kanten oder gefährliche Spannungen vorhanden sein.

- Lesen Sie die Installationsanleitung komplett durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Prägen Sie sich vor Installation, Betrieb, Wartung oder Reparaturen an den Geräten die allgemeinen Sicherheitshinweise in diesem Kapitel ein.
- Lesen die Abschnitte zu den einzelnen Arbeiten und zum Umgang mit bestimmten Geräten sorgfältig durch und folgen Sie den Anweisungen.
- Diese Anleitung muss den mit Installation, Betrieb, Wartung und Reparatur der Geräte beauftragten Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden und jederzeit leicht zugänglich sein.
- Befolgen Sie alle anzuwendenden Sicherheitsvorschriften, wie von Ihrem Betrieb, Industrienormen, staatlichen oder anderen Aufsichtsbehörden vorgeschrieben.
- Die elektrischen Anschlüsse müssen den örtlichen Bestimmungen entsprechen.
- Verwenden Sie nur elektrische Leitungen, deren Querschnitt und Isolierung für den Nennstrombedarf ausreichen. Alle Verdrahtungen müssen den örtlichen Bestimmungen entsprechen.
- Elektrokabel sind geschützt zu verlegen. Stellen Sie sicher, dass die Leitungen nicht durch bewegliche Teile und Geräte etc. beschädigt werden können.
- Schützen Sie die Komponenten vor Beschädigungen, Verschleiß und rauen Umweltbedingungen.
- Sehen Sie ausreichend Raum für Wartung, Gerätezugang und Demontage der Abdeckung vor.
- Schützen Sie die Ausrüstung mit Schutzvorrichtungen gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften.
- Müssen Schutzvorrichtungen während der Installation entfernt werden, sind diese unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten wieder anzubringen und auf Funktionstauglichkeit zu pr
  üfen, bevor die Stromversorgung wieder eingeschaltet wird.

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Ausrüstung führen.

#### Weitere relevante Dokumente

i

#### Wichtige Informationen

- IEC Internationale Normen und Konformitätsbewertung für alle elektrischen, elektronischen und verwandten Technologien.
- IEC 60364 Errichten von Niederspannungs-Anlagen in Gebäuden
- FAA Advisory: AC 150/5340-26 (aktuelle Ausgabe), Maintenance of Airport Visual Aid Facilities
- Das Wartungspersonal hat nach der im ICAO Airport Services Manual, Teil 9, beschriebenen Vorgehensweise zu arbeiten.
- ANSI/NFPA 79 Elektrotechnische Normen für Werkzeugmaschinen in der Metallbearbeitung
- Nationale und örtliche elektrotechnische Vorschriften und Normen

## 1.2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung



# VORSICHT

Verwenden Sie die Ausrüstung nur in der vom Hersteller vorgesehenen Weise.

Die Ausrüstung wurde zu einem bestimmten Zweck entwickelt. Verwenden Sie die Ausrüstung nicht für andere Zwecke.

• Wird die Ausrüstung zu anderen als den in der Anleitung beschriebenen Zwecken verwendet, kann dies zu schweren Verletzungen, zum Tod oder zu Sachschäden führen. Verwenden Sie die Ausrüstung nur in der in diesem Handbuch beschriebenen Weise.

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Ausrüstung führen.

## 1.2.3 Sicherheitsvorkehrungen für die Materialhandhabung: Lagerung



# VORSICHT

Unsachgemäße Lagerung

Lagern Sie die Ausrüstung sachgemäß.

• Wenn die Ausrüstung vor der Installation noch gelagert wird, muss sie gegen Wettereinflüsse geschützt und frei von Kondenswasser und Staub gehalten werden.

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Schäden an der Ausrüstung führen.

## **1.2.4 Betriebssicherheit**



# VORSICHT

#### Unsachgemäßer Betrieb

Diese Geräte dürfen nur in der vom Hersteller angegebenen Weise betrieben werden.

- Die Geräte dürfen nur von qualifiziertem Personal mit entsprechenden physischen Voraussetzungen und uneingeschränkter Urteils- und Reaktionsfähigkeit bedient werden.
- Vor Betrieb der Geräte sind alle Handbücher und Anleitungen zu den Systemkomponenten zu lesen. Der sichere und effiziente Betrieb der Geräte setzt ein gründliches Verständnis von Aufbau und Funktionsweise der Systemkomponenten voraus.
- Vor dem Anschalten der Geräte sind alle Sicherheitsverriegelungen, Brandmeldesysteme und sonstigen Schutzvorrichtungen wie Paneele und Abdeckungen zu überprüfen. Alle Vorrichtungen müssen voll funktionsfähig sein. Ist dies nicht der Fall, darf das System nicht betrieben werden. Automatische Sicherheitsverriegelungen, verriegelte elektrische Abschaltsicherungen oder pneumatische Ventile dürfen nicht deaktiviert bzw. überbrückt werden.
- Schützen Sie die Ausrüstung mit Schutzvorrichtungen gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften.
- Müssen Schutzvorrichtungen während der Installation entfernt werden, sind diese unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten wieder anzubringen und auf Funktionstauglichkeit zu prüfen.
- Verlegen Sie die elektrischen Leitungen in einem geschützten Kabelweg. Stellen Sie sicher, dass die Leitungen nicht durch bewegliche Teile und Geräte etc. beschädigt werden können.
- Geräte mit offensichtlichen oder bekannten Fehlfunktionen dürfen nicht betrieben werden.
- Versuchen Sie nicht, elektrische Geräte zu betreiben oder zu warten, wenn Wasser ansteht.
- Verwenden Sie die Geräte nur in den Umgebungen, für die sie ausgelegt sind. Betreiben Sie die Geräte nicht in feuchten, feuergefährlichen oder explosiven Umgebungen, es sei denn die Geräte sind für Verwendung in solchen Umgebungen ausgelegt.
- Niemals freiliegende elektrische Leitungen an den Geräten berühren, solange der Strom EINGESCHALTET ist!

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden an der Ausrüstung führen.



## 1.2.5 Wartungssicherheit



# GEFAHR

#### Gefahr elektrischer Schläge

Zu dieser Ausrüstung können Komponenten gehören, die sich elektrostatisch aufladen.

- Ein System mit fehlerhaften Komponenten darf nicht betrieben werden. Bei Fehlfunktion einer Komponente muss das System sofort AUSGESCHALTET werden.
- Setzen Sie das System stromlos und sichern Sie es gegen Wiederanschalten.
- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Reparatur oder Ersatz der fehlerhaften Komponente(n) sind nach den Anleitungen im zugehörigen Handbuch durchzuführen.

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Tod oder zu Schäden an der Ausrüstung führen.

#### 1.2.6 Sicherheitsvorkehrungen für die Materialhandhabung: Elektrostatische Entladungen



# VORSICHT

#### Elektrostatisch empfindliche Komponenten

Zu dieser Ausrüstung können Komponenten gehören, die sich elektrostatisch aufladen.

- Schützen Sie die Ausrüstung vor elektrostatischen Entladungen.
- Elektronische Module und Komponenten sollten nur berührt werden, wenn es unvermeidlich ist, z. B. für Lötarbeiten oder zum Ersetzen von Bauteilen.
- Bringen Sie durch Berühren eines geerdeten leitfähigen Teils des Schaltschranks das Potenzial Ihres Körpers auf das des Schaltschranks, bevor Sie andere Komponenten des Schaltschranks berühren.
- Elektronische Module und Komponenten dürfen nicht in Kontakt mit stark isolierend wirkenden Materialien wie Kunststoff-Platten oder Kunststofffaser-Bekleidung gebracht werden. Sie müssen auf leitfähigen Unterlagen abgelegt werden.
- Die Spitze des Lötkolbens muss geerdet sein.
- Elektronische Module und Komponenten müssen in leitfähigen Verpackungen gelagert und transportiert werden.

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Schäden an der Ausrüstung führen.

## 1.2.7 Gefahr von Lichtbogenüberschlägen und elektrischen Schlägen

# **GEFAHR**



Die Ausrüstung erzeugt Hochspannungen, um die gewünschte Stromstärke zu erzielen – NICHT trennen, während sie mit Spannung versorgt wird.

- Wartung, Fehlersuche und Fehlerbehebung sowie Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Der Umgang mit dieser Ausrüstung ist nur entsprechend geschultem Personal, das mit Geräten von ADB SAFEGATE vertraut ist, gestattet.
- Ein geöffneter Flughafenstromkreis kann mehr als 5000 V AC erzeugen, obwohl er auf einem Messgerät als AUS angezeigt wird.
- Ziehen Sie niemals den Stecker eines in Betrieb befindlichen Gerätes in einem Konstantstromkreis, denn dies kann zu einem Lichtbogenüberschlag führen.
- Das System zuerst stromlos schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Verwenden Sie immer Sicherheitsvorrichtungen, wenn Sie an diesem Gerät arbeiten.
- Befolgen Sie die in den Produkthandbüchern beschriebenen Wartungsverfahren.
- Die Ausrüstung darf nur gewartet und angepasst werden, wenn eine andere mit Erster Hilfe und HLW vertraute Person anwesend ist.
- Nach Abschluss der Arbeiten sind alle eventuell abgezogenen Massekabel und Erdleiter wieder anzuschließen. Erden Sie alle leitfähigen Komponenten.
- Verwenden Sie nur von ADB SAFEGATE zugelassene Ersatzteile. Durch die Verwendung nicht zugelassener Teile oder durch nicht genehmigte Änderungen an der Ausrüstung können behördliche Genehmigungen hinfällig werden und Sicherheitsrisiken entstehen.
- Prüfen Sie die Sicherheitsverriegelungen regelmäßig auf Funktionstauglichkeit.
- Elektrische Geräte dürfen nicht gewartet werden, wenn Wasser ansteht. In sehr feuchten Umgebungen ist bei der Bedienung und Wartung elektrischer Ausrüstung besondere Vorsicht geboten.
- Verwenden Sie Werkzeuge mit Isoliergriffen, wenn Sie an elektrischer Flughafenausrüstung arbeiten.

# Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Tod oder zu Schäden an der Ausrüstung führen.



# 2.0 Einleitung

# 2.1 Über das Handbuch

Das Kapitel **Sicherheit** enthält allgemeine Sicherheitshinweise zur Arbeit mit dem RELIANCE<sup>™</sup> Intelligent LightingSystem. Spezifische Warnhinweise zu bestimmten Tätigkeiten sind in den einzelnen Kapiteln an den passenden Stellen eingefügt. Lesen Sie die Hinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Das Kapitel **Einleitung**enthält allgemeine Informationen über das RELIANCE IL System wie etwa über zugehörige Systemkomponenten, technische Daten, Eigenschaften und Vorteile.

Die Kapitel **Installation, Betrieb und Bedienung, Wartung** und **Support** sind handlungsorientierte Kapitel, in denen bestimmte Handlungsziele während des Produktlebenszyklus behandelt werden.

Sie können das Benutzerhandbuch zu Informationszwecken komplett durchlesen oder bestimmte Punkte selektiv nachschlagen. Kontaktieren Sie ADB SAFEGATE, wenn Sie Fragen haben.

# Tipp

- 1. Machen Sie sich mit dem Aufbau und dem Inhalt vertraut.
- 2. Führen Sie die Handlungen komplett und in angegebener Reihenfolge aus.

# 2.2 Gelieferte Komponenten

Das RELIANCE<sup>™</sup> IL System besteht aus folgenden Komponenten:

- RELIANCE IL SRU Modulen (auch SRUoder RU genannt) des Typs, der am besten zu Ihren Systemanforderungen passt;
- der Kontroll- und Kommunikationsinheit, Control and Unit (auch Unit oder abgekürzt CU), die in den Control and Communication Unit Konstantstromregler (CCR) Typ E eingebaut ist;Central Unit CU Control System for Airfield Lighting CCR
- dem RFID handheld reader und
- dem Wartungs-Tool lucDMC.

# Anmerkung

Da der Lieferumfang von Ihrem Projekt abhängt, d. h. Ihrer speziellen Systemkonfiguration- und auslegung, kann keine allgemein gültige Teilliste genannt werden. Kontaktieren Sie bei Bedarf das ADB SAFEGATE Vertriebs- und Projektmanagement-Team für eine Teilliste zu Ihrer Bestellung oder eine persönliche Beratung. In der Regel ist die Teilliste in den Projektunterlagen enthalten.

# 2.3 Einleitung zu RELIANCE IL

Das ADB SAFEGATE RELIANCE IL ist ein Modul des Control System for Airfield Lighting COSAL.Das RELIANCE IL

# 2.4 Funktionsweise

ADB SAFEGATE RELIANCE IL ist ein Nachfolgeprodukt des COSAL SCROLL Einzellampensteuerungs-Systems. RELIANCE ILermöglicht es dem Benutzer, Lampen bzw. Lampensegmente in einem mit konstantem Strom betriebenen Serienkreise einzeln zu steuern und überwachen. Einzelne Lampen oder Segmente können innerhalb eines Serienkreises getrennt voneinander geschaltet werden. Durch diese Funktion können ganze Start- und Landebahnen und / oder Rollbahnen abgebildet oder schaltbare Haltebalken mit einer gemeinsamen Stromversorgung gruppiert werden. Das System wurde entwickelt, um ausfallsichere Flughafenbefeuerungssysteme aufzubauen. Die RELIANCE IL SRU Module dienen zur Überwachung jedes einzelnen Feuers im Serienkreis. RELIANCE IL (in der Branche zu *Einzellampensteuerungen* gezählt) bilden die Grundlage einer dynamischen Planung der Start- und Landebahn-Befeuerung und einer genauen Überwachung, einschließlich der in ICAO-Vorschrift, Anhang 14, Fehlererkennung bei benachbarten Komponenten. Der Kreis ist phasengesteuert auf der Grundlage eines Thyristors und erzielt *Effektivspannungen (RMS*) zwischen 1,6 und 6.6 Ampere ( bei 0,1 bis 100 % Lichtintensität).

Das Airfield Ground Lighting Control and Monitoring System (ALCMS) verarbeitet von den Steuerpulten der *Flugverkehrskontrolle (FVK)* oder *Flugsicherheits-Überwachungssystemen (ASMS)* gesendete Befehle (z. B. Radarüberwachung). Es schlüsselt die Befehle in logische und physikalische (oft redundante) Feuersegmente in Befeuerungskreisen oder einzelnen Feuer auf.

Der Lampenausgang wird von einer elektronischen Komponente kurzgeschlossen, sobald er einen gültigen AUS-Befehl von einem Modul empfängt. So wird der Serienstrom an der Last vorbeigeleitet (*Bypass*). Durch den *Bypass* wird die Lampe ausgeschaltet. Der Konstantstromregler muss vollständig ausgeschaltet werden, wenn alle Feuer AUS sein sollen. Auf diese Art kann Energie gespart werden.

Im umgekehrten Fall wird der *Bypass* einer Lampe geöffnet und der Strom fließt durch den Glühdraht, sobald die elektronische Komponente einen gültigen AN-Befehl empfängt. Das Feuer wird eingeschaltet. Der Ausgang wird kurzgeschlossen, wenn eine Überspannung an am Lampenausgang gemessen wurde. So werden Hochspannungen an den Lampenausgängen vermieden.

Eine Prüfung der angeschlossenen Lampen ist zyklisch vorzunehmen für AN- und AUS-Zustände. Dabei ist der Prüfungszyklus festzulegen. Lampentestbefehle zum Senden der Testergebnisse werden automatisch und zyklische in den Serienkreis geleitet, wenn keine Befehle empfangen werden.

Die CU wird in den Einschub des CCR eingebaut und überwacht den Datenfluss im Serienkreis.

Die CU hört die Sensorleitung des CCR ab, demoduliert und filtert die Steuerbefehle. Die CU filtert auch die Rückmeldung des CCR und der Module aus dem Serienkreis, die durch Oberwellen gekennzeichnet sind. Die CU leitet die berechneten Ergebnisse an die Kommunikationseinheit des CCR weiter, die an das ALCMS angeschlossen ist.

Der CCR sendet den Befehl erneut, wenn ein fehlerhafter Befehl auf der Kreisleitung erkannt wird. Dies dient dazu, im Fall eines fehlerhaften Befehls eine hohe Zuverlässigkeit und eine schnelle Reaktionszeit zu gewährleisten.

Es gibt folgende Besonderheit: der CCR setzt den Strom synchron zum Befehl herab, wenn mehr als ein vorgegebener Prozentsatz der Feuer — im Verhältnis zur Auslegung des Kreises und der Anzahl an Feuern, die angeschaltet bleiben gleichzeitig ausgeschaltet werden müssen, um den Kreis gegen Schäden verursachende Überspannungen zu schützen.

Ein Methode — die Basisbandmodulation und Zeitmultiplex-Verfahrens (TDMA) kombiniert — wird angewendet, um eine Signalabschwächung zu verhindern, die durch die Induktivität des Transformators im Kreis hervorgerufen wird. Durch diese Methode wird der Austausch der Steuerbefehle und der Rückmeldungen zwischen dem CCR und den Modulen sichergestellt. Es wird ein Fehler korrigierender, verschachtelter Kode mit CCR-Prüfbits und einer 2-aus-3-Auswahlmethode für die Datenerfassung benutzt, um die Zuverlässigkeit der Kommunikation zu erhöhen.

Die Module schalten nach einer festgekten Zeit automatisch in den Fail-safe-Modus, wenn die Verbindung zur CU getrennt ist. Der Fail-safe-Modus kann individuell für jedes Modul auf AN oder AUS eingestellt werden.

# Anmerkung

AN bedeutet in diesem Fall Betrieb im Blink-Modus, wenn gleichzeitig RGL-Betrieb aktiviert ist.



# 2.5 Funktionsbeschreibung des Self-Test-Modus

Im Self-Test-Modus messen zwei Schalter im Inneren des Moduls die Ausgangsspannung des Moduls unabhängig vom anderen und begrenzen diese Spannung. A SRU des Typs 111 oder 112 hat zwei von einander unabhängige Schalter, um auf einzelne Ausfälle zu reagieren. Um einen über lucDMC zu deaktiviert werden und zu testen, ob der andere defekt ist. Für ein besseres Verständnis dieser Funktion können Sie die folgenden Schritte des Self-Test-Verfahrens lesen, die von dem Modulschaltern durchlaufen werden:

## Testschritte — Self-Test:

- 1. Prüfen, ob die Stromstärke 4 A übersteigt, und den zuletzt erfassten Wert speichern.
- 2. Setzen Sie lucDMC und das RFID-Handlesegerät DRH100 ein, um den Self-Test zu starten.
- 3. Sehen Sie sich das Ergebnis des Self-Tests an.

# Anmerkung

Die Feuer schalten sich während des Self-Tests aus.

Die Benachrichtigung "test done — test passed" (Test abgeschlossen — Test bestanden) wird im im Feld **self test state** (Self-Test Status) angezeigt, wenn der Test positiv war.

#### Abbildung 1: Teststatus — Test bestanden

Confirmation				×						-	ð	×		
												🕙 refresh all param	eters	4
Exercise Exe	ecuting the st is execu	e selftest w ted. Do you	rill turn off I really war	the connected nt to start the	lights while the tights now?	he								
							Open tag selector							
				yes	no									
Last Self-	Test Start	:	30.04.201	9 13:58:08		]								
Self-Test s	State:		done - te	st passed										
			9	Start Self-Test	Now									
RFID														
TID Heade	er:	E2 006 x 0	0D		TID Serial num	nber:	400697A45073							
XTID Head	der:	0000			EPC:		SRU1V001000018150323							
Device Infor	rmation													
Hardware (	option:	SRU111												
										Se	rialnumber: 18150	323 Firmware: x1.1.0b	0 Hardwa	are:
🗅 Prüffeld 🏺	SRU1V00100	0018150323	found SRU100	ORfid						ADB Safe	gate Germany GmbH	(c) 2018 - visit us at www	adbsafega	ite.com

Der Test wird abgelehnt, da die Meldung auf defekte Ausrüstung hinweist.

Wenn Sie die falsche Stromstärke wählen (weniger als 6,6 A), wird die Benachrichtigung "Test denied — wrong current" (Test nicht möglich — falsche Stromstärke) im Feld **self test state** (Self-Test Status) angezeigt.

# 2.6 Plandaten, Beschränkungen und Leistungsdaten

Das aktuelle RELIANCE IL unterstützt innerhalb eines Serienkreises 70 einzelne Feuer (bei einkanaligen Modulen) bzw. 140 einzelne Feuer (bei zweikanaligen Modulen), da die Anzahl an Transformatoren auf 70 beschränkt ist. Gleichzeitig werden einzelne Koordinierungen der CU und der Module vermieden, indem ein ungerader Maximalwert gesetzt wird. Es wird empfohlen (Anzahl an Modulen + 10), um die Zuverlässigkeit der Kommunikation zu erhöhen.

Feuer sollten in Segmente gruppiert und einer Segmentadresse zugewiesen werden, wenn es sinnvoll ist zu so verfahren, um eine optimale Systemimplementierung zu erzielen. Bis zu 24 Segmentadressen (Kreissegmente) können innerhalb eines Kreises eingesetzt werden. Bei Standardeinstellung können 24 Segmente geschaltet werden. Die Größe der Segmente kann zwischen 1 und maximal 127 Modulen liegen.

Eine oder zwei Segmentadressen werden verwendet, wenn Module geschaltet werden. Damit wird sichergestellt, dass die Bedienung der angeschlossenen Feuer vollkommen unabhängig voneinander erfolgen kann.

Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit wird erzielt, indem für den Sekundärtransformator eine Bemessungsleistung gewählt wird, die zweimal so hoch ist wie der Leistungsverlust der Ausrüstung (i. d. R. Feuer und Sekundärkabel), die an die Lampenausgänge der Module angeschlossen sind (SRU Typ 101 und 102 oder 111 und 112). Die Leistung muss mindestens 200 W betragen.

Bis zu 24 Lampen bzw. Lampensegmente können mit einem Steuerbefehl von weniger als einer Sekunde gleichzeitig geschaltet werden.

Gültige Informationen über die durchgebrannten Lampen oder Fehlfunktionen der Module (Hardware-Fehler) werden zyklisch ausgewertet. Die Zykluszeit kann auf Werte zwischen 5 Sekunden und mehreren Minuten programmiert werden.



# HINWEIS

Es ist wichtig, dass bei Einbau von Komponenten des neuen RELIANCE IL in Ihren Kreis auch die übrigen Komponenten kompatibel sind.

# 2.7 Allgemeine Informationen

#### 2.7.1 Einzellampensteuerungs- und Überwachungssystem

#### Konformität

Europäische Normen	DIN EN 62870 (VDE) 0161-105-SELV-2016-06
(€	

#### Anwendungsbereiche

- Das ADB Safegate COSAL<sup>®</sup> (Control System for Airfield Lighting) Steuerungs- und Überwachungssystem für Flughafenbefeuerung versorgt, steuert und überwacht Einzellampen oder Lampensegmente in Serienstromkreisen,
- ermöglicht es der Flugverkehrskontrolle (Air Traffic Controllers, ATC) Einzellampen oder Lampensegmente der Anflug-, Start- / Landebahn-, Rollbahn-, Haltebalken- und Vorfeldbefeuerung zentral fernzusteuern und zu überwachen,
- sendet Befehle über die bereits bestehenden Serienstromkreis-Kabel des Flughafens,
- RELIANCE<sup>™</sup> Intelligent Lighting (IL) ist ein Modul des COSAL Systems zur Fernsteuerung und -überwachung von Einzellampen

#### Funktionen

- Blinkfunktion zur Steuerung von Start- /Landebahn-Haltefeuern (Runway Guard Lights, RGL)
- zyklische Lampenfehlererkennung mit parametrierbarer Zykluszeiteinstellung

#### Vorteile

- mehr Sicherheit und Effizienz im Bodenverkehr
- keine Master-Einheit erforderlich
- Zentraleinheit (CU) mit lucDMC konfigurierbar; Fernsteuereinheiten (Module) über die CU oder RFID (mit lucDMC) konfigurierbar
- Der Thyristor regelt den Serienstrom und generiert Steuerbefehle, die an die RELIANCE Intelligent Lighting SRU Module in den Serienkreisen gesendet werden.



- Kontroll- und Überwachungssystem (CMS)
- kein extra Kabel zur Datenübertragung an die Module (RU) erforderlich
- geringe Verlustleistung, geringe Leistungsaufnahme
- bis zu 70 RU und 24 Segmente pro Kreis
- Blinkfunktion zur Steuerung von Haltebalkenfeuern und Start- / Landebahn-Haltefeuern (optional)
- Möglichkeit zur Synchronisierung der Blinkfunktionen (optional)
- Datenübertragung mithilfe eines Fehler erkennenden Codes
- Die SRU Typen 111 und 112 liefern eine Ausgangsspannung <50 V RMS f
  ür den Einsatz in SELV-Systemen gem
  äß DIN EN 62780.</li>
- Redundante Feldbusschnittstelle bei CCR und CU
- niedrige Wartungskosten erzielt durch Übertragung von Lampenrückmeldungen
- Es ist möglich das Modul ohne Stromversorgung es parametrieren
- zuverlässige Kommunikation
- durch die vollständige Integration in den Regler und die intelligente Regelung synchron zum Steuerbefehl ist der Lampenkreis bei plötzlichen Laständerungen (Schalten von großen Segmenten) vor Überstrom geschützt
- automatische Wiederholung des gesendeten Befehls für mehr Sicherheit bei der Datenübertragung
- Fernprogrammierung über den Serienkreis möglich
- Synchronisation der Start- / Landebahn-Haltefeuer (optional)
- zyklische Lampenfehlererkennung mit parametrierbarer Zykluszeiteinstellung
- Fail-safe-Modus kann bei jedem Modul auf AN oder AUS gestellt werden

#### Aufbau

- RELIANCE Intelligent Lighting besteht aus einer CU zur Steuerung und Kommunikation sowie verschiedenen Modulen.
- RELIANCE Intelligent Lighting SRU Module werden mit FAA-konforme Steckverbindern zwischen den Feuern und den Lampentransformatoren im Serienkreis installiert.

#### Empfehlungen und weitere Anforderungen

Bei der Verwendung in bestehenden Installationen (Bestandsanlagen) ist die maximale Kabellänge und die Anzahl der Feuer zu überprüfen.

Besondere Anforderungen an Lampentransformatoren, z. B. als Teil von DIN-EN-62870-Systemen, sind zu beachten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem technischen Vertriebsmitarbeiter.

Empfohlen werden E-I-Core-Transformatoren mit 200 W Leistung. Ein ADB Safegate CCR Typ E ist als erforderlicher Bestandteil für Ihre RELIANCE Einzellampensteuerung nötig.

#### Netzwerktopologie



# Option mit RELIANCE Intelligent Lighting Zentraleinheit (RELIANCE Intelligent Lighting CU) für RELIANCE Intelligent Lighting mit Modul

In ADB SAFEGATE COSAL Konstantstromreglern (Constant Current Regulators E, CCRE) der Typen 501-E, 505-E, 506-E, 805-E, 105E, 531-E, 525-E und 117-E ist eine RELIANCE Intelligent Lighting CU integriert (die eine Master- Einheit anderer Anbieter ersetzt). Diese Reglertypen sind speziell für den Einsatz in Kombination mit dem RELIANCE Intelligent Lighting System und einem einkanaligen (Typ 101 oder 111) oder zweikanaligen RELIANCE Intelligent Lighting Modul (102 oder 112) konzipiert. Siehe Bestellschlüsseltabelle.

## Optionales RELIANCE Intelligent Lighting Modul mit Spannungsbegrenzung für den Einsatz in DIN-EN-62870-Systemen

RELIANCE Intelligent Lighting SRU Module der Typen 111 und 112 sind mit einer optionalen Spannungsbegrenzung für den Einsatz in Ihrem DIN-EN-62870-System ausgestattet.

#### **Angaben zum Kreis**

Anzahl max. steuerbarer und überwachbarer Lampen pro Kreis	70 Einzellampen bei einkanaligen Modulen; 140 Einzellampen bei zweikanaligen Modulen
max. Anzahl steuerbarer Segmente	24 Segmente gleichzeitig
max. Anzahl an Modulen pro Segment	70
schaltbare Lampen pro Modul	1 oder 2 je nach SRU Typ
Schaltmöglichkeiten pro Kanal	315 W je nach Modultyp



## Anmerkung

- Wir behalten uns das Recht vor, das Produkt ohne weitere Vorankündigung weiterzuentwickeln, sonstige technische Änderungen vorzunehmen sowie dieses Datenblatt zu ändern. Leistungsmerkmale und sonstige Daten können im konkreten Einsatz nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen, insbesondere bei nicht bestimmungsgemäßen Einsatz oder bei Missachtung unserer Hinweise.
- Die in diesen Datenblättern enthaltenen Daten und Beschreibungen gelten für Lieferungen ab dem 01.05.2020. Kontaktieren Sie bitte das ADB SAFEGATE Vertriebsteam für weitere Informationen zu diesem Datenblatt.



# 2.7.2 Einzellampensteuerungs- und Überwachungssystem

#### Konformität (aktuelle Version)

Europäische Normen	DIN EN 62870 (VDE) 0161-105-SELV-2016-06 (nur bei SRU 111 und SRU 112)

CE

#### Anwendungsbereiche

Das ADB SAFEGATE RELIANCE<sup>™</sup> Intelligent Lighting (IL) SRU Modul (früher als "SCROLL Remote Unit" bezeichnet) ist eine Komponente des RELIANCE Intelligent Lighting Einzellampensteuerungs- und Überwachungssystems, durch das die Kommunikation zwischen dem Regler und den Einzellampen oder Lampensegmenten ermöglicht wird.

#### Aufbau

Das RELIANCE Intelligent Lighting SRU Modul ist in zwei Variante erhältlich, das heiß mit Einkanalig

(SRU 101 oder SRU 111) oder Zweikanalig (SRU 102 oder SRU 112)

RELIANCE Intelligent Lighting SRU Modultyp — Ausführung<br/>mit einem KanalRELIANCE Intelligent Lighting SRU Modultyp — Ausführung mit<br/>zwei Kanälen





Die SRU Typen mit einem Kanal ist für einstrahlige Feuer vorgesehen und die SRU Typen mit zwei Kanälen für zweistrahlige Feuer. Das zusätzliche Kabel ist der Eingang des Sekundärtransformators.

#### **Eigenschaften und Vorteile**

- Module über die CU oder RFID (mit lucDMC) konfigurierbar
- SRU Typ 111 und 112 begrenzen im Rahmen eines SELV-Systems die Leerlaufspannung am Ausgang auf <50 V RMS
- Parametrierung über RFID ohne Kabel und Stromversorgung

#### Betriebsbedingungen

Umgebungs- / Betriebstemperaturbereich	-40 °C bis +65 °C (-40 °F bis +149 °F)
Lager- und Transporttemperatur	-55 °C bis +85 °C (-67 °F bis +185 °F)
Umgebungsdruck	unter 3000 Meter

maximale Ausgangsleistung

#### Leistungsdaten

- SRU 101: 315W@CF2 (einkanalig)
- SRU 102: 315W@CF2 (zweikanalig)
- SRU 111: 190W@CF2 (einkanalig)
- SRU 112: 95W@CF2 (zweikanalig)



Anmerkung

CF = Crest-Faktor (Scheitelfaktor)

Energiespeicherung nach Ausschalten	Speicherung bleibt für 1 Sek. bestehen
min. Stromstärke bei Reihenshaltung	I <sub>min</sub> 2,8 A
max. Stromstärke bei Reihenshaltung	I <sub>max</sub> 6,6 A / 50 Hz
max. Verlustleistung	P <sub>D</sub> 9,8 W (WigWag - RGL- Befeuerung), 4 bis 5 Watt ohne WigWag
Isolationsspannung	U <sub>ins</sub> 5 kV
Prüfspannung	U <sub>inst</sub> 10 kV

## Angaben zum Schutz

Angaben zum Schutz	Werte
Schutzklasse Gehäuse	IP 68 / NEMA 6 P
Lighting protection according to DIN EN / IEC 61000	20 kA (8 / 20 Mikrosek.)

#### Abmessungen

Länge × Breite × Tiefe	ca. 270 (mit Kabeln) × 140 × 80 mm			
	10,6 x 5,5 x 3,15 in			
Gewicht ohne Verpackung	ca. 1,6 kg			
	3.8 lb			
Gewicht mit Verpackung (im Karton)	ca. 1,9 kg			
	4.3 lb			

## Optionales RELIANCE Intelligent Lighting Modul mit Spannungsbegrenzung für den Einsatz in DIN-62870-Systemen

RELIANCE Intelligent Lighting SRU Module der Typen 111 und 112 sind mit einer optionalen Spannungsbegrenzung für den Einsatz in Ihrem DIN-EN-62870-System ausgestattet.



#### **Bestellschlüssel**



# Anmerkung

- A-Codes: Die A-Codes stehen für SRU Module, die vor der Auslieferung nicht von ADB SAFEGATE parametriert werden. Sie können als Reserve bestellt und später vom Flughafenpersonal parametriert werden. Sie werden bestellt, damit sei bei der Inbetriebnahme in zukünftigen Projekten oder als Ersatzteile zur Verfügung stehen.
- P-codes: Bei Bestellung einer SRU mit P-Kode, wird ein Produkt mit einem A-Kode für den Einsatz an einer bestimmten Stelle auf dem Flughafen parametriert und dem Kunden geliefert. Paramteriert bedeutet, dass das Modul mit der Feueradresse für einen bestimmten Platz (ein bestimmtes Feuer) programmiert wurde und nur am vorgesehenen Ort funktioniert. Die Produkte mit P-Kodes werden bei systembezogenen Projekten eingesetzt, bei denen die Module bereits vor der Bestellung eingeplant wurden.

Produktname	Beschreibung	Bestellschlüssel <sup>1</sup>
SRU 101	Modul (einkanalig) mit einem Ausgang und bis zu 315 W Leistung, für einstrahlige Feuer	P1174 (parametriert) A4639 (nicht parametriert)
SRU 102	Modul (zweikanalig) mit zwei Ausgängen und bis zu 315W@CF2 pro Ausgang, für zweistrahlige Feuer	P1254 (parametriert) A4640 (nicht parametriert)
SRU 111	<ul> <li>Modul (einkanalig) mit einem Ausgang, beinhaltet Spannungsbegrenzung auf &lt; 50 VAC (als Teil eines mit DIN EN 62870 konformen Systems), für einstrahlige Feuer</li> </ul>	P1255 (parametriert) A4560 (nicht parametriert)
	<ul> <li>mit implementierter Self-Test-Funktion zur zusätzlichen Sicherheitsprüfung und das Wartungsunterstützungs-Tool, max. Ausgangsleistung 190W@CF2</li> </ul>	
SRU 112	<ul> <li>Modul (zweikanalig) mit zwei Ausgängen, beinhaltet Spannungsbegrenzung auf &lt; 50 VAC (als Teil eines mit DIN- EN-62870-Systems), für zweistrahlige Feuer</li> </ul>	P1306 (parametriert) A4641 (nicht parametriert)
	<ul> <li>mit implementierter Self-Test-Funktion zur zusätzlichen Sicherheitsprüfung und das Wartungs- und Support-Tool, max. Ausgangsleistung 60 W / Kanal</li> </ul>	

# Anmerkungen

Anmerkung

CF = Crest-Faktor (Scheitelfaktor)

<sup>1</sup> Siehe den Hinweis zu A- und P-Kodes und lesen Sie ihn sorgfältig, bevor Sie Module bestellen.

#### Verpackungsdaten

	Abmessungen	Bruttogewicht
Länge × Breite × Tiefe	ca. 390 x 255 x 95 mm /	ca. 0,3 kg /
	15,4 x 10 x 3,7 in	0,7 lb

#### Merkmale

Funktion	Wert / Aktion	Beschreibung	
Netzausfall-Überbrückung	Letzter Lampenstatus wird mindestens für 1 s im Modul gespeichert	gibt an, wie lange der letzte Zustand aufrecht erhalten wird	
Überspannungsschutz	installiert		
Self-Test	kann über ein RFID-Lesegerät und lucDMC ausgeführt werden	Tool für eine zusätzliche Sicherheitsprüfung und Wartungsunterstützung	
Spannungsbegrenzung für SELV-Systeme	implementiert in SRU 111 und 112 SRU 112	begrenzt die Leerlaufspannung bei Lampenausfall	
parametrierbarer Zustand nach dem Einschalten			
Lampenausfallerkennung	zwei programmierbare Schwellenwerte	Überwachung der Spitzenspannung und der Effektivspannung	
Kurzschlussüberwachung		einsetzbar	
ausfallsicherer Modus (Fail-safe-Modus)	auf an oder aus parametrierbar		
Unterbrechungsüberwachung		parametrierbar	

Wir behalten uns das Recht vor, das Produkt ohne weitere Vorankündigung weiterzuentwickeln, sonstige technische Änderungen vorzunehmen sowie dieses Datenblatt zu ändern. Leistungsmerkmale und sonstige Daten können im konkreten Einsatz nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen, insbesondere bei nicht bestimmungsgemäßen Einsatz oder bei Missachtung unserer Hinweise.

Die in diesen Datenblättern enthaltenen Daten und Beschreibungen gelten für Lieferungen ab dem 01.05.2020. Kontaktieren Sie bitte das ADB SAFEGATE Vertriebsteam für weitere Informationen zu diesem Datenblatt.

## 2.7.3 Überspannungsschutz

Das RELIANCE IL SRU Modul der Typen 111 und 112 sind mit einem Überspannungsschutz ausgestattet.

Bei einem Lampenausfall oder einer Überlastung des Outputs schließt das Modul den Lampentransformator kurz, um Überspannungen zu vehindern.<sup>1</sup>



#### **HINWEIS**

SRU Module dürfen nicht an einen Lampentransformator angeschlossen werden, wenn das System bestromt ist. *Spannungsspitzen* des Transformators können eine Überlastung des Schutzelemente zu Folge haben, die zu Schäden an den Modulen führt.

#### 2.7.4 Self-Test-Funktion der Module, Typ 111 und 112

Bei Typ 111 und 112 und ist die Self-Test-Funktion implementiert.

Bei Anwendung der Self-Test-Funktion überwachen die Module sich selbst und prüfen, ob die integrierte Spannungsbegrenzung funktioniert.

Der Self-Test kann über das RFID-Handlesegerät DRH100 () gestartet werden.



#### **GEFAHR**

Der Self-Test darf nur als zusätzliches Hilfsmittel genutzt werden, da durch ihn alleine kein Verlass auf die Sicherheit Ihres DIN-EN-62870 -Systems ist. Vor Beginn der Arbeiten am Kreis muss das System vom Netz getrennt werden oder die Spannungsbegrenzung manuell nachgeprüft werden. Gemäß dem Flughafen-Sicherheitskonzept ist sicherzustellen, dass das Modul auch bei Prüfung mit extenen Messgeräten ordnungsgemäß funktioniert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei konventionellen Transformatoren, die nicht für DIN-EN-62870 -Systeme zugelassen sind, wird keine sichere Trennung vom Primärkreis gewährleistet. Konventionelle Transformatoren bieten keine Schutztrennung.



# 2.7.5 Konstantstromregler E mit RELIANCE IL Zentraleinheit und SRU Modul mit Spannungsbegrenzung

# Konformität

IEC	IEC 61822
	IEC 62870
	IEC / DIN EN 62821 (VDE 0161-103)

#### Übersicht

Das Kontrollsystem für die Flughafenbefeuerung von ADB SAFEGATE – COSAL<sup>®</sup> dient zur Versorgung, Steuerung und Überwachung von Serienkreisen.

Der Konstantstromregler Typ E (CCRE)<sup>®</sup> ist eine Komponente des COSAL<sup>®</sup> Systems. Der Konstantstromregler wurde speziell für den Einsatz in Flughafenbefeuerungssystemen entwickelt und sorgt für die zuverlässige Versorgung von Serienkreisen für die Feuer und Schilder der Rollbahnen.

## Leistungsdaten

Eingangsspannung (für 1- oder 2-phasige Stromversorgung)	230 V AC/ 400 V AC ± 10%
Eingangsstrom, je nach Reglertyp- und -ausführung	max. 50 A / 80 A / 100 A
Netzfrequenz	50 Hz ± 7.5%
Ausgangsstrom	max. 6,6 A
Wirkungsgrad	> 80 %
Steuerspannung Modul	1 x 24 V DC / 10 W
Optional	1 x 48 V DC / 10 W

## Aufbau

Der CCRE besteht aus einer Konsole mit einer Größe von 19 Zoll. Diese verfügt an der Vorderseite über ein hintergrundbeleuchtetes 4-zeiliges LCD-Display und eine Membrantastatur zur Konfigurierung und manuellen Bedienung. Ein Schranksystem (das auch in verschiedenen Einbauhöhen geliefert werden kann) dient zur Aufnahme von maximal 8 Reglereinschüben mit möglichen 16 Regelkreisen. Die Strom- und Steuerungsverbindungen werden durch das Aufstecken der rückseitig vorhandenen Steckverbinder hergestellt.

#### Merkmale

- direkte Feldbusverbindung (einfacher oder redundanter CAN-, RCOM-, Direct field bus connection (CAN, RCOM, MODBUS oder einfacher bzw. redundanter Profibus-Anschluss)
- parallele Schnittstelle erhältlich
- Anschluss anderer Feldbussysteme über einen Bus-Konverter möglich (z. B. Interbus S)
- alle Bedienungsparameter können über das intuitive Bedienerführung im Menü und eine integrierte Folientastatur
- Parametrierung alternativ über serielle Parametrierschnittstelle (RJ45) an der Frontplatte
- kontinuierliche Anzeige der folgenden Betriebsdaten des Reglers:
  - Bezeichnung des Kreises (z. B. TXE 006, THR 19-1 etc.)
  - Sollwerte der Kategorien, des Serienkreisstrom und der Leistung (optional)
  - Istwerte der Kategorien, des Serienkreisstrom und der Leistung (optional)
- kontinuierliche Anzeige der folgenden Betriebsdaten des Serienkreises:
  - Wert Isolationswiderstand:
  - Lampenausfall (Prozentsatz / numerischer Wert)
- Speicherung aller Betriebsparameter auf einer austauschbaren Speicherkarte, wodurch die Neukalibrierung nach dem Ersetzen des Reglers entfällt

- Anzeige des Isolationswiderstands in den Reglereinschub eingebaut
- über den Mikroprozessor gesteuert, vollständig digital
- 8 Helligkeitsstufen
- optionale Integration f
  ür ein Modul als Teil einer Einzellampensteuerung (RELIANCE IL)
- 1 oder 2 Regelkreise pro 19-Zoll-Einschub
- ist lieferbar als Komponente für Systemschränke, Kombischränke oder Kompaktregler
- Vor-Ort-Bedienersteuerung über eine Folientastatur
- Optionaler Kippschalter oder separate Verriegelung zum Wechseln zwischen Vor-Ort- und Fernbedienung

#### **Optional mit RELIANCE IL Zentraleinheit (CU) zum RELIANCE IL SRU Modul**

In ADB SAFEGATE<sup>®</sup> COSAL<sup>®</sup> Konstantstromreglern E (Constant Current Regulators E, CCRE) der Typen 501-E, 505-E, 506-E, 805-E, 105-E, 531-E, 525-E und 117-E ist eine RELIANCE IL Zentraleinheit integriert (die eine Master-Einheit anderer Anbieter ersetzt). Die genannten Reglertypen sind in Kombination mit einem SRU Modul des Typs 111 (einkanalig) oder 112 (zweikanalig) speziell zur Verwendung mit einer RELIANCE IL Einzellampensteuerung ausgelegt. Siehe Bestellschlüsseltabelle.

#### Optionales SRU Modul mit Spannungsbegrenzung für den Einsatz in DIN-EN-62870 -Systemen

RELIANCE IL SRU Module der Typen 111 und 112 sind mit einer optionalen Spannungsbegrenzung für den Einsatz in einem SELV-System ausgestattet.

#### **Technische Daten**

Parallele Schnittstelle	Input: 24 V DC / 10 mA Ausgang: 24 V DC / 30 mA
Optional	Input: 48 V DC / 10 mA Ausgang: 48 V DC / 30 mA
Feldbus	CAN-, RCOM-, MODBUS oder einfacher bzw. redundanter Profibus-Anschluss
Helligkeitsstufen	8, benutzerdefiniert auf jeder Stufe innerhalb des Toleranzbereichs des Stromwertes
Reaktionszeit und Abschlatverhalten gemäß IEC 61822 Regelgeschwindigkeit	30 A/s
Regelgenauigkeit	1%
Regelgenauigkeit Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	1 % max. 95 % rel.
Regelgenauigkeit Feuchtigkeit (nicht kondensierend) Standort / Luftdruck	1 % max. 95 % rel. < 2000 m über dem Meeresspiegel
Regelgenauigkeit Feuchtigkeit (nicht kondensierend) Standort / Luftdruck Bereich Betriebstemperatur	1 % max. 95 % rel. < 2000 m über dem Meeresspiegel -5° C - +50° C
Regelgenauigkeit Feuchtigkeit (nicht kondensierend) Standort / Luftdruck Bereich Betriebstemperatur Transport / Lagerung	1 % max. 95 % rel. < 2000 m über dem Meeresspiegel -5° C - +50° C -25° C - +55° C
Regelgenauigkeit         Feuchtigkeit (nicht kondensierend)         Standort / Luftdruck         Bereich Betriebstemperatur         Transport / Lagerung         Schutzklasse	1 % max. 95 % rel. < 2000 m über dem Meeresspiegel -5° C - +50° C -25° C - +55° C IP 40

#### **Bestellschlüssel**

Тур	Schnittste	elle		Versorgun	Versorgung				Verriegelun
	CAN / RCOM	Profibus	IL III	1-phase 50 A	zweiphasig, 50 A	zweiphasig, 80 A	2-phasig 100 A	— CCRE	g
CCR 503-E	Х	,		Х	,				
CCR 507-E	Х			Х	· · · · ·			Х	
CCR 501-E	Х	,	Х	Х	,				
CCR 505-E	x		X/X	Х				Х	



CCR 506-E	х		X/-	Х				Х	
CCR 806-E	х					Х			
CCR 805-E	х		Х			Х			
CCR 106-E	х						Х		
CCR 105-E	х		Х				х		
CCR 530-E		х			х				X
CCR 531-E		х	Х		Х				Х
CCR 522-E		х			Х			Х	Х
CCR 525-E		х	X/X		Х			х	Х
CCR 116-E		Х					х		Х
CCR 117-E		х	Х				Х		X

# 2.7.6 RELIANCE IL Control and Communication Unit

#### **Abbildung 2: RELIANCE IL Central Unit**



Die ADB SAFEGATE RELIANCE IL Control and Communication Unit (CU) weist dieselben Funktionen auf wie die Master-Einheit von Mitbewerbern. Die Steuereinheit wird — im Gegensatz zu Produkten von Mitbewerbern — bei Kauf des optionalen SCROLL in den ADB SAFEGATE Constant Current Regulator type E (CCRE®) mit optionlem RELIANCE IL IIIeingebaut. Es handelt sich dabei um eine optionale *Platine* (Printed Circuit Board, *PCB*) im CCR, die von der Firmware des ADB SAFEGATE CCR erkannt wird. Der CCRaktiviert das RELIANCE IL SRU Modul, sobald eine CUerkannt wird. Die Control and Communication Unit hört den Serienkreis ab und fordert Rückmeldungen von dem Modulen an. Die Rückmeldungen werden in Form von Telegrammen an den CCR gesendet.

#### Abbildung 3: COSAL CCRE mit RELIANCE IL Central Unit





# 2.7.7 RFID-Technologie

Alle erhältlichen ADB SAFEGATE Geräte können mit einem RFID-Handlesegerät (RFID handheld reader) in Verbindung mit dem Wartungs-Tool lucDMC parametriert werden. Für detaillierte Informationen siehe die betreffenden Kapitel.

#### 2.7.8 RFID-Handlesegerät DRH100

#### Konformität

Europäische Normen	UHF RFID, ETSI EN 302 208
CE	

#### Anwendungsbereiche

- Das RFID-Lesegerät von ADB SAFEGATE ist ein schnurloser Datenadapter, der eine Verbindung zwischen Modulen und Software von ADB SAFEGATE herstellt und
- es dem Benutzer ermöglicht, jedes Modul von ADB SAFEGATE mit einer RFID-Antenne zu parametrieren (ist durch ein RFID-Symbol auf bzw. am Modul gekennzeichnet).



# Anmerkung

Ein PC mit lucDMC Software und ein USB-A-Anschluss sind zur Nutzung erforderlich.

## Merkmale

- "Buzzer" (akkustisches Signal) und Vibration, um hergestellte Verbindung zu signalisieren
- Multifunktionstaste (Funktion wird von der Software lucDMC bestimmt)

## **Technische Daten**

max. HF-Ausgangsleistung	bis zu 50 mW
Stromversorgung / Einspeisung	5 V DC, 250 mA max. (über USB-Anschluss)
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C
Schutzklasse Gehäuse	IP 41
RFID-Norm	Standard-UHF-RFID mit geringer Reichweite
Kommunikation	5 V UART
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Serielles Bus-System	USB 2.0
Entflammbarkeit	ABS UL94 HB (schwer entflammbare Kunststoffe)

#### Abmessungen

Länge × Breite × Tiefe	ca. 175 x 80 x 35 mm /	
	6,89 x 3,15 x 1,38 in	
Gewicht ohne Verpackung	ca. 0,20 kg /	
	0,44 lb	
Gewicht mit Verpackung (im Karton)	ca. 0,35 kg /	
	0,75 lb	
Kabellänge	USB-C auf USB-A ~1,87 m; 73,62 in (Kabel mitgeliefert)	

## **RFID-Symbol auf dem Etikett des RELIANCE IL SRU Moduls**

Jedes RELIANCE IL SRU Modul hat ein Etikett, das die Stelle angibt, wo das RFID-Lesegerät DRH100 zu platzieren ist.



Das orangene Wellensymbol zur Verbindung auf dem Lesegerät zeigt an, wo sich die RFID-Antenne befindet, d. h. an welcher Stelle das Lesegerät an der Vorderseite des Moduls platziert werden muss, um eine Verbindung herzustellen.



### lucDMC Schnittstelle zum Parametrieren des RELIANCE IL SRU Moduls

Das RFID-Lesegerät wurde entwickelt, um den Parametrierungsvorgang eines RELIANCE IL SRU Moduls zu vereinfachen. Kontaktieren Sie bitte das ADB SAFEGATE Vertriebsteam für weitere Informationen über LucDMC von ADB SAFEGATE (Device Management Console, Geräteverwaltungsgerät).

#### Lieferumfang

- RFID-Handlesegerät DRH100
- USB-2.0.-Kabel

#### Verpackungsdaten

	Abmessungen	Nettogewicht	
Länge × Breite × Tiefe	ca. 345 x 245 x 75 mm	ca. 0,15 kg /	
	13,58 x 9,65 x 2,95 in	0,33 lb	



# Anmerkung

- Wir behalten uns das Recht vor, das Produkt ohne weitere Vorankündigung weiterzuentwickeln, sonstige technische Änderungen vorzunehmen sowie dieses Datenblatt zu ändern. Leistungsmerkmale und sonstige Daten können im konkreten Einsatz nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen, insbesondere bei nicht bestimmungsgemäßen Einsatz oder bei Missachtung unserer Hinweise.
- Die in diesen Datenblättern enthaltenen Daten und Beschreibungen gelten für Lieferungen ab dem 01.05.2020.
   Kontaktieren Sie bitte das ADB SAFEGATE Vertriebsteam für weitere Informationen zu diesem Datenblatt.

# 2.8 Wartungs-Tool lucDMC

## **Beschreibung**

Die lucDMC Software wird zur Paramertierung eines ADB SAFEGATE Moduls eingesetzt. Dazu benötigen Sie einen Parametrieradapter von ADB SAFEGATEsowie ein Netzwerkkabel und ein Serienkabel (siehe auch den Abschnitt über den lucDMC Parametrieradapter). Für die Installation von lucDMC benötigen Sie einen Rechner, auf dem Windows installiert ist (10 oder spätere Version). Zusätzlich werden Geräten von Geräten empfangene Daten in grafischer Form dargestellt. Zu dem gibt des Optionen für den Betrieb des Konstantstromreglers (CCRE).

#### Anwendungsbereiche

lucDMCvon ADB SAFEGATE (Device Management Console) ist eine Software, die mit allen ADB SAFEGATE Produkten kompatibel ist. Das Tool wurde für die Konfiguration von Kreistopologien und Einstellungsparametern entwickelt.

Zu den parametrierbaren Einstellungen können unter anderen folgende gehören:

- automatische Symmetriefaktor-Korrektur
- Zeitintervall zur den automatischen Lampentest
- Zeitintervall für die erneute Befehlssendung
- Modulationsintensität

Das Tool lucDMCermöglicht dem Benutzer auch Folgendes:

- den Kreis während der Inbetriebnahme zu steuern
- die Qualität der Rückmeldungen zu prüfen
- Daten auf einer Festplatte zu speichern

#### Installation

Für die Installation muss die lucDMC CD-ROM in ein geeignetes Laufwerk eingelegt werden. Starten Sie anschließend das Setup-Programm über folgenden Pfad and befolgen Sie die Anweisungen:

"D:\\setup-lucDMC-vXXX.exe"

## Wichtig

Der Buchstabe für die Laufwerkbezeichnung ist vom benutzten System abhängig. Das "XXX" im Dateinamen ist ein Platzhalter für die Versionsnummer des Programms.

#### Benutzeroberfläche

Geräte von ADB SAFEGATE können mit lucDMC konfiguriert werden. Das auf Ihrem Rechner installierte lucDMC muss mit dem gewünschten Gerät verbunden sein, damit die *Benutzeroberfläche* (GUI) geladen wird.



# Anmerkung

Die LucDMC Benutzeroberfläche sieht je nach verbundenem lucDMC Safegate Gerät immer anders aus.ADB SAFEGATE Nachdem die Verbindung erfolgreich hergstellt wurde, wird die entsprechende Ausführung der *Benutzeroberfläche* geladen, da das Programm das angeschlossene Gerät erkennt. Verbindungen können je nach Gerätetyp über W-LAN oder USB hergstellt werden.

#### 2.8.1 Benutzeroberfläche lucDMC — Hauptfenster bei Start

Wenn Sie das Programm starten, sehen Sie zunächst das Start-Fenster. Dort finden Sie die Produktversion und die Dateiversion, die möglicherweise für spätere Service-Zwecke relevant wird.

#### Abbildung 4: Start-Fenster — lucDMC



# Anmerkung

Sie können die Angaben zur Version auch einsehen, wenn Sie im Anwendungsfenster ("application window") auf den Menüpunkt **Über** klicken:

#### Abbildung 5: Fenster Über — lucDMC

ibout	<u> </u>
ADB Safegate Germany GmbH	~
Airport Technology	
68163 Mannheim, Konrad-Zuse-Ring 6, Germany	SAFEGATE
www.adbsafegate.com	JAILOAIL
Product Name: lucDMC	
Product Version: 1.11	
File Version: 1.11.0.72	
	(c) 1999 - 201

Dann erscheint das Dialogfenster Sprachauswahl. Wählen Sie eine Sprache und klicken auf anwenden.





Nach der Sprachauswahl werden die Einstellungen geladen:

#### Abbildung 7: Startbildschirm — Einstellungen laden

	loading general settings				
TXC.831 Address D		Serial number:	00000000	Software:k8836.90 🚽 考	

Das Hauptfenster besteht aus drei Teilen:

Oben befindet sich eine Werkzeugleiste mit Schaltflächen für allgemeine Funktionen.

In der Mitte werden je nach verbundenem Gerät Bedienbefehle angezeigt.

Unten befindet sich die Statusleiste. Sie enthält Informationen zu **Verbindungseinstellungen**, **Verbindungsstatus** und **Herstellerangaben**.

## Anmerkung

Die Bedienoberfläche zeigt lediglich Suche nach Geräten an, wenn noch kein ADB SAFEGATE Gerät angeschlossen ist.

## 2.8.2 Benutzeroberfläche lucDMC — Werkzeugleiste

Abbildung 8: Werkzeugleiste lucDMC — Menü Öffnen > SCROLL Konfiguration



Mit **öffnen** können Sie eine frühere Konfigurationsdatei importieren, die Sie vorher auf einem Datenträger gespeichert haben. Das System prüft, ob die ausgewählte Datei mit dem Gerät kompatibel ist, wenn bisher noch keinADB SAFEGATE Gerät verbunden ist.

Wenn das Pop-up-Menü zum Konstantstromregler CCRE angezeigt wird, können Sie zwischen zwei Optionen aus dem Drop-down-Menü wählen: Konfiguration importieren oder SCROLL Konfiguration importieren.

Bei Reglern, die mit RELIANCE IL ausgestattet sind, können Sie **SCROLL Konfiguration importieren** wählen. Mit dieser Option können Sie die Segmentzuordnungen der Module speichern. Die Segmentzuordnungen der Module werden hier separat ohne Reglerparameter gespeichert.

Klicken Sie auf "**speichern**", um die Konfiguration eines verbundenen Geräts auf einem Datenträger abzulegen. Diese Schaltfläche erscheint nur, wenn der Rechner mit einem ADB SAFEGATE Modul verbunden ist oder wenn bereits eine Konfiguration geladen wurde.

# 2.8.3 lucDMC Übersicht — SCROLL Konfiguration

## **Gerätekonfigurations-Tool lucDMC**

Wenn Sie auf die Einstellungs-Schaltfläche 🔯 klicken, wird folgendes Pop-up-Menü angezeigt:

#### Abbildung 9: Anwendungsfenster — lucDMC Einstellungen in der Werkzeugleiste

lucDM	IC 🛛 🛛
Applica	ition
	change language
	license manager
	show connectionstatus
	Initialize USB device,
Device	/Module
ON	save Datalog to disk
	[local folder for temporary files]
Setting	15
ON	Show configuration Devices
ON	Auto Connect
ON	Remember last location
AN	Visual Effects
OFF_	automatic application update
	check now for application update
0.1	about

Unter Schnittstellen-Einstellungen können Sie alle relevanten Parameter zur Benutzeroberfläche einstellen.

Unter **Sprache ändern** können Sie zwischen verschiedenen Sprachen wählen. Zur Umsetzung wird die Anwendung neugestartet.

Sie können den Lizenzmanager benutzen, um eine Lizenz bei ADB SAFEGATE zu bestellen und sie nach Erhalt installieren.

Wenn Sie aus dem Menü den Punkt Verbindungsstatus auswählen, erscheint das Verbindungsstatus Fenster links unten.

# Wichtig

Programmaktualisierungen funktionieren nur mit einer guten Internetverbindung.


# Anmerkung

Wenn die Option **automatische Anwendungsaktualisierung** eingeschaltet ist, sucht die "Verbindungsstatus"-Funktion bei jedem Programmstart auf dem ADB SAFEGATE Server nach neuen Aktualisierungen.

Sie können diese Suchroutine manuell direkt nach Anwendung der Menüoption **Suche jetzt nach Anwendungsaktualisierung** starten.

Die folgende Nachricht wird unter der Werkzeugleiste angezeigt, sobald eine neue Programmversion verfügbar ist:

#### Abbildung 10: Nachricht Aktualisierung verfügbar — lucDMC

2	Open	Save	CCR settings	CCR control	🖉 reload all	a
0	update	e available:	1.5.2build5	download		

Nachdem Sie auf herunterladen haben, erscheint folgende Nachricht:

#### Abbildung 11: Heruntergeladene Aktualisierung ausführen — lucDMC

😂 Open 🛛 🔛 Save	CCR settings CCR control	🕘 reload all
A	de estere lucoMC est E ObuildE eus	

Wenn Sie auf **ausführen** klicken, werden Sie gefragt, ob sie die Setup-Datei speichern möchten. Die Programmaktualisierung wird gestartet. Die weitere Vorgehensweise ist identisch zur Erstinstallation.

Sie können eine Programmaktualisierung jederzeit ablehnen. Klicken Sie dazu auf das Kreuz.

Bei Auswahl des Menüpunktes Über öffnet sich ein Fenster mit Programm- und Herstellerinformationen.

Wenn sie auf die Schaltfläche <sup>L</sup>klicken, öffnet sich im mittleren Abschnitt ein Protokoll-Fenster mit verschiedenen Ereignisbenachrichtigungen:

#### Abbildung 12: Ereignisprotokoll — lucDMC

ucDMC : ACMS - the afl manager - device management console	– 0 ×
	G back to the device
X D level show extern find	auto popup 🗹 auto scroll 🔽 auto delete 25 h
190524:085053.631 MSG starting, lucDMC, version 1.10.2build68 //101@luc.Logger.pas	A
190524:085053.631 MSG initialization, lucDMC //3009@form_DMCmainwindow.pas	
190524:085053.647 MSG config, C:\Users\gerhard.arz\AppData\Roaming\LUCEBIT\lucDMC\config\ //3011@form_DMCmainwindow	/.pas
190524:085053.647 MSG log, C:\Users\gerhard.arz\AppData\Local\LUCEBIT\lucDMC\log\ //3012@form_DMCmainwindow.pas	
190524:085053.647 MSG temp, C:\Users\gerhard.arz\AppData\Local\Temp\LUCEBIT\lucDMC\ //3013@form_DMCmainwindow.pas	
190524:085055.724 [009204] MSG /PID/ 11508 //491@frame_logfileviewer.pas	
190524:085055.793 [009204] WRN font not registered, DS-Digital.ttf //2111@form_DMCmainwindow.pas	
190524:085056.025 [009204] MSG AddFontResource, digital-7.ttf //2118@form_DMCmainwindow.pas	
190524:085056.325 [009204] MSG AirportDB opened airport database [C:\Program Files (x86)\ADB Safegate Germany GmbH\lt	acDMC\airports.sqlite] in 168,294ms //90@luc.Cloud.AirportDE
190524:085056.711 [009204] MSG lucCloud created user airport "LUCEBIT" //457@luc.Cloud Implementations.pas	
190524:085056.711 [009204] MSG CloudSessions found 0 file(s), modified before 180724:085056 //1998luc.Utils.FilePurg	Jer.pas
190524:085056.711 [009204] MSG lucDMC initialized //2186@form_DMCmainwindow.pas	
190524:085056.773 [005204] MSG /search logs/ found 0 file(s), modified before 190426:000000 //370@frame_logfileviewe	er.pas
190524:085056.796 [009204] MSG parser clearing buffer (0 bytes) //191@luc.Protocol.Base.Parser.pas	
190524:085056.842 [005204] MSG COM3 - Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3) DeviceCommunication.COM.Oper	hedPort[COM3 - Intel(R) Active Management Technology - SOL (C
190524:085101.718 [005204] MSG main auto close/re-open interface by timeout //2666@form_DMCmainwindow.pas	
190524:085101.772 [009204] MSG COM3 - Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3) DeviceCommunication.COM.Clos	sedPort[COM3 - Intel(R) Active Management Technology - SOL (C
190524:085101.772 [009204] MSG parser clearing buffer (0 bytes) //191@luc.Protocol.Base.Parser.pas	
190524:085101.818 [009204] MSG COM3 - Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3) DeviceCommunication.COM.Oper	<pre>hedPort[COM3 - Intel(R) Active Management Technology - SOL (C</pre>
190524:085106.729 [009204] MSG /update/ connecting http://updates.lucebit.com/acms/updates/ //535@lucebitupdateframe	).pas
190524:085106.729 [009204] MSG main auto close/re-open interface by timeout //2666@form_DMCmainwindow.pas	
190524:085106.782 [009204] MSG COM3 - Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3) DeviceCommunication.COM.Clos	sedPort[COM3 - Intel(R) Active Management Technology - SOL (C
190524:085106.782 [005204] MSG parser clearing buffer (0 bytes) //191@luc.Protocol.Base.Parser.pas	
190524:085106.814 [009204] MSG COM3 - Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3) DeviceCommunication.COM.Oper	hedPort[COM3 - Intel(R) Active Management Technology - SOL (C
190524:085106.814 [009204] MSG /update/ http-connection established to 10.1.63.1 //447@lucebitupdateframe.pas	
190524:085106.829 [005204] MSG /update/ http-connection closed //440glucebitupdaterrame.pas	
190524:085106.829 [005204] MSG /update/ check failed, no version information (\$404) //400glucebitupdateframe.pas	
190524:085106.829 [005204] MSG /update/ connecting http://downloads.lucebit.com/acms/updates/ //538@lucebitupdatefra	ume.pas
190524:085106.829 [009204] H56 /update/ http-connection established to 10.1.85.1 //44/@lucebitupdaterrame.pas	
190524:085106.845 [005204] MSG /update no update necessary //3/0gluceDitupdaterrame.pas	
190524:085106.851 [009204] MSG /update/ http-connection closed //440@lucebitupdaterrame.pas	
	~
#COM3 - Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3) searching for devices.	ADB Safegate Germany GmbH (c) 2018 - visit us at www.adbsafegate.com

#### Anmerkung

Sie können die Protokolldaten Ihrem ADB SAFEGATE Team zur Analyse zukommen lassen. Die Daten sind im Fall von Verbindungsproblemen besonders relevant.

Zusätzliche Schaltflächen für die Datenübertragung werden links neben der Schaltfläche 😰 sichtbar, wenn ein ADB SAFEGATE Gerät verbunden wird.

Sie können auf die Schaltfläche alles neu laden klicken, um die im Modul gespeicherten Parameter zu synchronisieren.

Sobald ein Parameter geändert wird (Steuerungselement in gelb markiert), wird die Schaltfläche angezeigt. Sie können diese Schaltfläche benutzen, um alle geänderten Parameter an das Gerät zu senden.

#### Hauptfenster

#### Abbildung 13: Konfigurations-Menü — lucDMC



#### **Expertenmodus**

#### Abbildung 14: Konfigurations-Menü — lucDMC

🕄 reload all 🛛 🖸 🧔

Durch Klicken auf das Zahnrad-Icon können Sie in den **Expertenmodus** wechseln. Dort kann die Protokolldatei des Expertenmodus aufgerufen werden. Folgende Daten sollten Sie bei Bedarf den Service-Technikern zukommen lassen:

#### Abbildung 15: Protokolldatei — Expertenmodus

accorde exemp are an indiager		Ł
	Q back to the device Q	
X D level show extern find	auto popula 📝 auto detete 25h	
190521:090848.687 (005588) CT	step command, 7 //47728frame CCRcontrol.pas	
190521:090848.718 [005588] CT	R new cer control command, 1040 //21748frame_CCRcontrol.pas	
190521:090917.063 [005588] CT	step command, 0 //47728frame_CCRcontrol.pas	
190521:090929 964 (005588) 01	A may control command, 1100 //11/4gTamma_CLACONTOL.pss D atom commund. 9 //17204trum (CDADATAD ) and A atom (CDADATAD ) at	
190521:090929.980 (005588) CT	new cer control command, of //w/regramme_concentrol.pas	
190521:090930.838 [005588] CT	<pre>step command, 4 //47728frame_CCRcontrol.ps</pre>	
190521:090930.869 [005588] C1	R new cor control command, 1008 //21748frame_CCRcontrol.pas	
190521:090931.618 (005588) C1	step command, 5 //4772@frame_CCRcentrol.pas	
190521:090932.382 (0055881 CT	<pre>k new cor control command, file //i/witamm_waternite.pss R see negmend. 6 //if/Siftame Citaentrol.pss</pre>	
190521:090932.398 [005588] C1	R new cor control command, 1020 //21748frame_CCRcontrol.pas	
190521:090937.546 (005588) C1	2. step command, 7 //4772§frame_CCRcontrol.pas	
190521:090937.577 (005588) C1	R new cer control command, 1040 //2174§frame_CCRcontrol.pas	
190521-091028.137 [005588] C1	<pre>step command, b //4//SIIIme_Lukcontrol.pss page command, b //4/</pre>	
190521:091521.911 (005588) C1	step command, 7 //4772@frame CCRcontrol.pss	
190521:091521.911 (005588) CT	R new cer control command, 1040 //21748frame_CCRcontrol.pas	
190521:092016.143 [005588] MS	5 /ver/ 8,90 //10838frame_CCRmain.pas	
190521:092020.012 [005588] Mi	/ Auth/ verification int //J346frame_CCRcontrol.pss	
190521:092411.532 (005588) MS	Jaini wini wanta dana //Jewejiama Cokontrijama Carontroj pas	
190521:092441.937 (005588) MS	a new scroll raw command, 00 AA CC 55 //2222@frame_CCRcontrol.pas	
190521:093142.373 [005588] MS	F new scroll raw command, 00 AA CC 5A //22228frame_CCRcontrol.pas	
190521:093212.294 (005588) MS	5 new scroll raw command, 00 AA CC 55 //2229frame_CCRcontrol.pas	
190521:094717.189 (005588) C1	a step command, U //4772§tram_CUMCONTOI.pas	
190521:100001.996 [005588] CT	step common, J/4732frame CCACHTOLIDAS	
190521:100002.012 [005588] CT	R new cer control command, 1004 //21748frame_CCRcontrol.pas	
190521:100003.790 (005588) C1	step command, 4 //4772%frame_CCRcontrol.pas	
190521:100003.821 (005588) C1	new cer control command, 1008 //21/4&frame_CCRcontrol.pas	
190521:100004.804 [005588] CT	step command, o ////citame_concontext.pss	
190521:100004.804 (005588) C1	step command, 6 //47728frame_CCRcontrol.pss	
190521:100004.820 (005588) CT	R new ccr control command, 1020 //2174§frame_CCRcontrol.pas	
190521:100005.459 [005588] CT	step command, 7 //4728frame_CCRcontrol.pas	
190521-100056 783 (005588) M	K new of control command, 1949 //21/strame_ukedontrol.pas	
190521:100131.181 (005588) MS	a new scroll raw command, 03 41 5A C3 //2222@frame OCEcontrol.pas	
190521:100154.457 (005588) MS	3 new scroll raw command, 2C 41 5A C3 //22228frame_CCRcontrol.pas	
190521:100248.245 [005588] MS	5 /ver/ 0,90 //10038frame_CCEmain.pss	
190521:100252.130 (005588) M	/ Auth/ verification int: //ijds@frame_L.ukoontrol.pas	
190521:100558.691 (005588) CT	step command, 0 //47728frame_CCRcontrol.pas	
190521:100558.706 [005588] CT	R new ccr control command, 1100 //21748frame_CCRcontrol.pas	
190521:100602.466 [005588] C1	step command, 3 //4772§frame_CCRcontrol.pas	
190521:100602.497 (005588) C1	A new cer control command, 1004 //1/48rimm_CURCentrol.pas D area community & //2728firme CORDERING and A and A And A and A	
190521:100602.762 [005588] CT	new opr control command, 1008 //2/f4frame CCRontrol.pas	
190521:100603.043 [005588] CT	<pre>step command, 5 //47728frame_CCRcontrol.pas</pre>	
190521:100603.059 [005588] C1	R new cer control command, 1010 //21748framm_CCRcontrol.pas	
190521:100603.339 (005588) C1	step command, b //w/rzetrame_couccentrol.pas	
190521:100603.651 [005588] CT	New Col Contain, Area //Articlem_colonities_page	
190521:100603.683 (005588) C1	R new cer control command, 1040 //2174@frame_CCRcontrol.pas	
190521:100612.372 (005588) MS	3 new scroll raw command, 00 AA CC 5A //2222@frame_CCRcontrol.pas	
190521:100634.711 [005588] MS	5 new sexoll raw command, 03 40 5A C3 //2222frame_CCRControl.pas	
190521:100736.862 (005588) MS	T um Paula an commenta, ou no co no //ecequating_concorrections as participation of the commentation of th	
190521:124430.775 (005588) Wi	7 DCC repeating last request caused by timeout; 00 FF 17 19 00 08 01 BB A1 00 //6598juc.DeviceCommunicationController.Base.pas	
190521:130540.124 (005588) MS	J /ver/ 8,90 //1083@frame_CCRmain.pas	
190521:130543.993 [005588] MS	/ Auth/ verification init //25458frame_CCRontrol.pas	
190521:130639.808 (005588) M	/ well, very second one // several me_control.par	
190521:130709.790 (005588) MS	3 new scroll raw command, 00 AA CC 65 //22228frame_CCRcontrol.pas	
	T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	



# Fenster "Über"

#### Abbildung 16: Fenster "Über" — lucDMC

About	×
ADB Safegate Germany GmbH Airport Technology 68163 Mannheim, Konrad-Zuse-Ring 6, Germany www.adbsafegate.com	
Product Name: lucDMC Product Version: 1.11 File Version: 1.11.0.72	
This software must be used in according with the ADB Sa and may only be installed on a registered workstation.	fegate Germany GmbH software licensi (c) 1999 - 2018
release history	close

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Über**, um das Fenster **Über** zu öffnen. Im Fenster wird beispielhaft eine aktuelle Software-Version angezeigt.

#### Anmerkung

Die dort angezeigten Informationen können für Service- und Wartungsarbeiten von Bedeutung sein.

#### **Zustände Regler**

#### Abbildung 17: Statusansicht 1 und 2 — lucDMC



Der Status kann am CCRund den Reitern zur Steuerung verfolgt werden. Dabei werden Werte und Messungen angezeigt, die für den Regler eingestellt wurden.

#### Fenster "Verwaltung" — Konfigurations-Menü zu RELIANCE IL

Wählen Sie einen Sollwert zwischen 2,8 und 6,6 A, um die folgenden Befehle zu verwenden:

#### Abbildung 18: Befehle Drop-down-Menü — lucDMC

lamp test cycle control	•
segment data background	•
Learning mode (configuration reflects)	
demand sign of life from all modules	
demand check of all bulbs	
demand feedback from all active lamps	
initialize module via serial number	
change module address via module address	
change segment address of module	
send RAW-SCROLL message	

#### Legende zu Befehlen

#### Lebenszeichen von allen Modulen anfordern

Alle Module senden Rückmeldungen mit der Lampenadresse zu Lampe 1.

#### Lampentest befehlen

Jedes Modul mit funktionstüchtiger Lampe gibt Rückmeldung, einschließlich der Adressen von Modul 1 und 2.

#### Lebenszeichen von allen aktiven Lampen anfordern

Jedes Modul mit funktionstüchtigen Lampen gibt Rückmeldung, was auch die Adressen von Modul 1 und 2 beinhaltet.

#### Modul über Seriennummer initialisieren

Verwenden Sie diesen Befehl, um ein neues Modul zum Serienkreis hinzuzufügen

#### Moduladresse über Moduladresse ändern

Verwenden Sie diesen Befehl, um die Adresse eines kürzlich parametrierten Moduls zu ändern.

#### Segmentadresse eines Moduls ändern

Verwenden Sie diesen Befehl, um kürzlich parametrierter Moduls bestimmten Segmenten zuzuordnen.

#### einen RAW-SCROLL-Befehl senden

Verwenden Sie diesen Befehl, um gültige SCROLLTelegramme an die Module und die Central Unitzu senden. Die Befahle sind in entsprechenden Excel-Tabellen vermerkt.



#### **lucDMC** Reiter

CCR without SCROLL CCR with SCROLL Scroll quality SRU self test Scripting

#### Tabelle 1: lucDMC Reiter

Name Reiter	Beschreibung
CCR ohne SCROLL	Menü zur Steuerung von Reglern ohne SCROLL System
CCR mit SCROLL	Menü zur Steuerung von Reglern mit SCROLLSystem
SCROLL Qualität	Menü, in dem ein Diagramm zu empfangenen Rückmeldungen von Modulen angezeight wird
SRU Self-Test	Menü zur Ausführung der Self-Test-Funktion (nur verfügbar, wenn der Self-Test implementiert — nur bei SRU 111 und SRU 112)
Scripting	Menü für Produktentwickler

#### **lucDMC Icons**

ወ	Segment off	ወ	Segment on	Ť	Module off	Ť	Module on
×	Targetstatus not	read	hed 😯	No	status available	0	Targetstatus reached

#### Tabelle 2: lucDMC Icons

Icon-Name	Beschreibung
Segment aus	Segment ist augeschaltet
Segment an	Segment ist angeschaltet
Modul aus	Segment ist augeschaltet
Module an	Segment ist angeschaltet
Sollzustand nicht erreicht	Der zu testende geschaltete Zustand wird nicht empfangen (an oder aus), wenn Rückmeldungen gesendet werden.
keine Statusmeldung verfügbar	keine Rückmeldungen verfügbar, da der Self-Test noch nicht ausgeführt wurde
Sollzustand nicht erreicht	Der zu testende geschaltete Zustand wird empfangen (an oder aus), wenn Rückmeldungen gesendet werden.

#### 2.8.4 lucDMC Initialisierung

Während der Initialisierungsphase werden alle Parameter an lucDMC übertragen. Verschiedene Meldungen erscheinen auf der Benutzeroberfläche wie beispielsweise Suche nach Geräten, inklusive des Namens des Gerätes. Zusätzlich bleiben Sie durch eine kontinuierliche Anzeige zum Verbindungsstatus links unten

#### Abbildung 19: Startfenster — Konfiguration und Einstellungen laden



Abbildung 20: Verbindungsstatus-Fenster



Sie können auf **CCR Einstellungen** klicken, um die Steuerelemente auf der Benutzeroberfläche zum Parametrieren des Reglers anzeigen zu lassen.

Sie können auf **CCR Steuerung** klicken, um die Steuerelemente auf der Benutzeroberfläche zum Bedienen des Reglers und zum Konfigurieren von SCROLL anzeigen zu lassen.

Über der Statusleiste werden Angaben wie der Kreisname und die Geräteadresse kontinuierlich angezeigt.



# 2.8.5 lucDMC — allgemeine Einstellungen

Unter **allgemeine Einstellungen** können Sie Parameter für den Regler festlegen wie den Kreisnamen, Helligkeitswert der Stufen etc. Die Erklärungen zu den Parametern können Sie im Bedienungsteil des Handbuchs zum CCRE nachlesen.

Abbildung	21: Allgemeine	Kreiseinstellungen 1 -	- Reiter allgemeine	Einstellungen
		<b>_</b> _	<b>_</b>	

general settings advanced se	ttings /					
general circuit set	tings					
circuit name	TEST					
PMC current equalization [9/1						
M All values have to t	oe in Ampere (curre	nt) not in percent (intens	ity)!			
current step 1 [A]	0,00 🕃	current step 5 [A]	4, 10 💭			
current step 2 [A]	0,00 🚍	current step 6 [A]	5,20 🖨			
current step 3 [A]	2,80 🕃	current step 7 [A]	6,60			
current step 4 [A]	3,40 🕃	current step 8 [A]	0,00 🕃	Default values		
					Send	
lamp failure						
display	Numeric 🔹					
						Measurement value:
failure threshold 1 [#]		number of lamps	10 🖨	Phase Hysteresis	0	0221
failure threshold 2 [#]	10 🕃	lamps to disconnect 1	1 🗃		ſ	
failure threshold 3 [#]	15 💭	lamps to disconnect 2	2 💭		l	Start Calibrate
					Send	
ISO settings						
ISO display	None 🔻					
alert threshold [kOhm]	50 🕃	threshold "infinite" [kOhm]	1500 🕃	ISO equalization [0.1 MOhr	n] 0 🕃	
warning threshold [kOhm]	500 🕃	CAN-Timeout [s]	20 💭			
					Send	
SCROLL settings						
cyclical lamp test		cyclical group command		SCROLL II / symmetry con	rrection	
autom. lamp test	On 🔻	autom. group command	Off 👻	max. value	800	
cycle time [s]	360 🕃	cycle time [s]	10 🚍	step range	1000 🕃	
				Quelle Symmetriemessw	ert DSP 🔻	
SCROLL CU circuit parameter		CU parameter				
max. number of groups	48 🔻	Rückmeldewertschwelle	3950 🚍	SCROLL III / current sign	al analysis	
TECT Address		1.1. Mil.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

## Abbildung 22: Allgemeine Kreiseinstellungen 2 — Reiter allgemeine Einstellungen

general settings advanced	settings				Send	
lamp failure						
display	Numeric 💌					
failure threshold 1 [	#] 5 💭	number of lamps	10 🕃	Phase Hysteresis	0	Measurement value:
failure threshold 2 [a	*] 10 💭	lamps to disconnect 1	1 🖤			UCCS
failure threshold 3 [a	*] 15 💭	lamps to disconnect 2	2 💭		Į	Start calibrate
					Send	
(SO settings						
ISO display	None 🔻					
alert threshold [kOhm]	50 🕃	threshold "infinite" [kOhm]	1500 🕃	ISO equalization [0.1 MOhm]	0	
warning threshold [kOhm]	500 🕃	CAN-Timeout [s]	20 🕃			
					Send	
SCROLL settings						
cyclical lamp test		cyclical group command		SCROLL II / symmetry correct	tion	
autom. lamp test	On 🔻	autom. group command	Off 🔹	max. value	800 💭	
cycle time [s]	360 🗑	cycle time [s]	10 💌	step range	1000 💭	
				Quelle Symmetriemesswert	DSP 🔹	
SCROLL CU circuit paramet	ter	CU parameter				
max. number of groups	48 🔻	Rückmeldewertschwelle	3950 🖨	SCROLL III / current signal a	nalysis	
max. number of modules	51 💭	module filter	No Filter 🔻	min. current surface [i/dt]	600 💭	
RU type 2	Yes 👻	SCROLL modulation gain	100 🗭	noise reduction	50 💭	
block RAW command	No 🔻			min. current pulse width	150 💭	
delay lamps test after group command	5 💭					
behaviour at power cut				SCROLL Feedback Compensa	ation	
Powerfail behaviour	No	Apply for all modules		Compensation Level	200 💌	
					Send	

Bei der Konfiguration von RELIANCE IL mit dem RFID handheld reader DRH100 sieht das Einstellungsmenü wie folgt aus:

#### Abbildung 23: Dialogfenster — Daten vom Gerät abrufen



Klicken Sie auf das Modul in der Liste, um es zu konfigurieren oder parametrieren.

#### Abbildung 24: Modulkonfiguration mit dem RFID reader DRH100

🛛 Laster 🗎 Bacebon 🗍 Stall Mills Sciency 🕴 Skill Mills Sciency 👘 Skill Mills Sciency Skill Mills Science Skill Mills Sciency Skill Mills Science Skil									
Algeneine Einstellungen Wartung									
RSSI: -44dBm Layout- / Dater-Version: 1 / 4 Togist anxiegen									
Gerätekonfiguration		Systemparameter							
Seriennummer:	18104329	Sollwert für Integration:	50 😂	Feedback-Dauer:	3000 🖨 µs				
Moduladresse:	5 0	Schwelle für fallende Flanke:	60 🖢	Verzögerung zwischen Relais und FET:	0 🖨 µs				
Gruppenadresse Lampe 1 / 2:	3 🗘 / 12 🗘	Limit für Kalibrierung HW:	500 😂	Minimale RMS-Spannung:	740 🏚 mV				
Max. Anzahl Module:	51 💲	Stufe für Kalibrierung HW:	10 😂	Maximale RMS-Spannung:	50000 💭 mV				
RU-Typ 2:	1 = RU mit 2 Lasten v	Größe dynamischer Mittelwert:	8	High-Power-Modus:	0 = 230 W $\vee$				
Feedback-Modus:	0 = SCROLL III kompatibel ~	Steigung dynamische Schwelle zu RMS:	224 🔹	Anzahl HW um offene Last zu erkennen:	8 🖨 %				
Broken-Load-Modus:	Retrigger über Zeit: 10000 🖨 ms	Abstand Rauschen zu RMS:	45	Faktor für Feedback-Dauer (10):	80 💽 %				
	Überwachung auf Kurzschluss	Verzögerung Integral auf 0 setzen:	50 😂	Faktor für Feedback-Dauer (30):	60 🖨				
	Überwachung auf Maximalspannung	Dynamische Schwelle zu RMS:	100 🛢	Kreistopologie:	0 = 6,6 A ~				
Zykluszeit Fadenbruchüberwachung:	0 🐑 ms	Dynamische Schwelle zü RMS (SYNC):	80 🗘						
RGL-Modus:	aktiv, Blink-Frequenz: 1000 🖨 ms	Abstand SCROLL-Puls:	35 🚭						
Failsafe Lampenstatus (Lampe 1 / 2):	🗹 an / 🗹 an								
Failsafe-Timeout:	90 🗊 s								
Initialer Lampenstatus (Lampe 1 / 2):	🗌 an 🖉 🗌 an								
Sequentielles Schalten nach Moduladresse:	🗹 aktiv								
auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Senden	auf Werkseinstellungen zurücksetzen		Senden					
C FRA/FDDE 0512 SRI HV001000018104324 SRI 11008	fiel nationalen			Seriennummer: 18104329 ADB Safaciata Garmany GmbH (c)	Firmware: V1.1.1642 Hardware:				
- The Los - Gal + and 100100018104325 SE0 1006	nu geomen			Abo Sategate Germany Ombri (c,	J on the - way no as www.sobstregate.com				



#### 2.8.6 lucDMC — erweiterte Einstellungen

Unter **erweiterte Einstellungen** können Sie Parameter für den Regler festlegen wie PID-Inhalte, Zündwinkel etc. Die Erklärungen zu den Parametern können Sie im Bedienungsteil des Handbuchs zum CCRE nachlesen. Daher wird an dieser Stelle nicht genauer darauf eingegangen.

# Wichtig

Alle erweiterten Einstellungen sind nur von entsprechend geschultem Personal vorzunehmen. Eine Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu einem Systemausfall führen.



# VORSICHT

Die Geräte dürfen nur von geschultem Personal mit entsprechenden physischen Voraussetzungen und uneingeschränkter Urteils- und Reaktionsfähigkeit bedient werden.



#### Anmerkung

Vor Betrieb der Geräte sind alle Handbücher und Anleitungen zu den Systemkomponenten zu lesen. Der sichere und effiziente Betrieb der Geräte setzt ein gründliches Verständnis von Aufbau und Funktionsweise der Systemkomponenten voraus.

#### Abbildung 25: Reglerparameter 1 — erweiterte Einstellungen

general settings advanced							
	settings						
regulator param	eters						
proportional ratio	min. firing angle [us]	max. current slew rate [	A/s]				
200 🕃	1000 🕃	30 🖶					
integral ratio	max. fire angle [µs]	max. current slew rate*	[A/s]				
300	9750	10 💭 * 5	Softstart				
differential ratio	Gradient setpoint ramp	LED Softstart Delay [ms]	LED Softstart curre	nt [A]			
10 🚔	0 🚍	0	2,8	3			
							Food
							Jenu
Capacitance mea	asurement						
Threshold	Sensitivity	Measurement value					
20 🚔	100 🚍	0041					
Measuring cycles	Tripping time [0.01s]						
48 🖨	60 🚍						
							Send
regulator param	eter <mark>s (sy</mark> mmetry	correction facto	r)				
for all stops	correction differ	ence		Interval [0, 1,	-1		
103 🕿 🧑	+104 +C			Interval [0.13	a 		
					4 🛎	Reset CU	
In dividual	stop 1 stop 3	stop 2 stop 4	stop E	stop 6	4 😇	Reset CU	
	step 1 step 2	step 3 step 4	step 5	step 6	4 😴	Reset CU tep 8	
No	step 1 step 2	step 3 step 4	step 5	step 6	4 🖨 step 7 st	Reset CU tep 8 0	
No	step 1 step 2	step 3 step 4	step 5	step 6	4 💭 step 7 s	Reset CU tep 8 0 💭	Send
No	step 1 step 2	step 3 step 4	step 5	step 6	step 7 si	Reset CU tep 8 0 🗭	Send
special settings	step 1 step 2	step 3 step 4	step 5	step 6	4 🖨 👘	Reset CU tep 8 0 🗭	Send
special settings wating time I=0 [0, 1s]	step 1 step 2	step 3 step 4	step 5	step 6	4 C	Reset CU tep 8 0 💭 RGL devices not 6 proceed	Send key switch
special settings wating time I=0 [0.15]	step 1 step 2 0 (2) failsafe step 0 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	step 3 step 4	step 5 0 (2) 0 (2) CutOut No	step 6 0 🏵 LED f	4 C	Reset CU tep 8 0 (2) RGL devices not supported PG super interval	Send key switch
special settings wating time I=0 [0.1s] 10 @ delay of display "not ready"	step 1 step 2 0 (************************************	step 3 step 4	step 5 0 (2) 0 (2) CutOut No	step 6 0 🏵 LED 1	4 to step 7 si to	Reset CU tep 8 0 (2) RGL devices RGL devices RGL sync: interval 0 2	Send key switch No V
ndrvdual No special settings wating time I=0 [0, 1s] 10 (2) delay of display "not ready" 5 (2) usibase accessed	step 1 step 2	step 3 step 4	Step 5 0 (2) 0 (2) CutOut No	step 6 0 💭	4 C step 7 s	Reset CU tep 8 0 (2) RGL devices not supported RGL sync. interval	Send key switch sj
ndvidual No ▼ special settings wating time I=0 [0, 1s] 10 € delay of display 'not ready' s € voltage measurement	step 1 step 2 0 (************************************	step 3 step 4	step 5 0 © 0 © CutOut No	step 6 0 💭	4 C step 7 s	Reset CU tep 8 0 ② RGL devices RGL supported RGL sync. interval 0 ③	Send key switch No •
ndrvdual No ▼ special settings wating time I=0 [0, 1s] 10 € delay of display 'not ready' 5 € voltage measurement No ▼	step 1 step 2 0 (*) 0 (*) 0 failsafe step primary voltage 340 (*) 0 (*)	step 3 step 4	step 5 0 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	step 6 0 💭 LED 1 UED 1	4 C step 7 s	Reset CU tep 8 0 🗭 RGL devices not supported RGL sync. interval 0 ह	Send key switch v No v s]
ndividual No ▼ special settings wating time I=0 [0, 1:] 10 € delay of display "not ready" 5 € voltage measurement No ▼	step 1 step 2 0 (2) 0 (2) 0 falsafe step primary voltage 340 (2) 0	step 3 step 4 step 3 step 4 thyristor firing Negative • secondary voltage 340 ©	step 5 0 (2) 0 (2) 0 (2)	step 6 0 🖗 LED v Supp	4 C step 7 si	Reset CU tep 8 0 (2) RGL devices RGL devices RGL sync. interval [ 0 (2) 0 (2)	Send key switch s] Send
No   Special settings wating time I=0 [0, 1:] 10  delay of display 'not ready' 5  voltage measurement No   Darameter lamp	step 1 step 2	step 3 step 4	step 5 0 🕈 0 🖨 CutOut No	step 6 0 😨 LED 1	4 C step 7 s	Reset CU tep 8 0 (2) RGL devices RGL devices RGL sync. interval [ 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2	Send key switch No V Send
No   Special settings wating time 1=0 [0, 1s] 10   delay of display "not ready"  s  voltage measurement No   parameter lamp hearation threshold	step 1 step 2 o (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	step 3 step 4 thyristor firing Negative  secondary voltage 340  measurement reference	step 5 0 🕷 0 🕷 CutOut No	step 6 0 @	fre	Reset CU tep 8 0 ② RGL devices Inot supported RGL sync. interval 0 ③	Send key switch S S Send
ndrividual No	step 1 step 2 o (2) failsafe step primary voltage 340 (2) fault correction 1st lamp 0 (2)	step 3 step 4 step 3 step 4 thyristor firing Negative secondary voltage 340 measurement reference Phase	step 5 0 (2) 0 (2) CutOut No window start 6 5	step 6 0 @	4 © step 7 s	Reset CU tep 8 0 ② RGL devices Not supported RGL sync. interval 0 ③	Send key switch s s Send

#### Abbildung 26: Reglerparameter 2 — erweiterte Einstellungen

-				-	
parameter lamp	fault				
integration threshold	correction 1st lamp	measurement reference	window start		
120 🕃	0	Phase 💌	6 🚍		
integration reset	correction > 10%		window stop		
250 🕃	0		26 🖨		
					Send
dofault cottings					
hardware version	com interface		ITRMS baudrate correction	SCROLL active	
3.28	CAN 125k	Corman		Vac Vac	
5.20	CAIN 125K +	German	Postero last stago after	105	
serial number	Profibus active	user password	reset		
0000000	No 🔻	0000	No 🔻		
regulator address	parallel mode	service password	Display status settlement		
2	Impulse 🔻	0001	Angel 👻		
					Send
Modbus/TCP					
IP-Address 1		IP-Address 2			
0.0.0.0		0.0.0.0			
Subnetmask 1		Subnetmark 2			
0 = := 0.0.0.0		0 🛎 := 0.0.0.0			
Default gateway 1		Default gateway 2			
0.0.0.0		0.0.0.0			
					Send
Operating hours					
step 1 [s]	step 5 [s]	step 0 [s]			
25 🖨	6622 🚔	10000000			
step 2 [s]	step 6 [s]	step error [s]			
2 🖨	1530107 🚔	211461 🚔			

#### Abbildung 27: Reglerparameter 3 — erweiterte Einstellungen

#### Operating hours

183333 🕃

step 7 [s] 2224553 🕃

step 3 [s]

- p	-					
step 1 [s]	step 5 [s]	step 0 [s]				
25	6622	1000000 🖶				
step 2 [s]	step 6 [s]	step error [s]				
2 🚔	1530107 🚔	211461 🚔				
step 3 [s]	step 7 [s]					
183333 🚔	2224553 🚔					
step 4 [s]	step 8 [s]					
5268158	0					
						Send
references						
measurement 1	measureme	nt 2	measurement	3	Show threshold	
step 1	341 🚔 step 1	785 凄	step 1	1229 🕃		
step 2	341 🕃 step 2	785 🕃	step 2	1229 🕃		
step 3	341 🕃 step 3	785 🕃	step 3	1229 🕃		
step 4	332 🕃 step 4	754 🕃	step 4	1184 🕃		
step 5	334 😴 step 5	733 💭	step 5	1151		
step 6	357 😴 step 6	716	step 6	1114		
step 7	367 🕃 step 7	658 🛎	step 7	1045 🖀		
step 8	0 🛥 step 8		step 8			
sapo	• (æ) - skep o	· •	Sucp o	۳ 💌		
						Send



#### **Reiter CCRE ohne SCROLL**

Im Reiter **CCR ohne SCROLL** werden alle vom Regler übertragenen Messdaten links angezeigt. Sie können den Zahlenblock in der Mitte nutzen, um den Regler in der gewünschten Stufe an- oder auszuschalten. Der Status des Reglers wird rechts daneben angezeigt.

#### Abbildung 28: Reiter CCR ohne SCROLL CCR without SCROLL CCR with SCROLL Scroll quality SRU self test Scripting Current: Status: on I = 0 I > In ready capacitive load 📒 local 💻 CU 2 5 З Ч 6,60 <sup>[A]</sup> 5 supply voltage mains frequency +/- 10% first blown Step Lamp failure: sensor wires twisted ł ٦ = LF1 = LF2 = LF3 E550 <sup>[#]</sup> 0 <sup>[#]</sup> 0 CSS doesn't respond Insulation INF EFW EFA OFF 8 Installed modules: [kOhm] PB: -,--CU: 4.80 DSP: 2.10 VMI: -,--Voltage: **\_\_\_\_** [V] Angel: 4151 [µs]

#### **Reiter CCRE mit SCROLL**

Im Reiter **CCR mit SCROLL** werden der Status des Reglers, der aktuell gemessene Wert und die Steuerelemente zum An- oder Ausschalten des Reglers links angezeigt. Rechts davon befinden sich die Steuerelemente zur Konfiguration von RELIANCE IL. Die Vorgehensweise für die Konfiguration kann den Anweisungen zur Parametrierung des SRU Moduls entnommen werden. Daher wird an dieser Stelle nicht genauer darauf eingegangen.

#### Abbildung 29: Reiter CCR mit SCROLL

	n manager - device management contole, CCK													(Line
Open Sav	e g3 COR settings COR control													🕐 reisad al
without SCROLL CC	R with SCROLL													
to Goal Cureating en- many in-to in-to capacity and capacity and capac	Another (a particle)     Another (a parti	Lamps: 11 0:01 0:02 0:05 0:07 0:09 0:05 0	= 0, 12 = 0 002 014 005 005 000 006 006 006 100 100 122	003 015 027 039 043 043 043 043 043 045 047 049 049 0111 111	004 035 040 052 044 035 044 035 112 124	<ul> <li>805</li> <li>017</li> <li>029</li> <li>041</li> <li>053</li> <li>055</li> <li>077</li> <li>069</li> <li>101</li> <li>113</li> <li>113</li> <li>113</li> </ul>	006 013 022 024 024 025 024 025 025 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029	007 013 053 053 057 057 057 053 153 115 127	000 002 002 068 068 069 069 069 052 154	009 021 033 045 067 069 003 135 117	000 002 004 008 009 002 004 106 108	011 023 035 045 045 045 045 137 119	6 042 044 046 046 046 046 046 046 046 046 046	Satar McCoult Birl (June 2 Bout 10 Sector 2 Sector 2 Sect
durindi 		RU2 Author 0 001 0 013 0 057 0 061 0 057 0 069 0 075 0 097 0 121	002 014 038 038 042 042 042 042 042 042 042 042 042 042	003 015 027 036 045 045 045 045 045 045 045 045 045 045	004 005 040 062 064 064 068 088 01112 112	005 017 029 041 041 043 065 077 069 101 113 123	006 013 042 042 042 066 079 020 114 125	007 013 643 645 667 091 991 113 113	008 002 044 668 669 992 125	009 001 003 006 069 061 081 125 117	000 024 054 056 050 068 068 068 068 068 068 068 068 068 06	011 023 047 069 063 083 137 129	Note RLD_Lenger           021           030           040           040           040           041           120	SOID1, sofekin:
OFF	• DEMO09 -APR 04 •													modules

## 2.8.7 lucDMC Parametrieradapter

In diesem Abschnitt wird auf den Parametrieradapter eingegangen. Siehe Datenblatt zu USB Dongle ADA004-RS232 für weitere Informationen über den Parametrieradapter USB-Dongle ADA004 RS232.

Parametrieradapter (USB Dongle ADA004-RS232)

- zur Verwendung in Kombination mit dem Wartungs-Tool lucDMC
- wandelt die Signale um, die zwischen einem Gerät und der COM-Port eines Rechners ausgetauscht werden



#### Anmerkung

Siehe Datenblatt zu USB Dongle ADA004-RS232 für weitere Informationen. Die lucDMC Lizenz kann über den ADA004 bereitgestellt werden.

#### 2.8.8 USB-Dongle ADA004 RS232

#### Anwendungsbereiche

ADA 004-RS232 ist ein RS232-USB-Seriell-Wandler.

#### **Unterstützte Funktionen**

- USB-Seriell-Wandler (EIA-232-F, RS232)
- native USB-Schnittstelle wird von lucDMC von ADB SAFEGATE unterstützt
- native USB-Schnittstelle wird von der HMI-Schnittstelle der ACMS-HMI von ADB SAFEGATE unterstützt
- ADB SAFEGATE Lizenz-Dongle (optional)
- ADB SAFEGATE Lizenz-Cube (optional)

#### **Beschreibung**

Die RJ45-Pinbelegung ist mit der Wartungsschnittstelle kompatibel (RJ45) jedes Produkts von ADB SAFEGATE kompatibel, für CAT6 geeignetes, verdrilltes Doppelkabel für Ethernet erforderlich.

Eine VCP-Funktion wird von Windows 10 unterstützt. Bei vorangegangenen Windows Versionen ist die Installation eines ADA004-VCP-Gerätetreibers erforderlich. Der Gerätetreiber ist einzeln erhältlich.

#### **Technische Daten**

USB-Steckverbinder:	USB C (USBC-USBA-Kabel enthalten)
RS485-Steckverbinder:	RJ45
Geschwindigkeit:	bis zu 250 kbps
Betriebstemperatur	-5 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-60 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit	95 % oder geringer (nicht kondensierend)
Schutzklasse	IP30
Isolationsspannung	+/- 50 V
Stromversorgung	über USB-Schnittstelle versorgt
Abmessungen (L x W x H)	49 x 38 x 28 mm
Gewicht	ca. 25 g



#### **RS233-Verbindungen**

Stift 1	TXD
Stift 2	RXD
Stift 6	GND
Stift 3, 4, 5, 7, 8	NC



# Anmerkung

Alle Stifte sind isoliert.

#### empfohlener RJ45-Adapter

Тур 1	Delock-Nr.: 65527
Тур 3	Delock-Nr.: 6538



# Anmerkung

Beide Standard-Typen sind auf dem freien Markt erhältlich.

#### **Bestellschlüssel**

ADA004-RS232 (USB-Kabel enthalten)

#### Verbindungsdiagramm





# **3.0 Installation**

Im Abschnitt "Installation" ist die Vorgehensweise zur Installation von RELIANCE IL beschrieben.

# 3.1 Projektplanung zum System

Folgende Anforderungen sind für eine gesamtheitliche Projektplanung zur Systemeinführung zu erfüllen:

- Anforderungen bezüglich der Streckenführung (Segmentzuordnung, Strecken etc.)
- Verfahren zur Vermeidung von Systemausfällen (Redundanz, Aufteilung eines Serienkreises etc.)
- maximal mögliche Lastschwankung im Kreis (harmonische Verzerrung, Crest-Faktor)
- maximal erlaubte Zykluszeit für Überwachung
- für die Primärverkabelung gewählte Strecke um sicherzustellen, dass die Stromflussrichtung bei allen Lampentransformatoren gleich ist
- die Transformator-Nennleistung muss groß genug sein, um die sichere Übertragung zu gewährleisten;



Anmerkung

bitte kontaktieren Sie das ADB SAFEGATE Projektmanagement-Team für weitere Informationen.

# 3.2 Ein SRU Modul installieren

# WARNUNG

#### **Elektrischer Schlag**

Lesen Sie die Installationsanleitung komplett durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

- Prägen Sie sich vor Installation, Betrieb, Wartung oder Reparaturen an den Geräten die allgemeinen Sicherheitshinweise in diesem Kapitel ein.
- Lesen die Handbuch-Abschnitte zu den einzelnen Arbeiten und zum Umgang mit bestimmten Geräten sorgfältig durch und folgen Sie den Anweisungen.
- Befolgen Sie alle anzuwendenden Sicherheitsvorschriften, wie von Ihrem Betrieb, gemäß Industrienormen sowie von staatlichen oder anderen Aufsichtsbehörden vorgeschrieben.
- Die elektrischen Anschlüsse müssen den örtlichen Bestimmungen entsprechen.
- Verwenden Sie nur elektrische Leitungen, deren Querschnitt und Isolierung für den Nennstrombedarf ausreichen. Alle Verdrahtungen müssen den örtlichen Bestimmungen entsprechen.
- Elektrokabel sind geschützt zu verlegen. Stellen Sie sicher, dass diese beim Bewegen schwerer Ausrüstung nicht beschädigt werden können.

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung führen.

ADB SAFEGATE RELIANCE IL SRU Module sind rechteckige Einheiten mit verschraubten Gehäusen. Siehe bitte das Produktdatenblatt für Abmessungen und Gewichtsangaben.

Module des Typs 101 oder 102 sind mit 2 Kabeln ausgestattet. Das erste Kabel wird zum Anschliessen des Moduls an den Serienkreistransformator über einen mit FAA-Stil 1 konformen Stecker (2-polig) verwendet. Das zweite Kabel, das mit einem mit FAA-Stil 3 konformen Steckverbinder ausgestattet ist, wird zum Anschließen des Moduls an das zu überwachende Feuer oder den Sensor verwendet.

Module des Typs 102 oder 112 oder sind mit 3 Kabeln ausgestattet. Das erste Kabel wird zum Anschließen des Moduls an den Serienkreistransformator über ein mit FAA-Stil 1 konformes Kabel verwendet. Das zweite Kabel, das mit einem mit FAA-Stil 3 konformen Steckverbinder ausgestattet ist, wird zum Anschließen des Moduls an das zu steuernde oder überwachende erste Feuer verwendet. Das dritte Kabel, das auch mit einem mit FAA-Stil 3 konformen Steckverbinder ausgestattet ist, wird zum Anschließen des Moduls an das zu steuernde oder überwachende erste Feuer verwendet. Das dritte Kabel, das auch mit einem mit FAA-Stil 3 konformen Steckverbinder ausgestattet ist, wird zum Anschließen des Moduls an das zweite zu steuernde oder zu überwachende Feuer verwendet.

- 1. Schließen Sie das erste Modulkabel über den mit FAA-Stil 1 konformen Stecker an den CCR an.
- 2. Schließen Sie das zweite Kabel an das Feuer oder dem Sensor über den mit FAA-Stil 3 konformen Steckverbinder an das (erste) Feuer an.
- 3. Schließen Sie das dritte Kabel an das Feuer oder dem Sensor über den mit FAA-Stil 3 konformen Steckverbinder an das (erste ) Feuer an. Dies müssen Sie nur tun, wenn Sie eine Modul des Typs oder erworben haben.

# Tipp

Dichten Sie alle Steckverbinder mit Schrumpfschläuchen oder Isolierband ab.

Alle Module können — ebenso wie die Serienkreistransformatoren — in jede Vorrichtung und mit jeder Ausrichtung eingebaut werden.

# Tipp

Es wird empfohlen die Module waagerecht oder senkrecht nacheinander in den Montagerahmen einzubauen, Dabei sollten die Kabel nach unten hängen. Diese Anordnung ermöglicht einen einfachen Zugang und eine gute Wartbarkeit.



#### HINWEIS

SRU Module und die Steckverbinder sollten nicht ständig im Wasser liegen.

Der Parametriervorgang kann vom bei Fertigung oder vor Ort, direkt über die Leitung im Serienkreis oder über das Parametrier-Tool RFID handheld reader DRH100 vorgenommen werden (RFID-Handlesegerät). Die anzuwendende Methode hängt von den Anforderungen (hinsichtlich Planung) ab, die für Befeuerungs-Serienkreise gelten.

Alle Parameter werden dauerhaft im *Nur-Lese-Speicher* des Moduls (*EEPROM*) gespeichert. Typische Parameter sind beispielweise die Fail-safe-Option, die Feueradresse(n) (Ziffern) und eine der beiden Segmentadressen, zu denen das Modul gehören kann.

zu den Planungsdaten für jedes Modul gehören typischerweise folgende Parameter:

- Modultyp
- Nummer des Feuersegments
- Modulnummer im Serienkreis
- Segmentadressen, die vom Modul abgehört werden müssen
- die eindeutige Kennung (Modul-ID, die der Feuer-ID entspricht)
- Einbauposition



#### Anmerkung

Die Einzelsteuerung und Neuparametrierung eines Moduls im aktiven Serienkreis mit anderen Parametern im aktiven Serienkreis ist jederzeit über die individuelle Seriennummer möglich.

# HINWEIS

Sie sollten das Modul in einen Rahmen oder auf eine Montageschiene montieren, um zu verhindern, dass Kabel brechen oder Wasser in das Gehäuse eindringt. Eine korrekte Installation in die Einschübe vereinfacht die Arbeit, da die Kabelverbindungen einfacher verfolgt werden können.



# 3.3 Erste Schritte mit einem neuen SRU Modul



# **GEFAHR**

Andere als die hier und im Katalogblatt beschriebenen Verwendungen der Geräte können zu Sach- und Geräteschäden, ernsten Verletzungen oder zum Tod führen. Verwenden Sie die Geräte ausschließlich wie in diesem Handbuch beschrieben.

Bevor Sie ein neues SCROLL<sup>®</sup> Modul in einem Serienkreis bedienen können, muss das Modul konfiguriert werden.RELIANCE IL SRU

Schließen Sie das Modul an einen Regler an, der mit dem RELIANCE IL System kompatibel ist. Konfigurieren Sie den Regler mit dem Software-Tool lucDMC. Siehe den Abschnitt " Ein SCROLL Modul konfigurieren — Standard-Parameter für Anweisungen zur Konfiguration.

Folgende Einstellungen müssen vorgenommen werden:

- 1. Seriennummer: ist eine eindeutige Kennung eines Moduls in einem System
- 2. Moduladresse: ist eine eindeutige Kennung eines Moduls in einem Serienkreis
- 3. Segment für Lampe 1: Lampe 1 muss einem bestimmten Segment zugewiesen werden
- 4. Segment für Lampe 2: bei SRU102 oder SRU112 muss Lampe 2 einem anderen Segment zugewiesen werden

# Anmerkung

Für besondere Zwecke können Sie eine Lampe auch zwei verschiedenen Segmenten zuweisen.

5. Maximale Anzahl von Modulen pro Serienkreis: diese Einstellung ist besonders wichtig für mit SRU102 oder SRU112 ausgestattete Serienkreise.

# 🗧 Anmerkung

Stellen Sie sicher, dass der Wert für alle Module im Serienkreis sowie die Zentraleinheit (Central Unit) des eingesetzten Reglers derselbe ist.

Zusätzliche Einstellungen, die bei den Modulen zu treffen sind, wenn LED-Feuer in Serienkreisen eingesetzt werden, sind Folgende:

LED-Last: "an" muss aktiviert sein



#### Anmerkung

- Sondereinstellungen können mit dem Befehl "RAW-Telegramm" eingestellt werden.
- Siehe Abschnitt "CU-Befehle für RELIANCE IL SRU Modul CU Befehle in lucDMC III Modul " für Anweisungen bezüglich der über RAW-Telegramme zu treffende Einstellungen.



# 4.0 Betrieb

Im Abschnitt Inbetriebnahme geht es um die Eigenschaften von RELIANCE IL.

# 4.1 Inbetriebnahme

#### 4.1.1 Inbetriebnahme-Liste zu RELIANCE IL

Füllen Sie bitte die folgende Liste aus, wenn Sie im Rahmen der Inbetriebnahme die Systemkonfiguration bzw. die Systemparameter ändern. Die Liste mit den Änderungen wird bei späteren Service-Arbeiten benötigt.

#### Inbetriebnahme-Protokoll für Serienkreise mit RELIANCE IL

Name des in Inbetriebnehmenden
Inbetriebnahme-Datum
Flughafen
Station
Stromkreis
Serienkreis einmessen
Schleifenwiderstand Ohm
Isolationswiderstand kOhm
Stromwerte für Helligkeitsstufe eingestellt?
Anzapfung am TrafoV
Strom im Außenkreis bei 100 % A
Effektivstromabgleich%
Phasenanschnitt bei 100 % ms
RELIANCE IL Einstellungen
Automatischer Lampenausfalltest AN oder AUS?
• Zykluszeit Sek.
Zyklischer Gruppenbefehl AN oder AUS?
• Zykluszeit Sek.
Max. Anzahl Segmente
Max. Anzahl Module
Modul – Typ 102 oder 112 JA oder NEIN?
Quelle Symmetriemesswert (Standard DSP) DSP oder CU?
Kapazitätsmessung
Messwert
Schwelle eingestellt (Hälfte des Messwerts)
Reglerparameter
Symmetrie-Korrekturfaktor überprüft in alle Stufen?
Wert für alle Stufen abgespeichert?
CCR Betrieb mit RELIANCE IL
Segmente alle eingerichtet?

Rückmeldung aller Module in allen Stufen überprüft?

Rückmeldung aller Lampen in allen Stufen überprüft?

Rückmeldeschwellen in allen Stufen überprüft?

eingestellte Rückmeldeschwellen für alle Stufen \_\_\_\_\_

Min. Rückmeldeschwelle (Balkendiagramm)\_\_\_\_\_

#### Außenkreis

Schalten Sie alle Segmente an.

Einzellampen – Schalttests durchgeführt?

Segmente – Schalttests durchgeführt?

Leuchtrichtung aller Lampen überprüft?

#### **RELIANCE IL Einstellungen 2**

Modulfilter eingestellt?

Filter-Level \_\_\_\_

#### 4.1.2 Allgemeine Bedingungen für fehlerfreie Steuerung

Da Steuerbefehle als nicht wahrnehmbare Abweichung des Phasenwinkels auf die Leitung moduliert werden, ist es nicht vorgesehen, dass der CCR im "Vollsinus-Modus" betrieben wird.

Der Betriebs-Sollwert des CCR muss immer korrekt am die Maximalanzahl (wenn alle Feuer leuchten) der Last angepasst werden.

Die Stromflussdauer während des Betriebs-Sollwertes des CCR muss kürzer eingestellt werden, wenn die zu erwartenden Spannungsabfälle in der Befeuerungsstation bei mehr als -15 % liegen.



# HINWEIS

Die Rückmeldungen werden von den Spezifikationen des Lampentransformators bestimmt. Daraus ergibt sich, dass nur von ADB SAFEGATE genehmigte Lampentransformatoren in einen Serienkreis eingebaut werden dürfen. Die Bemessungsleistung sollte daher doppelt so hoch wie die angeschlossene Last von mindestens 200 W gewählt werden, um eine optimale Datenübertragung zu gewährleisten.

Jeder Lampentransformator im Serienkreis muss in der gleichen Stromflussrichtung (Polarität und Orientierung) eingebaut sein.



#### HINWEIS

Nur Transformatoren desselben Typs des gleichen Herstellers sollten als Ersatzteile verwendet werden. Transformatoren mit einer vordefinierten Wickelungsrichtung (Phasing) sowie Ringkerntransformatoren dürfen nicht verwendet werden.

Steuerbefehle haben dabei gegenüber Rückmeldungen Priorität. Steuerbefehle, die in kurzen Abständen wiederholt gesendet werden, können die Überwachungsfunktion beeinträchtigen.



#### 4.1.3 Inbetriebnahme eines Serienkreises mit RELIANCE IL über lucDMC

In diesem Abschnitt wird nicht erklärt, wie ein Serienkreis ohne RELIANCE IL in Betrieb zu nehmen ist. Kontaktieren Sie das ADB SAFEGATE Service-Team für weitere Informationen über die Inbetriebnahme eines Serienkreises im Allgemeinen. In diesem Abschnitt wird erklärt, wie die Reglerparameter über lucDMC angepasst werden können, damit sie für den Einsatz des RELIANCE IL Systems geeignet sind. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das *Einzellampensteuerungs- System* RELIANCE IL in Betrieb zu nehmen:

1. Gleichen Sie die Befehle aus, indem Sie den "Symmetrie-Korrektur-Faktor "im Reiter Erweiterte Einstellungen wie folgt parametrieren:

Abbildung 30: Symmetrie-Korrektur-Faktor — Reglerparameter									
regulator param	regulator parameters (symmetry correction factor)								
for all steps	correction difference		Intervall [0, 1 s]						
103 🖀 🔘	+104 +0023	Apply	4 Reset CU						
individual	step 1 step 2 step 3	step 4 step 5	step 6 step 7 step 8						
No -									
				Send					
No 🔻				Send					

a) Stellen Sie für Intervall den Wert "4" ein.

Wenn für das Intervall 4 eingestellt ist, kann der Regler den Korrekturwert für den Signalausgleich automatisch alle 400 ms ändern.

- b) Stellen Sie den Helligkeitswert für den CCRE auf ca. 30 % (was 5,2 A entspricht).
- c) Siehe die Ansicht für Korrektur und Abweichung in lucDMC.

Der CCRE ändert den Korrekturfaktor automatisch so, dass die Abweichung ca. 0 beträgt. Die Abweichung beträgt niemals genau 0 und bleibt bei diesem Wert. In einem gut ausgeglichenen Kreis schwankt die Abweichung zwischen -20 und +20. Der Ausgleichsvorgang kann bis zu 2 Minuten dauern. Der Ausgleichsvorgang war erfolgreich, wenn der Regler aufhört, den Korrekturaktor zu ändern und sich die Abweichung zwischen +0 und -0 eingependelt hat.

- d) Klicken Sie auf den günen Pfeil und dann auf anwenden.
- e) Klicken Sie auf die Schaltfläche **senden**, die sich rechts unter den Felder für die Angabe der Helligkeit befindet. Der CCRE hat die Befehle zur Steuerung des Thyristors ausgeglichen. Die Korrekturwerte wurden auf der Speicherkarte gespeichert.

# HINWEIS

Prüfen Sie, ob die Stromflussrichtung des Primärkabels korrekt ist, wenn der Ausgleichsvorgang der Befehle vom CCRE nicht erfolgreich war. Das K- und das L-Sensorkabel könnten vertauscht sein.

#### 2. Prüfen Sie die Stromflussrichtung der Sensorkabel und der Außenkreises.

RELIANCE IL ist nur funktionsfähig, wenn der Serienkreis korrekt geplant in Betrieb genommen wurde. Die richtige Orientierung der Eingangs- und Ausgangskabel gehört ebenfalls zu einem korrekt geplanten und in Betrieb genommenen Serienkreis. Der gesamte Serienkreis muss die richtige Orientierung haben. Dazu gehören auch die Wicklungsrichtungen der Spulen in den Lampentransformatoren und die Orientierung der Sensorkabel. Führen Sie die unten beschriebenen Schritte aus, um zu testen, dass die Orientierung korrekt ist:

a) Schalten Sie den Serienkreis ein und stellen die Helligkeitsstufe auf 10 %.

b) Warten Sie mindestens 10 Sekunden bis die Module in den Fail-safe-Modus umschalten und somit alle Feuer leuchten.

- c) Führen Sie über lucDMC einen Lampentest aus: Wählen Sie den Reiter CCR mit SCROLL und klicken auf Lampentest starten.
- d) Beobachten Sie das grüne Symbol für LED-Lampen sowie die Zähleranzeige neben dem LED-Symbol:

Abbildung 31: Lampentest-	Zähler — CCR mit SCROLL
	🛞 reload all 🛛 🛃 🥸
· 🗟 🖬	Status:
	Insulation:
10 016	[kOhm]
👚 🔞 024	Circuit voltage
👚 🚱 032	D4
· 🖗 🔞 040	<b></b> [v]
· 🖗 😢 048	Angle:
056	[au]
1004	Symmetry value
072	*8888
· 080	
· 088	capacity measurement:
096	
104	
112	
🎬 🔞 120	

Der Zähler sollte nicht länger als 7 Sekunden laufen. Das grüne LED-Symbol sollte kurzzeitig blinken, wenn der Lampentest abgeschlossen ist.

#### Tipp

Schalten Sie den Regler kurzzeitig aus, tauschen das Sensorkabel und wiederholen den Test, falls der Zähler unkontrolliert weiter aufwärts zählt.

- 3. Prüfen Sie die Stromflussrichtung des Außenkreises.
  - a) Schalten Sie den Serienkreis ein und stellen die Helligkeitsstufe auf 10 %.
  - b) Warten Sie mindestens 10 Sekunden bis die Module (Remote Units) in den Fail-safe-Modus umschalten und somit alle Feuer leuchten.
  - c) Führen Sie über lucDMC einen Lampentest aus: Wählen Sie den Reiter CCR mit SCROLL und klicken auf Lampentest starten.
  - d) Prüfen Sie, ob die Rückmeldungen der Lampen korrekt angezeigt werden.

Wenn ein Lampensymbol ausgegraut ist, hat das Modul keine Rückmeldungen gesendet.

#### Tipp

Tauschen Sie den Außenkreis aus, falls keine Rückmeldungen empfangen oder erkannt wurden. Wenn die Rückmeldungen großer Lampenblöcke nicht angezeigt werden, (beispielsweise Module 12 bis 20, so könnte es daran liegen, das die externen Kabel miteinander vertauscht wurden. In diesem Fall kann der Außenkreis in der Station in Ihrer Richtung ungeschaltet werden, um dies zu testen. Starten Sie den Lampentest in diesem Fall erneut. Prüfen Sie, ob die Rückmeldungen der zuvor gestesteten Module immer noch fehlen (das Lampensymbol ist dann ausgegraut). Wenn die Rückmeldungen immer noch fehlen, dann wissen Sie nun, ab welcher Moduladresse Sie nach den vertauschten Kabeln suchen müssen.



# 4.2 Befehle im Normalbetrieb

Die Schaltbefehle für die Lampen werden im Normalbetrieb über das Segment gegeben. <sup>1</sup> Schaltbefehle Folgende Sachverhalte müssen bei der Bedienung beachten werden:

- es ist möglich, bis zu 24 Segmentadressen innerhalb eines Serienkreises festzulegen
- ein Kreis muss mindestens einer und maximal aus 70 Lampen bestehen
- Rückmeldungen vom Feld werden nach der Anforderung nacheinander von den Modulen gesendet<sup>2</sup>
- Reihenfolge der gesendeten Rückmeldungen entspricht der Ordnung der Adressen
- Intervall zur Rückmeldungsabfrage ist parametrierbar

# 4.3 Befehle im Service-Betriebsmodus

Neben den zeitoptimierten Befehlen gibt es auch Spezialbefehle im Service-Betriebsmodus.

Um Spezialbefehle einsetzen zu können, muss der Constant Current Regulator auf "local"-Modus (Vor-Ort-Bedienung) eingestellt sein (siehe Abschnitt <u>"Einen SCROLL Konstantstromregler parametrieren</u>"). Zudem benötigen Sie einen für den Service vorbereiteten Rechner mit lucDMC, der an den Regler angeschlossen ist.

Im Service-Betriebsmodus sind alle Befehle verfügbar, die benötigt werden, um das Modul und die Feuer umfangreich auf Funktionsfähigkeit zu testen.

Die Konfiguration des Systems und der einzelnen Module können direkt im Serienkreis durchgeführt werden. Module können über ihre eindeutige Moduldresse oder die eindeutige Seriennummer für die erste (auf dem Modul-Etikett angegebene) Adresszuordnung gesteuert werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In manchen technischen Dokumenten und der Benutzeroberfläche von lucDMC wird manchmal von "Gruppe" anstelle von "Segment" gesprochen. Der Fachbegriff "Segment" wird im Folgenden in den technischen Dokumenten fortgeführt, um konsitent zu bleiben.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In manchen Abschnitten der technischen Dokumente und der Benutzeroberfläche wird manchmal von "Telegramm" anstelle von "Befehl" gesprochen.

# 4.4 Geräteeinstellungen lucDMC— Gerätekonfiguration

#### Abbildung 32: Gerätekonfiguration und Systemparameter — Geräteeinstellungen

🖬 lxcDMC : ACMS - the all manager - device management console, SRU100RFid 🗗 X								
🕒 Open   🗎 save 🗍 SRU100 control   🖉 SRU100 centrol   🖉 SRU100 centrol								
Vervice settings. / factory settings								
RSSI: -42dBm Layout / Data version: 1 / 3 Open tag selector								
Device Configuration		System Parameter						
Serial number:	18150323	Integration set value:	50 🖨	Feedback duration:	3000 🌩 µs			
Module address:	39 🖨	Falling slope threshold:	60 🖨	Delay between relay and FET:	0 🌩 µs			
Group address lamp 1 / 2:	1 🗘 / 1 🕽	Limit of half cycle calibration:	500 🗘	Minimal RMS range:	740 🌻 mV			
Max. number of modules:	127 🗘	Step of half cycle calibration:	10 🖨	Maximal RMS range:	50000 🖨 mV			
RU type 2:	0 = RU with 1 load $\sim$	Dynamic average size:	8 🗭	High power mode:	0 = 230 W $\sim$			
Feedback mode:	0 = SCROLL III compatible $\sim$	Gradient dynamic threshold to RMS:	224 🖨	Number of half cycles to detect open load:	8 🗣 %			
Broken load mode:	Retrigger by time: 10000 ms	Noise distance to RMS:	45 🖨	Factor for FET duration (10):	80 🖨 %			
	Monitoring short-circuit fault	Delay set integral to 0:	50 🖨	Factor for FET duration (30):	60 🖨			
	Monitoring maximal voltage	threshold to RMS:	100 🖨	Circuit topology:	0 = 6.6 A ~			
Cycle time thread breakage monitoring:	0 🖨 ms	threshold to RMS (SYNC):	80 🖨					
RGL mode:	active, flash frequency: 1000 🕽 ms	SCROLL pulse offset:	35 🖨					
Fail safe lamp state (lamp 1 / 2):	🗹 on / 🗹 on							
Fail safe timeout:	90 🔹 s							
Initial lamp state (lamp 1 / 2):	☑ on / □ on							
Sequential switching after module address:	☑ active							
Reset to factory defaults	Send	Reset to factory defaults		Send				
				Serialnumber: 18150323 Fir	rmware: x1.1.0b0 Hardware:			

#### Tabelle 3: Parameter zur Gerätekonfiguration — SRU Modul und System

Parameter zur Gerätekonfiguration	Beschreibung
Seriennummer:	Seriennummer Modul:
Moduladresse:	Moduladresse
Gruppenadresse Lampe 1 / 2:	Segmentaddresse, zugewiesen zu Lampe 1 (und 2 je nach Modultyp)
max. Anzahl Module:	max. Anzahl an Modulen, die in einen Kreis eingebaut werden können
RU Typ 2:	Wert für die Kompatibilität mit SRU Typ (Drop-down-Menü)
Modus Rückmeldungen:	Wert für die Kompatibilität mit SRU Typen für den Test der Rückmeldungen (Drop-down-Menü)
"Broken-Load-Modus" (bei defekter Last) – retriggern nach Zeit:	wenn eine defekte Last erkannt wurde, wird dies nach einer gewissen einzustellenden Zeit nachgeprüft
"Broken-Load-Modus" – einen Kurzschluss-Fehler überwachen:	der Ausgang wird auf Kurzschlüsse hin überwacht (trifft zu, wenn die Spannung unter dem im Feld "min. Effektivspannungsbereich" Wert liegt)
"Broken-Load-Modus" – max. Spannung überwachen:	max. Effektivspannung wird gemessen: wenn der max. Effektivspannungsbereich überschritten wird, wird angezeigt, dass die Last defekt ist (trifft zu, wenn die Spannung unter dem im Feld "max. Effektivspannungsbereich" Wert liegt)
min. Effektivspannungs-Bereich:	kleinster möglicher Effektivspannungswert
max. Effektivspannungs-Bereich:	größter möglicher Effektivspannungswert (kann einzeln eingestellt werden)
Start- / Landebahn-Haltefeuer (= Runway Guard Light):	Wenn das Kästchen aktiviert ist, blinken die Modulkanalausgänge mit der hier anzugebenden Häufigkeit
Lampenzustand im Fail-safe-Modus (Lampe 1 / 2) :	Wenn die Lampen in den Fail-safe-Modus umschalten, kann der Lampenzustand auf an oder aus eingestellt werden
Fail-safe-Auszeit:	Auszeit nach letzten empfangenen Statusmeldung: jede Lampe schalten nach der hier anzugebenden Zeit in den Fail-safe-Modus (siehe "Lampenzustand im Fail-safe-Modus")



# 4.5 Geräteeinstellungen lucDMC — Systemparameter

# Abbildung 33: Gerätekonfiguration und Systemparameter — Geräteeinstellungen

IucDMC : ACMS - the afl manager - device management           Open         SRU100 control         SRU100 control	console, SRU100Rfid 0 settinas			🖉 refresh al pa	ameters Apply al 🕅 🏟
device settingsfactory settings					
RSSI: -42dBm Layout / Data	version: 1 / 3 Open tag selector				
Device Configuration		System Parameter			
Serial number:	18150323 💭	Integration set value:	50 🜲	Feedback duration:	3000 🌩 µs
Module address:	39 🔹	Falling slope threshold:	60 🔹	Delay between relay and FET:	0 🌲 µs
Group address lamp 1 / 2:	1 🗘 / 1 🕽	Limit of half cycle calibration:	500 🗘	Minimal RMS range:	740 🔹 mV
Max. number of modules:	127 🖨	Step of half cycle calibration:	10	Maximal RMS range:	50000 🗘 mV
RU type 2:	0 = RU with 1 load $\sim$	Dynamic average size:	8 🔹	High power mode:	0 = 230 W $\sim$
Feedback mode:	0 = SCROLL III compatible $\sim$	Gradient dynamic threshold to RMS:	224 🜲	Number of half cycles to detect open load:	8 🔹 %
Broken load mode:	Retrigger by time: 10000 ms	Noise distance to RMS:	45 🜲	Factor for FET duration (10):	80 🔹 %
	Monitoring short-circuit fault	Delay set integral to 0:	50 🗘	Factor for FET duration (30):	60 🖨
	Monitoring maximal voltage	threshold to RMS:	100 🜲	Circuit topology:	0 = 6.6 A ~
Cycle time thread breakage monitoring:	0 🐑 ms	threshold to RMS (SYNC):	80 🜲		
RGL mode:	active, flash frequency: 1000 🖨 ms	SCROLL pulse offset:	35 🜲		
Fail safe lamp state (lamp 1 / 2):	🗹 on / 🗹 on				
Fail safe timeout:	90 💭 s				
Initial lamp state (lamp 1 / 2):	🗹 on / 🗆 on				
Sequential switching after module address:	☑ active				
Reset to factory defaults	Send	Reset to factory defaults		Send	
Prüffeld      FRU1V001000018150323 found SRU100Rfid.				Serialnumber: 18150323 Fir ADB Safegate Germany GmbH (c) 2018	wware: x1.1.0b0 Hardware:

#### Tabelle 4: Systemparameter — SCROLLModul und System

Systemparameter	Beschreibung
Sollwert für die Integration (Kommunikation):	Schwellenwert für die Flussrichtungs-Erkennung
Schwellenwert für den Spannungsabfall (Kommunikation):	Erkennungs-Schwellenwert für die Flussrichtungs-Durchgangssperre
Gruppenadresse Lampe 1 / 2:	Segmentadresse, zugewiesen zu Lampe 1 (und 2 je nach Modultyp)
Grenze Halbwellen-Kalibrierung (Vergleich symmetrischer Werte):	größter möglicher Vergleichswert
Stufe Halbwellen-Kalibrierung (Vergleich symmetrischer Werte):	Sprungseite des Vergleichswertes
dynamische Durchschnittsgröße (Kommunikation):	dynamischer Schwellenwert für die Flussrichtungs-Erkennung
Gradient des dynamischen Schwellenwerts zur Effektivspannung:	Anstieg des dynamischen Schwellenwerts im Verhältnis zur Effektivspannung:
Signalabstand zur Effektivspannung (Kommunikation):	Signalfilter
Verzögerungs-Sollwert Integral bis Null (Kommunikation):	Auszeit für den Stromfluss
Schwellenwert zur Effektivspannung (Kommunikation):	Halbwellen-Vergleich

Systemparameter	Beschreibung
Schwellenwert zur Effektivspannung (SYNC) (Kommunikation):	Halbwellenvergleich für den SYNC-Anzeige
SCROLL Phasenverschiebung	interner Parameter
Dauer Rückmeldungen (Kommunikation):	Signalstärke der Rückmeldungen
Verzögerung zwischen Relais und FET (Kommunikation):	interner Parameter
Hochleistungs-Modus (Rückmeldungen):	max. Ausgangsleistung pro Kanal
Anzahl von Halbwellen zur Erkkenung eines Drahtbruchs (Lastüberwachung):	Anzahl Stromhalbwellen
Faktor für FET-Dauer (10) (bei Rückmeldungen):	Feineinstellungen für die Stromstufen 10 bis % oder mehr
Faktor für FET-Dauer (30) (bei Rückmeldungen):	Feineinstellungen für die Stromstufen von 30 % oder mehr
Kreistopologie (Stromversorgung)	Serienkreistopologie für 2,2 A oder 6,6 A

# 4.6 Allgemeine Parameter für den lucDMC in Constant Current Regulator type E einstellen

- 1. Wählen Sie den Reiter allgemeine Kreisparameter.
- 2. Geben Sie einen Kreisnamen in das mit Kreisname gekennzeichnete Textfeld ein.



Der hier anzugebende Kreisname wird auf dem LCD-Display des CCRE und in den Visualisierungssystemen der Leittechnik-Station angezeigt. Zu den möglichen Zeichen gehören alle Buchstaben des Alphabets sowie Ziffern und einige Sonderzeichen wie Bindestrich oder Unterstrich. Der Kreisname darf nur 8 Zeichen umfassen.

Abbildung 34	: Kreisname — allgemeine	Kreiseinstellungen
general settings adva	nced settings	
general circui	t settinas	
circuit name	TEST	
RMS current equalizat	ion [%] 3 💭	

3. Wählen Sie den Reiter **allgemeine Einstellungen** und geben die gewünschten Werte für die zu "**Standard-Einstellungen**" (Werkseinstellungen) gehörenden Parameter ein:

#### Abbildung 35: Standard-Einstellungen

default settings						
hardware version	com. interface	menu language	UTRMS baudrate correction	SCROLL active		
3.28	CAN 125k $\sim$	German 🗸 🗸	0	Yes 🗸 🗸	]	
serial number 00000000	Profibus active	user password	Restore last stage after reset No ~			
regulator address	parallel mode Impulse V	service password	Display status settlement			
						Send

#### **Tabelle 5: Parameter CCRE**

Parameter	Beschreibung
Kommunikations- Schnittstelle:	gibt die Schnittstelle zur betreffenden Leittechnik-Station an
Sprachmenü:	definiert die anzuwendende Sprache im Reglermenü und in allen Ansichten des Displays
UTRMS Baudraten-Korrektur:	Siehe Abschnitt "Erweiterte CCRE Funktionen" im Handbuch zum COSAL CCRE.
Seriennummer:	Seriennummer des CCRE; festgelegt von der ADB SAFEGATE Produktionsabteilung
Profibus aktiviert:	CCRE hat eine Profibus-Schnittstelle
Benutzer-Kennwort:	hier kann das Kennwort für die Anmeldung zum CCR Menü festgelegt werden
Service-Kennwort:	hier kann das Kennwort für die Anmeldung zum erweiterten Reglermenü festgelegt werden Das Kennwort ist eine persönliche Identifikationsnummer (PIN), die aus Ziffern von 0000 bis 9999 bestehen kann
Regleradresse:	Die Geräteadresse für die Kommunikation mitb dem Feldbus ist hier anzugeben, wenn ein Feldbus verbunden ist
Parallel-Schnittstellen- Modus:	<ul> <li>Die parallele Schnittstelle für den Regler kann zwei verschiedene Signalarten verarbeiten:</li> <li>impulses</li> <li>statistisch</li> </ul>

Der CCRE ist mit einem Zähler ausgestattet, der die Betriebsstunden in jeder Helligkeitsstufe festhält. Er ist in lucDMC zu finden und über einen Feldbus aufrufbar. Über den Feldbus können die Werte nur gelesen, über lucDMC dadgen auch Werte eingestellt werden.

# 4.7 Konfiguration

#### 4.7.1 Konfigurationsmöglichkeiten

Das Wartungs-Tool lucDMC ist ein wichtiges Tool zur Systemanpassung und Optimierung des RELIANCE IL und des COSAL E.Constant Current Regulator type E

Die passenden Parameter zu Ihrem System werden bei Inbetriebnahme eingestellt.

# Anmerkung

Kontaktieren Sie das ADB SAFEGATE Service-Team, wenn unerwartet Systemstörungen auftreten sollten.



HINWEIS

Ändern Sie keine Parameter, wenn Sie nicht pber das erforderliche Knowhow verfügen.

#### 4.7.2 Ein SCROLL Modul konfigurieren — Standard-Parameter

Stellen Sie sicher, dass die Kästchen "Rückmeldungen aller Lampen" und "Inbetriebnahme-Modus" nicht aktiviert sind. Vergewissern Sie sich darüber, bevor Sie ein Modul nach folgendem Schema programmieren:



- 1. Führen Sie die im Abschnitt zur Parametrierung von SCROLL beschriebenen Schritte aus.
- 2. Stellen Sie den Regler auf eine Stufe zwischen 2,8 und 6,6 A ein.
- 3. Wählen Sie "Verwaltung" > "Modul über Seriennummer initialisieren".

Folgendes Dialogfenster öffnet sich:



# Anmerkung

Halten Sie die anzugebenden Parameter aus der entsprechenden Excel-Liste bereit. Der zuständige ADB SAFEGATE Projektmanager hat diese Liste dem in Betrieb nehmenden Techniker gegeben. Bei Einsatz neuer SCROLL Module können die Parameter mit dem RFID-Handlesegerät eingescannt werden.

Beispiel für eine SCROLL Konfigurationsliste

#### Projekt:

Projektbeispiel mit SRU 001 Nummer: 5, SRU 001 Nummer: 8

CLB01	1	1	1	ANWCLB01-H201	SRU002	09 09 0256
CLB01	1	1	2	ANWCLB01-H202	SRU002	09 09 0256
CLB01	2	1	1	ANWCLB01-H203	SRU001	09 09 0029
CLB01	3	2	1	ANWCLB01-H211	SRU002	09 09 0257
CLB01	3	2	2	ANWCLB01-H212	SRU002	09 09 0257
CLB01	4	2	1	ANWCLB01-H213	SRU002	09 09 0256
CLB01	4	2	2	ANWCLB01-H214	SRU002	09 09 0256
CLB01	5	2	1	ANWCLB01-H215	SRU001	09 09 0030
CLB01	6	3	1	ANWCLB01-H221	SRU002	09 09 0259
CLB01	6	3	2	ANWCLB01-H222	SRU002	09 09 0259
CLB01	7	3	1	ANWCLB01-H223	SRU002	09 09 0260
CLB01	7	3	2	ANWCLB01-H224	SRU002	09 09 0260
CLB01	8	3	1	ANWCLB01-H225	SRU001	09 09 0031
CLB01	9	4	1	ANWCLB01-H231	SRU002	09 09 0261
CLB01	9	4	2	ANWCLB01-H232	SRU002	09 09 0261



CLB01	10	4	1	ANWCLB01-H233	SRU002	09 09 0262	
CLB01	10	4	2	ANWCLB01-H234	SRU002	09 09 0262	
CLB01	11	4	1	ANWCLB01-H235	SRU001	09 09 0032	
CLB01	12	5	1	ANWCLB01-H241	SRU002	09 09 0263	
CLB01	12	5	2	ANWCLB01-H242	SRU002	09 09 0263	
CLB01	13	5	1	ANWCLB01-H243	SRU001	09 09 0033	

# Anmerkung

Die Seriennummer besteht nur aus einer 4-stelligen Nummer, die am Ende des Nummernkodes zu finden ist. Beispielsweise wird in Zeile 1 der Tabelle nur 0256 von der Seriennummer 09 09 0256 angegeben. Die Segmentnummern sind in der Liste der entsprechenden Lampe zugeordnet. Dasselbe gilt für die Moduladresse.

Die maximale Anzahl an Modulen kann in der CU-Konfiguration nachgelesen werden:



1

Beispieldaten für Nummer aus der Beispieltabelle:



Die Parameter werden nach Anklicken der Schaltfläche "anwenden" an die SRU gesendet. Das Module ist vollständig programmiert und bereit für den Betrieb.

#### 4.7.3 Ein SRU Modul konfigurieren — erweiterte Parameter

In manchen Fällen sind weitere Parameter festzulegen. Bei den meisten Systemen ist diese Notwendigkeit auf den Einsatz von LED-Lampen bei den SRU zurückzuführen.

RAW-Befehle können über das Fenster "RAW-Befehle senden" ausgeführt werden.

#### Abbildung 36: Fenster RAW-Befehle senden

ACMS - managing tool : set raw sci	roll command	×
enter a new value		
00000000		
	apply	cancel

#### Anmerkung

- Siehe Abschnitt Ein SCROLL Modul konfigurieren Standard-Parameter.
- Siehe Abschnitt RELIANCE IL SRU Modul CU Befehle in lucDMC für weitere Informationen zu möglichen Befehlen.

#### 4.7.4 Ein SRU Modul konfigurieren — eine Lampe einem Segment zuweisen



#### Anmerkung

Wenn Sie ein zweikanaliges Modul in Ihr System integriert haben, wird der erste Ausgang L1 im oberen Teil des Fensters und Ausgang L2 im unteren Teil angezeigt.

#### Abbildung 37: L1- und L2-Ausgang — Reiter "CCR mit SCROLL"

📔 lucDMC : ACMS - the afl i	IucDMC : ACMS - the afl manager - device management console, CCR						
🖾 Open 🛛 💾 Save	CCR settings CCR control	dvanced] status					
CCR without SCROLL	with SCROLL Scroll quality SRU self test Scripting						
CCR:	🕒 🗈 🖪 🖪 🦀 👘 🖉 🥕	Lamps: L1 = 0, L2 = 0					
CU CU-DSP Sym-Error	✓ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<ul> <li>001</li> <li>009</li> <li>017</li> </ul>	<ul> <li>              € 00<sup>2</sup> </li> <li>             € 01         </li> <li>             € 01         </li> </ul>	ON OFF	<ul> <li>Ø 004</li> <li>Ø 012</li> <li>Ø 020</li> </ul>		
I ready I = 0 I > In Capacitive load	MODULE 006, LAMP 1	<ul> <li> <sup>1</sup> € 025         <sup>1</sup> € 033         <sup>1</sup> € 041         <sup>1</sup> € 0</li></ul>	<ul> <li>0 02</li> <li>0 03</li> <li>0 04</li> </ul>	demand sign of life from this module demand check of this bulb	028 036 044		
mains frequency +/- 109 fuse blown		<ul> <li>♥ 0 049</li> <li>♥ 0 057</li> </ul>	* 0 05 * 0 05	add to Segment	0 052 0 060		
sensor wires twisted		1 0 065	10066	1 067	068 🖗		

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Lampe.
- 2. Wählen Sie **zum Segment … hinzufügen**. Das Fenster "Modulsegment 1 Lampe" erscheint.

Abbildung 38: Dialogfenster — Segment-ID							
segment of module 1 lamp 1							
new segment id							
	ühernehmen	abbrechen					
N	abernermen	abbreenen					

3. Geben Sie einen neuen Wert in das Feld **neue Segment-ID** ein und klicken **anwenden**. Das neue Segment wird auf das gewünschte Modul überschrieben.



# 4.7.5 Ein SRU Modul konfigurieren — Adresse ändern

- 1. Öffnen Sie das Programm lucDMC.
- 2. Klicken Sie auf den Reiter CCR mit SCROLL.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Segment, dessen Adresse Sie ändern möchten.
- 4. Wählen Sie die Option Moduladresse über Moduladresse ändern.

#### Abbildung 39: Drop-down-Menü — Reiter CCR mit SCROLL



Das Dialogfenster öffnet sich.

Abbildung 40: Dialogfenster — Segment-ID					
segment of module 1 lamp 1					
new segment id					
0					
Ν	übernehmen	abbrechen			

Sie können eine neue Moduladresse eingeben.

## 4.7.6 SRU Modulkonfigurations-Daten

In diesem Abschnitt werden die Werte aufgelistet, die bei der Konfiguration des Reglers zur Integration des RELIANCE IL über lucDMC eingestellt werden können.

Datenty P	Bezeichnung	Funktion Werteber Standard eich		Über RFID- Lesegerät editierbar?	Über SCROLL- Befehl editierbar?	
u32	u32ModuleSerialNumber	Seriennummer auf SRU	32bit	0	ја	ја
u8	u8ModuleAddress	Moduladresse (128 ist nicht konfiguriert)	1-128	128	ja	ja
u8	u8GroupL1	eld für Segmentadresse der 1-63 1 ja Impe 1		ja	ja	
u8	u8GroupL2	eld für Segmentadresse der 1-63 1 Impe 2		1	ja	ja
u8	u8MaxNoOfModules	Anzahl der Module im Kreis 1-127 127 ja		ја	ја	
u8	u8RUType2	Modul mit 1 Last = 0, RU mit 2 0,1 0 ja Lasten = 1		ja	ja	
u8	u8FeedbackMode	0 = mit SCRL-III kompatibel 1 = RM1 und 2 in verschiedenen Halbwellen-Polaritäten 2 = RM und in verschiedenen Halbwellen- Polaritäten; zusätzlich definiert Moduladresse (gerade/ungerade Nummer) die Halbwelle 3 = RM1 und 2 in verschiedenen Halbwellen- Polaritäten; zusätzlich definiert Moduladresse (gerade/ungerade Nummer) die Halbwelle	0, 1, 2, 3	0	ja	ja
u8	u8RGLMode	0 = RGL-Modus AUS, 1 = RGL- Modus AN	0,1	0	ја	ja
u8	u8BrokenLoadMode	0x00 = kein Retriggern (kaputte Last wird nur neugestartet, wenn der Kreis stromfrei ist) 0x01= Retriggern nach Zeit (u16CheckBrokenLoadCycleTime _ms) 0x02 = Überwachung auf Kurzschluss aktiviert 0x04 = Überwachung auf max. Spannung aktiviert	Bit für Bit	0x01	ja	ja
u16	u16CheckBrokenLoadCycleTime _ms	Zykluszeit in ms zum Testen einer defekten Lampe in AN- Zustand	900-30000	10000	ja	ja
u16	u16CheckLampOffState_ms	Zykluszeit in ms zum Testen einer defekten Lampe in AUS- Zustand (Überwachung auf Fadenbruch) in ms	0-60000	0	ja	ja
u16	u16RGLBlinkFrequency_ms	Blink-Häufigkeit bei RGL in ms	250-60000	1000	ја	ја
u16	u16FailsafeTimeout_s	Fail-safe-Auszeit in s:	5 - 3600	90	ја	ја
u8	u8FailsafeValue_A	Status Lampe 1 nach Fail-safe- Modus: = AUS, = AN	0,1	1	ja	ja

#### Tabelle 6: SRU Modulkonfigurations-Daten



Datenty p	Bezeichnung	Funktion	Werteber eich	Standard	Über RFID- Lesegerät editierbar?	Über SCROLL- Befehl editierbar?
u8	u8FailsafeValue_B	Status Lampe 2 nach Fail-safe- Modus: 0 = AUS, 1 = AN	0,1	1	ја	ја
u8	u8InitialLampState_A	Status Lampe 1 nach Versorgung der SRU: 0 = AUS, 1 = AN	0,1	0	ја	ја
u8	u8InitialLampState_B	Status Lampe 2 nach Versorgung der SRU: 0 = AUS, 1 = AN	0,1	0	ја	ја
u8	u8SequencedSwitchingEnabled	Sequenziertes Schalten nach Benutzung der Moduladresse	0,1	1	ја	ја
u8	u8ExtendedFlags	0x01 = RFID aktiviert	Bit	0x01	ја	nein

# Tabelle 6: SRU Modulkonfigurations-DatenContinued

# 4.7.7 Ein SRUModul für LED-Feuer konfigurieren

Siehe Abschnitt Ein SRU Modul konfigurieren — erweiterte Parameter.

# 4.8 Wechselbeziehungen zum CCRE

#### 4.8.1 Constant Current Regulator Typ E — Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche des CCRE<sup>®</sup> ist wie folgt aufgeteilt: Abbildung 41: CCR Display



#### 4.8.2 Nennstrom des Constant Current Regulator type E

Der Constant Current Regulator muss bei Serienkreis-Nennstrom (6,6 A) die korrekte Stromflussdauer des Thyristors eingestellt werden.

- Bei korrektem Arbeitspunkt sind ausreichend Regelserven und eine geringe harmonische Verzerrung gewährleistet.
- Wenn der richtige Spannungsabgriff am Transformator gewählt wird, müsste die folgende Leitzeit erreicht werden:
- ~ 6,1 ms ohne RELIANCE Module,
- ~ 5,8 ms mit ADB SAFEGATE RELIANCE IL



\_\_\_\_\_

# 4.8.3 Constant Current Regulator type E — Fehlermeldungen

In diesem Abschnitt ist eine Ansicht des CCRELCD-Displays-Fensters und einige Beispiel-Fehlermeldungen während des Betriebs abgebildet:

CCRE LCD	-Display Ansic	ht	Fehlermeldungen			
APH C1	2501 % s:0 0	I/A 0.00	APH 2501 Error! I>Imax Eliminate cause, reset device.	APH 2501 Error! I=0 Eliminate cause, press 'x'-button		
C2 ISO=	I:0 0 1932k	0.00 CAN125k	APH 2501 Error! Sensor hot-wired Eliminate cause, press 'x'-button	APH 2501 Error! Sensorline broken Eliminate cause, press 'x'-button		
			APH 2501 Error! overcurrent fuse Eliminate cause, reset device.	APH 2501 Error! mains off last active step:		
			APH 2501 Error! power frequency exceeds the limit last active step:	Error! SIM-card coud not be read. Please reinitialize!		
			APH 2501 Error! CSS did not respond Eliminate cause, press 'x'-button	APH 2501 Error! I=0 (capacitive) Eliminate cause, reset device.		

Der LCD-Display zeigt Meldungen in Textform an, damit Betriebs- und Fehlerzustände gemeldet werden können. Die Zustände sind zusätzlich als rote und grüne LED-Symbole dargestellt. Die LEDs neben den Tasten des CCR Displays zeigen Folgendes an:

#### Abbildung 42: CCR Display — Übersicht



Schaltfläche	Farbe	Zustand	Bedeutung
P	Grün	AN	Vor-Ort-Bedienung
P	Rot	Blinken	CAN / COM-Verbindung fehlgeschlagen
P	Keine	AUS	Fernsteuerung, Verbindung hergestellt
2	Grün	Blinken	Lampenausfall 2
2	Rot	Blinken	Lampenausfall 2
2	Rot	Blinken	allgemeiner Fehler; Meldungen auf dem Display beachten
	Grün	AN	Regler ist AN


Schaltfläche	Farbe	Zustand	Bedeutung
	Grün	Blinken	Regler ist AUS, Strom kann nicht auf den eingestellten Wert geregelt werden
	Keine	AUS	Regler ist AUS

### In lucDMC angezeigte Fehler des CCRE

In den Reitern CCR mit SCROLL und CCR ohne SCROLL oben links, können Sie zur Fehlersuche Fehlermeldungen betrachten:



Siehe Abschnitt RELIANCE IL Fehlersuche und Fehlerbehebung in Kapitel zur Wartung für weitere Informationen.

### 4.9 Parametrierung

#### 4.9.1 Einen SCROLL Konstantstromregler parametrieren

Stellen Sie sicher, dass Sie vor Beginn der Arbeiten folgende Ausrüstung bereithalten: einen Rechner mit dem LucDMC und ein Ethernetkabel, 9-poliges 1:1-Kabel, und einen Programmieradapter zur Herstellung einer Verbindung mit dem Regler.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Module zu parametrieren. Sie können

- das Modul im Serienkreis eines echten Systems parametrieren oder
- es in Verbindung mit einem Testsystem parametrieren

#### Anmerkung

 Stellen Sie sicher, dass Sie bei allen T\u00e4tigkeiten die g\u00fcltigen Sicherheitsanforderungen einhalten und \u00fcber alle n\u00fctigen Genehmigungen f\u00fcr die Arbeit am Flughafenbefeuerungs-System haben. Arbeiter k\u00fcnnen f\u00fcr eine Nichtbeachtung der Anforderungen verantwortlich gemacht werden.

- 1. Schließen Sie das Modul an den Serienkreis und die Lampe bzw. bei SRU II an die beiden Lampen an.
- 2. die Konfigurationsumgebung starten: Drücken Sie den Kippschalter an der Frontseite des Reglers oder den

Schlüsselschalter, um den Regler auf Vor-Ort-Bedienung umzuschalten.



Wählen Sie Stufe 0, wenn diese noch nicht gewählt ist.



- 4. Schließen Sie den Rechner an den Regler an:
  - a) Schließen Sie den Programmieradapter von ADB SAFEGATE für den CCR über ein Netzwerkkabel an die RJ45-Buchse an der Regler-Frontseite an.
  - b) Schließen Sie den Programmieradapter über ein Verlängerungskabel für serielle Schnittstellen (RS232, COM) an den Rechner an.
- 5.

Starten Sie das Programm LucDMC auf dem Rechner.

6.



Die Benutzeroberfläche für SCROLL wird geöffnet. RELIANCE IL SRU Module mit dem RFID-Lesegerät DRH100 parametrieren

#### 4.9.2 RELIANCE IL SRU Module mit dem RFID-Lesegerät DRH100 parametrieren

Alle RELIANCE IL<sup>®</sup> SRU Module sind mit einer RFID-Schnittstelle (Radio Frequency Identification) ausgestattet. Durch die Nahfeldkommunikations-Technologie (NFC) wird es dem Benutzer ermöglicht, die Module drahtlos zu parametrieren. Die Module müssen während des Parametrierungsvorganges nicht mit Strom versorgt werden.

#### Anmerkung

Halten Sie die folgenden Tools bereit:

- einen Rechner mit Windows und eine aktuelle Version des LucDMC-Tools von ADB SAFEGATE (ab Version v1.10)
- ein RFID-Lesegerät DRH100 mit einem USB-Kabel
- 1. Scannen Sie mit dem RFID-Handlesegerät das RFID-Symbol auf dem Etikett, dass sich an der Seite des SCROLL Moduls befindet:



Das Etikett markiert, wo das RFID-Handlesegerät platziert werden muss. Halten Sie das Handlesegerät mit der Vorderseite an das Radio-Symbol mit dem roten Punkt. Das Symbol zeigt auf die Stelle, wo sich die Schnittstelle befindet. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen der Schnittstelle und dem Lesegerät so kurz wie möglich ist.

Das Lesegerät vibriert kurz, wenn die Verbindung hergestellt ist. Das zu parametrierende Modul wird in Verbindungsstatusmanager von LucDMC angezeigt:

┎┛
----

1	DRH — RFID-Lesegerät
2:	SRU — zu parametrierendes SCROLL Modul
3:	beschreibt die Signalstärke
	Anmerkung

je höher die Ziffer, desto besser die Signalqualität Achten Sie auf die mathematischen Vorzeichen.

- 2. Klicken Sie auf die Zeile "SRU" (siehe Abbildung, Zeile 2) im Fenster "Verbindungsstatus".
- 3. Ein SCROLL Modul konfigurieren Standard-ParameterFühren Sie die Konfigurationsschritte durch, bevor Sie mit der Parametrierung beginnen.
- 4. Klicken Sie im Hauptfenster auf "SRU100 Einstellungen".

Die Konfigurationsseite zur SRU wird angezeigt:

# **ک**

Kor	nfigurations-Parameter
1:	gibt die Signalstärke an
2:	SRU-Seriennummer
3:	Moduladresse
4:	Gruppenadressen für beide Ausgänge
	Anmerkung Zur Parametrierung der SRU der Typen 101 und 111 wird nur die Gruppennummer der Lampe 1 benötigt.
5:	max. Anzahl der Module in einem Kreis

5:

### Anmerkung

Ť

Die in den Kreis eingebaute Anzahl an Modulen muss mit der im Konstantstromregler gespeicherten Anzahl an Modulen übereinstimmen.

6:

konfigurierte Anzahl der Module im Kreis

### Anmerkung

Die konfigurierte Anzahl der Module im Kreis ist von der eingesetzten Hardware abhängig.

7:	Modi zu den Rückmeldungen ("kompatibel mit III" ist Standard eingestellt)
8:	Zeitintervall in Millisekunden (SRU testet als defekt erkannte Last und schaltet sie bei Bedarf wieder an)
9:	Die minimal erlaubte Ausgangsspannung kann geprüft werden (beispielsweise Kurzschluss-Test).

### Anmerkung

Die minimal erlaubte Ausgangsspannung kann mit dem Parameter Nr. 19 geprüft werden.

10:

Die maximal erlaubte Effektivspannung kann überwacht werden.

### Anmerkung

Die minimal erlaubte Ausgangsspannung kann mit dem Parameter Nr. 19 geprüft werden.

11:	Zykluszeit (Frequenz, die angibt, wie oft eine Halogenlampe auf Fadenbruch getestet wurde; 0 bedeutet, dass kein Test durchgeführt wurde.
12:	RGL-Modus mit Einstellung der Blinkfrequenz
13:	Fail-safe-Modus: wenn dieses Kästchen bei der jeweiligen Lampe aktiviert ist, wird die Last bei einem Fail-safe-Fall direkt angeschaltet; wenn dieses Kästchen bei der jeweiligen Lampe nicht aktiviert ist, wird die Last bei einem Fail-safe-Fall direkt ausgeschaltet
14:	Auszeit des Fail-safe-Modus (nachdem die SRU ein SCROLL-Telegramm empfangen hat)
15:	wenn dieses Kästchen bei der jeweiligen Lampe aktiviert ist, wird die Ausgangsspannung direkt nach der Energieübertragung angeschaltet (d. h. nach Schalten des Konstantstromreglers).
16:	verbesserte Kompatibilität bei plötzlicher Spannungsschwankung des Reglers
	Anmerkung

Die Module einer Gruppe werden nacheinander automatisch alle 20 Millisekunden geschaltet.

17:	Parameter zu Systemeinstellungen (in Normalbetrieb nicht ändern)
18:	Rückmeldungs-Intensität (üblicher Wertebereich: von 2000 bis 4500 μs)



wenn dieses Kästchen bei Parameter 9 bzw. 10 für die jeweilige Lampe aktiviert ist, wird ein Fehler ausgegeben, wenn die zuvor gespeicherten Spannungswerte über- oder unterschritten werden. Das Modul sendet die entsprechende Rückmeldung. Die Last wird ausgeschaltet, wenn die erlaubte Spannung überschritten wird.
 Wenn die angeschlossene Last 230 W überschreitet, muss der Leistungs-Modus aktiviert werden.
 Anzahl an Halbwellen, die nacheinander auftreten muss, damit eine defekte Last erkannt wird (üblicherweise ist bei LED-Feuern als Wert 10 eingestellt)

5. Setzen Sie die oben aufgelisteten Parameter nach Bedarf für Ihre Zwecke ein.

Ein geändertes Parameterfeld ist gelb markiert. Die Schaltfläche "senden" erscheint unten rechts unter der Parameterliste:



6. Klicken Sie auf "senden", wenn die Änderungen angeschlossen sind.

Alle geänderten Parameter sind jetzt in der SRU gespeichert. Die gelbe Markierung der Parameter wurde wieder aufgehoben.

Anmerkung

Sie können auch auf "Alle Parameter aktualisieren" in der rechten oberen Ecke klicken, um sicherzustellen, dass alle

Parameter geändert wurden: 🛽

#### 4.9.3 Systemparameter SRU Modul

In diesem Abschnitt werden die Werte aufgelistet, die beim Regler die Parametrierung des RELIANCE IL Systems über lucDMC eingestellt werden können.

#### Tabelle 7: Beschreibung Systemparameter SRU Modul

Datentyp	Bezeichnung	Funktion	Wertebereich	Standard
u8	u8IntegrationBase	Sollwert für die Integration	1-255	50
u8	u8FallingSlopeThr	Schwellenwert für den Spannungsabfall	0-255	60
u16	u16HWCalibrationLimit	Grenze Halbwellen-Kalibrierung	0-1000	500
u8	u8HWCalibrationStep	Kalibrierungsschritt	0-255	10
u8	u8DynAverageSize	dynamische Durchschnittsgröße	1-255	8
u16	u16AdcZeroThr	Gradient des dynamischen Schwellenwerts zur Effektivspannung	1-512	224
u8	u8DynThr	Signalabstand zur Effektivspannung	1-255	45
u8	u8ZeroDelay	fester Integral zu 0	0-255	50
u8	u8DiffThr	dynamischer Schwellenwert zur Effektivspannung	50-255	100
u8	u8DiffThrSYNC	dynamischer Schwellenwert zur Effektivspannung (SYNC)	50-255	80
u16	u16FbFetDuration_us	Dauer der SCROLL Rückmeldungen in Mikrosekunden	0-4000	3000
u16	u16RelayFetDelay_us	Verzögerung zwischen Relais und FET in Mikrosekunden	0-1000	0
u16	u16FbLowerLoadVoltageThr	niedrigerer Schwellenwert zur Erkennung einer kurzgeschlossenen Last als Effektivspannung, angegeben in mV; 0 = keine Erkennung	0-50000	740

#### Tabelle 7: Beschreibung Systemparameter SRU ModulContinued

Datentyp	Bezeichnung	Funktion	Wertebereich	Standard
u16	u16FbUpperLoadVoltageThr	höherer Schwellenwert zur Erkennung einer kurzgeschlossenen Last als Effektivspannung, angegeben in mV; 0 = keine Erkennung	0-50000	50000
u8	u8FbHighPowerMode	0 = 230 W, 1 = 315 W	0,1	0
u8	u8CMNoOfVoltageTripsFO	Anzahl an Spannungsauslösern bis das Modul eine defekte Last feststellt	1-255	8
u8	u8PulseDiffThrAddValue	SCROLL Phasenverschiebung	0-255	35
u8	u8FactorFbVsCurrent10	Faktor für die FET-Dauer in Pozent ( 5,4 A >= Strom > 4,8 A)	10-100	80
u8	u8FactorFbVsCurrent30	Faktor für die FET-Dauer in Pozent ( Strom > 5,4 A)	10-100	60

#### 4.9.4 Den CCRE über lucDMC für die Lampenfehlermessung parametrieren

In diesem Abschnitt wird nicht erklärt, wie ein Serienkreis ohne RELIANCE IL in Betrieb zu nehmen ist. Kontaktieren Sie für weitere Informationen zur Inbetriebnahme eines Serienkreises im Allgemeinen das ADB SAFEGATE Service-Team und lesen Sie die Abschnitte Inbetriebnahme-Liste zu SCROLLRELIANCE IL sowie Plandaten, Beschränkungen und Leistungsdaten.

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie die Reglerparameter über lucDMC angepasst werden können, damit sie für den Einsatz des RELIANCE IL Systems geeignet sind. Gehen Sie bei der Lampenausfall-Messung wie folgt vor:

Prüfen Sie den Zustand des Serienkreises auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit.

### Tipp

Es dürfen keine defekten Lampen oder geöffneten Transformatoren in der Kreis eingebaut werden.



### **GEFAHR**

Vermeiden Sie es, provisorische Konstruktionen wie Kurzschlussstecker anzubringen.



### 4.10 Testen

#### 4.10.1 Ein RELIANCE IL SRU Modul testen

Halten Sie die Tabelle mit der RELIANCE IL Konfiguration des betreffenden Serienkreises bzw. der getesteten Modulparameter bereit, die bereits bekannt sind.

Der Test beinhaltet die Zuordnungen der Lampen zu den Segmenten, die Moduladresse und die vordefinierte max. Anzahl an Modulen.

Beispiel-Auszug aus einer RELIANCE IL Konfigurationsliste:

#### Tabelle 8: Projektbeispiel-Daten

Projekt: B	eispielprojekt		SRU001 Nu	ummer: 5SRU002 Nummer: 8	8		
Regler	Modul-Nr.	Segment-Nr.	Lampe	Lampen-ID	Тур	Seriennummer	
CLB01	1	1	1	ANWCLB01-H201	SRU 102	09 09 0256	
CLB01	1	1	2	ANWCLB01-H202	SRU 102	09 09 0256	
CLB01	2	1	1	ANWCLB01-H203	SRU 101	09 09 0029	

Beispiel: Stellen Sie sich vor, dass Sie Module aus der Beispiel-Liste die Nummer 0909 0260 testen möchten.

Moduladresse testen:

- 1. Konfigurieren Sie das Modul mit lucDMC wie in Abschnitt Ein SRU Modul konfigurieren Standard-Parameter beschrieben.
- 2. Schalten Sie den Regler an und stellen Sie eine Helligkeitsstufe zwischen 2,8 A und 6,6 A ein. Es dauert mindestens 10 Sekunden, bis die Module in den Fail-safe-Modus zu schalten.
- 3. Stellen Sie sicher, dass dieses Modul angeschlossenen Feuer angeschaltet sind.
- 4. Wählen Sie Verwaltung > Lebenszeichen von allen aktiven Lampen anfordern .

#### Abbildung 43: Drop-down-Menü — Reiter CCR mit SCROLL

IucDMC : ACMS - the afl n	nanager - device management console, CCR		
🛋 Open 🛛 💾 Save	🥪 CCR settings 📔 CCR control 🛛 🚥	CCR [a	idvanced] status
Open Save     Save     CCR without SCROLL CCR v      CCR:     Iccal     CU-DSP     Sym-Error     on     ready     I = 0     SomeError     on     supply voltage     mains frequency +/- 109     fuse blown     sensor wires twisted     CCR-Uptime:     Ih:27m     CU-Uptime:     Ih:27m     Installed modules:     DP:	CCR settings CCR control CCR	CCR [a	dvanced] status          Lamps:       L1 = 0, L2 = 0         lamp test cycle control       >         segment data background       >         Learning mode (configuration reflects)       >         demand sign of life from all modules       >         demand check of all bulbs       >         demand feedback from all active lamps       >         initialize module via serial number       >         change segment address of module       >         send RAW-SCROLL message       >
PB: CU: 4.80 DSP: 2.10 VMI:			·♥ 0 121 ·♥ 0 122

Die Lampentest-Routine läuft. Jedes aktive Feuer meldet sich mit seiner Moduladresse zurück. Dies wird graphisch mit einem grüne-Lampe-Symbol dargestellt.

Während der Testroutine (die je nach Größe des betreffenden Kreises bis zu 12 Sekunden dauern kann), läuft ein Zähler oben in der rechten Ecke des lucDMC Fensters mit:

Abbildung 44: Lampentest-Zähler



Wenn der Zähler zum Ende kommt, leuchtet das grüne Symbol kurz auf. Alle Rückmeldungen wurden empfangen. Wenn das Testmodul (in diesem Beispiel hat das Modul die Nummer 0909 0260, d. h. mit der Adresse 7 zurückgemeldet hat, wird das Lampensymbol in lucDMC grün, jeweils für Lampe 1 und Lampe 2:

#### Abbildung 45: Die Lampen entsprechen Ausgängen im Kreis

ampen: L1 =	= 0, L2 = 0											289,0 s
0001 001 013 025 037 049 061 073 085 097 109 121	0,12 - 0 0,02 0,14 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,10 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,	003 012 027 039 051 051 075 075 099 1111 123	004 015 028 049 052 067 067 088 0100 112 122	005 017 029 041 055 065 065 089 113 125	005 018 092 942 942 966 978 990 192 114 126	007 019 049 049 067 079 091 115 127	008 020 032 044 055 068 080 092 146	009 021 033 045 057 069 061 093 117	010 022 044 046 055 070 070 070 070 070 070 070 070 118	011 023 035 0497 071 071 071 199 119	012 024 036 060 072 072 096 108 120	283,0 1
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	versted	ke RU2 Lamp
001 013 025 037 049 061 073 085 097	002 014 026 038 050 050 062 074 086 098 010	003     015     027     039     051     063     075     087     099     111		. 005 017 029 041 053 065 077 089 101	. 006 018 030 042 054 066 078 090 102 114	007 019 031 043 055 067 079 091 103	008     020     032     044     056     068     080     092     104	. 009 021 033 045 045 057 069 081 093 105	010     022     034     046     058     070     082     094     106     118	011 023 035 047 059 071 083 095 107	012 024 036 048 060 072 084 096 108 130	

Wenn das Anzeigesymbol für das getestete Modul nicht erscheint und das angeschlossene Feuer leuchtet, bedeutet das, dass das Modul defekt ist.

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die betreffende Lampe oder die zugehörige Moduladresse in lucDMC, um die Lampe zu wählen.



#### 6. Schalten Sie die Lampe AN oder AUS.

#### Abbildung 46: Drop-down-Menü — eine Lampe an- oder ausschalten



7. Beobachten Sie, ob die Lampe dich im gewünschten Zustand befindet.

Wenn sich die Lampe im gewünschten Zustand befindet, ist die Lampe funktionsfähig. Wenn sich die Lampe nicht im gewünschten Zustand befindet, ist die Lampe defekt. Ersetzen Sie die Lampe bei Bedarf. Siehe Abschnitt Ein SRU Modul ersetzen.

#### 4.10.2 Ein SRU Modul testen — Segmentzuordnung

- 1. Konfigurieren Sie das Modul mit lucDMC. Siehe Abschnitt Ein SCROLL Modul konfigurieren Standard-Parameter.
- 2. Schalten Sie den Regler an und stellen für als Sollwert eien Stufe zwischen 2,8 und 6,6 A ein.

Die Informationen zur Gruppe der betreffenden Modullampen finden Sie in der RELIANCE IL Konfigurationstabelle.

Wenn es bereits eine RELIANCE IL Konfiguration mit Gruppen in lucDMC gibt, wird der nächste Schritt "Segment-(Gruppen)-Bildung in lucDMC" übersprungen.

Wenn Sie für RELIANCE IL ein RFID-Handlesegerät (RFID handheld reader) haben, können Sie das RFID-Symbol auf dem Etikett scannen, um die Informationen zum Segment aufzurufen.

Beobachten Sie die Lampenrückmeldungen und den Status des Feuers, um festzustellen, ob der Gruppenschaltbefehl korrekt ausgeführt wurde.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Lampe und weisen die Lampe über den Befehl zu einem Segment hinzufügen aus dem Drop-down-Menü aus, wenn nicht standardmäßig 1 eingestellt ist.

#### Abbildung 47: Drop-down-Menü — ein Segment schalten



4. Klicken Sie die Lampe an und ziehen sie zum Segment, dem Sie die Lampe zuordnen möchten, sofern ein RELIANCE IL SRU Modul integriert ist. Bei SRU öffnet sich das Dialogfenster Wert ändern — Gruppe. Tippen Sie die Nummer des Segments ein, dem Sie die Lampe zuweisen möchten.

#### Abbildung 48: Dialogfenster — eine neue Segment-ID hinzufügen

segment of modul	e 1 lamp 1	×
new segment id		
0		
N	übernehmen	abbrechen

- 5. Klicken Sie auf übernehmen, um die Änderungen zu speichern.
- 6. Wiederholen Sie diese Lampentest-Schritte für die Segment-Rückmeldungen.



7. Schalten Sie die Segmente an oder aus, indem Sie mit Rechtsklick auf das Segment (Gruppe) im Gruppenstrukturbaum klicken und den gewünschten Befehl aus dem Drop-down-Menü wählen.

Abbildung 49: Drop-down-Menü — ein Segment schalten

IucDMC : ACMS - the afl manager - device management console, CCR								
🛋 Open 📔 Save	e 🥪 CCR settings 🛛 🔲 CCR control 🕴 🍱 CCR [a	advanced] status						
CCR without SCROLL	with SCROLL Scroll quality SRU self test Scripting							
CCR:	🗅 🗈 🖪 🖪 🔠 🥕	Lamps: L1 = 0, L2 = 0						
💻 local	✓ - 也  SEGMENT 01		👾 🔞 00 <sup>-2</sup>		ት 🕜 004			
CU CU-DSP		009	👻 🛛 01 🍟	ON	0 012			
Sym-Error		0 017	🕴 🛛 01 🐳	OFF	0 020			
n on the state of		025	0 02		0 028			
		0.033	0.03	demand sign of life from this module	0.036			
I > In Capacitive load		0.041	0.04	demand check of this hulb	0.044			
supply voltage				demand check of this build	0 052			
mains frequency +/- 109		¥ 0 049	¥ 0 05	add to Segment	052			
fuse blown		057			060			
sensor wires twisted		1 065	· 🖗 🕜 066	067	068 📀			

8. Beobachten Sie, ob der Lampenstatus mit dem gewählten Zustand übereinstimmt.

Wenn die Lampe sich im gewünschten Zustand befindet, wurde der Gruppenschaltbefehl korrekt ausgeführt.

#### 4.10.3 Die Lampenausfall-Erkennung testen

- 1. Klicken Sie auf die erste angezeigte Nummer auf der Rückmeldungsliste.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und wählen den Befehl AN aus der Drop-down-Liste, um das Feuer anzuschalten.
- 3. Warten Sie, bis die Lampe leuchtet und die Lampen-Rückmeldungen angezeigt werden.
- 4. Den CCR auschalten und das Feuer ersetzen, falls keine Rückmledungen angezeigt werden.
- 5. CCR anschlaten und mit Stufe 1 starten.

### 4.10.4 RELIANCE IL SRU Modul CU Befehle in lucDMC

#### Anmerkung

1

 Die Befehle können auch über das Display-Menü des Constant Current Regulator eingegeben werden. Es wird empfohlen, das Tool lucDMC zur Befehlseingabe zu benutzen, da es komplizierter und zeitintensiver ist, das Display-Menü dazu zu benutzen. Siehe jeweiligen Abschnitt für weitere Informationen hierzu.

Fabelle 9: Segmentbefehle — Beschreibung der CU Befehle in lucDMC							
Nr.	Typ Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	Bemerkungen	In SRU implementiert?	abwärts kompatibel
1	GroupComm and1 0x0F	Group 24-17	Group 16-09	Group 08-01	Bit = 0:group off ; bit = 1:group on	Ja	Ja

#### Tabelle 10: Lampentest-Befehle — Beschreibung der CU Befehle in lucDMC

Nr.	Typ Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	Bemerkungen	Im Modul implementiert?	abwärts kompatibel
4	LamptestCommand 0x55	Standard 0x0F	0x11	0x00 oder Moduladresse	Modul(e) im AN-Zustand melden zurück; mit MA <> 0, nur mit Adressen versehenes Modul meldet / melden zurück; nur in Phase 1 für L1 und 2 für L2; keine Rückmeldung, wenn der Draht durchgebrannt ist	Ja	Ja
		Group 0xF0	0x11	Segmentadresse	Modul(e) im AN-Zustand mit zugewiesener Adresse <> 0 meldet / melden innerhalb angemessener Zeit zurück für L1 und /oder L2; keine Rückmeldung, wenn der Faden durchgebrannt ist oder die Lampe aus ist	Ja	Ja
		Special 0xFF	0x11	0x00 oder Moduladresse:	Modul(e) im AN- und AUS- Zustand bei der gewählten Lampe melden zurück; mit MA <> 0, nur mit Adressen versehenes Modul meldet / melden zurück; nur in Phase 1 für L1 und 2 für L2; keine Rückmeldung, wenn der Draht durchgebrannt ist	Ja	Ja
		Modultest x 0x55	0x11	0x00 oder Moduladresse:	Modul meldet AN- und AUS-Status zurück und antwortet, wenn der Glühdraht durchgebrannt ist; RU2 meldet nur für L1	Ja	Ja
		Spezieller Einzellampen- Test 0x33	0x0C: L1, 0xC0: L2	0x00 oder Moduladresse:	Modul(e) im AN- und AUS- Zustand melden zurück; mit MA <> 0, nur mit Adressen versehenes Modul meldet / melden zurück; keine Rückmeldung, wenn der Draht durchgebrannt ist	Ja	Ja



Tabelle 10: Lamper	ntest-Befehle — Bes	chreibu	ng der CU Befel	nle in lucDMC Continued		
Nr. Typ Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	Bemerkungen	Im Modul implementiert?	abwärts kompatibel
	Einzellampen- Test 0xAA	0x0C: L1, 0xC0: L2	0x00 oder Moduladresse:	Modul(e) im AN-Zustand melden zurück; mit MA <> 0, nur mit Adressen versehenes Modul meldet / melden zurück; keine Rückmeldung, wenn der Faden durchgebrannt ist	Ja	Ja
	Ergebnis der Self-Test- Anfrage 0xCC	0xAA	0x00 oder Moduladresse	Modul(e) senden als Rückmeldungen das Ergebnis des zuletzt ausgeführten Self- Tests erfolgreich = Rückmeldung, nicht erfolgreicher Self-Test = keine Rückmeldung	Ja	Keine
	Störpegel- Erkennung 0xEE	0x11	0x00	CU führt Lampentest aus, Module antworten nicht	Keine	Keine

### Tabelle 11: Einzelbefehle — Beschreibung der CUCU Befehle in lucDMC

Nr.	Typ Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	Bemerkungen
5	IndividualCommand 0x5A{2}	Module 0x3C	MSN:L2, LSN:L10x03: aus, 0x0C: an	Moduladresse	gültige Moduladressen: 0, 1-127
		Group 0x55	0x33: aus, 0xCC: an	Segmentadresse	gültige Gruppenadresse: 0, 1-63
		AssignWigWagMode 0xAA	WigWag- Modus an /aus 0x03: aus, 0x0C: an	Segmentadresse	gültiger Wert: 0x03 = aus, 0x0C = an, Standard = aus
		AssignWigWagSpeed 0x33	WigWag Geschwindigk eit	Segmentadresse	Bereich 25 bis 255, Standard = 100 (1 = 10 ms) $\rightarrow$ 1 s
		Self-Test ausführen 0xCC	0xAA	0x00 oder Segmentadresse	führt Self-Test aus; Moduladresse 0 = alle Module
Nr.	Im Modultyp SRU implementiert?			abwärts kompatik	pel
5	Ja			Ja	
	Ja			Ja	
	Ja			Ja	
	Ja			Keine	

Tabelle	abelle 12: Einzelparameter — Beschreibung der CU Befehle in lucDMC				
Nr.	Typ Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0	Bemerkungen
6	IndividualParameter1 0xC3	AssignGroupAddr: 0x5A	NewGroupAd dr	Moduladresse	MSB of NewGroupAddr, : zuweisen zu L1: zuweisen zu L2, gültige Segmentadressen: 1-63
		AssignModuleAddr 0x66	NewModuleA ddr	Moduladresse	gültige Moduladressen: 1-127, 128 (nicht konfiguriert)
		AssignColdStartValue 0xA5	0x33: L1 off/L2 off0x3C: L1 on/L2 off0xC3: L1 off/L2 on0xCC: L1 on/L2 on	Moduladresse	gültige Moduladressen: 1-127, Standard L1 aus / L2 aus
		DefineRUType 0x96	0x33: RU1, 0xCC: RU2	Moduladresse	aktiviert / deaktiviert Kanal 2 (Lampe 2) je nach RU Hardware; Standard: RU1
7	IndividualParameter2 0xCC	SerialNo	SerienNr.	Moduladresse	If RU-II-SN = 0, weise SN und ModuleAddress, ansosten weise ModuleAddress onlyValid (nur gültige) Moduladressen zu:1-127
Keine	Im Modultyp implementiert?		а	bwärts kompatib	el
6	la		L.		

6	Ja	Ja
	Ja	Ja
	Ja	Ja
7	Ja	Ja



Tabel	e 13: Broadcast-Paramete	er — Beschreibung der	CU Befehle in lucDMC		
Nr.	Typ Byte 3		Byte 2		Byte 1
8	Broadcast-Paramet	er	MaxNoOfMo	dules 0x99	0x11
			FailSafeValue	0xAA	L1: 0x33-off, 0xCC-on
			FailSafeTime	Dut x	NewFailSafeTimeOut( HiByte)
9	Broadcast-Parameter		Remote Feed	Remote Feedback Duration 0x33	
10	BroadcastParamete	er III (1 telegram) 0x66	WigWagSync	CMD 0x0F	0x22
keine	Byte 0	Bemerkungen	Hinweise	im Modultyp implementiert	abwärts kompatibel
8	NewNoOfModules	Bereich: 3-127 (odd no!), Standard 127	3 Mal nacheinander mit einer Pause von 0,5 s zu senden; in RU-II gültig, nur wenn mindestens 2 Mal innerhalb von 5 Sek. empfangen	Ja	Ja
	L1: 0x33-off, 0xCC-on	Standard AN		Ja	Ja
	NewFailSafeTimeOut(LoByte)	Bereich: 5-3600 [s], Standard 90		Ja	Ja
9	NewDurationValue (LoByte)			Ja	

Ja

Ja

10

0xCC



# 5.0 Wartung

In diesem Abschnitt werden die Verfahren zur Wartung von RELIANCE IL beschrieben.



WARNUNG

Vor Beginn jeglicher Wartungsarbeiten ist sicherzustellen, dass der Serienkreis stromlos geschaltet ist.



### VORSICHT

Arbeiten an den Feuern dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die den Abschnitt zur Sicherheit sorgfältig gelesen und verstanden haben.

### Wichtig

Schalten Sie das System nur aus bzw. nehmen nur mit vorheriger Zustimmung des zuständigen Fluglotsen Änderungen am System vor, die dessen Funktionsfähigkeit vollständig oder teilweise einschränken können.



### HINWEIS

Das Einzellampensteuerungs-System (ILCMS) kann in ein fortschrittliches Führungs- und Steuerungssystem für Bodenbewegungen (A-SMGCS) integriert werden, dass sicherheitsrelevante Funktionen umfasst. Die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen muss weiterhin gegeben sein.

# 5.1 Zur Bedeutung der Einhaltung der Anforderungen für Gewährleistungs- und Garantieansprüche

ADB SAFEGATE wird in folgenden Fällen jegliche Verantwortung ablehnen und auch jegliche Gewährleistungs- oder Garantieforderungen ablehnen:

- wenn das System fahrlässig und in Widerspruch zu den geltenden Sicherheits- und Arbeitsanweisungen behandelt wurde
- im Falle, dass die Wartung nicht ordnungsgemäß und nicht den im Handbuch gegebenen Anweisungen entsprechend ausgeführt wurde oder Reparaturarbeiten nicht fachmännisch durchgeführt wurden, und zwar von ungeschultem oder nicht entsprechend ausgestattetem Personal durchgeführt wurden
- wenn das System nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend verwendet wurde
- wenn Änderungen am System nicht von einem dazu befugten, spezialisierten Facharbeiter durchgeführt wurden

### 5.2 Allgemeine Anmerkungen zur Wartung

Bei einem Flughafen-Befeuerungssystem sind regelmäßig Wartungsarbeiten erforderlich.



### Anmerkung

Der Betreiber ist, nicht nur gemäß DIN EN 61821, sondern allgemein verpflichtet, dieses System vollständig funktionsfähig zu halten. Dazu muss er die vom Hersteller festgelegten routinemäßigen Wartungsarbeiten durchführen.



#### Anmerkung

Daher haben Wartungsarbeiten direkte Auswirkungen auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit des betreffenden Systems. Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von spezialisierten Arbeitern ausgeführt werden, die über Erfahrung mit Serienkreisen, Hochspannung und Befeuerungs-Systemen verfügen. Dabei müssen Sie die betreffenden Sicherheitsvorschriften befolgen.

In den Tabellen wird ein Überblick über die vorbeugenden Wartungsarbeiten gegeben, die bei Betrieb des Systems erforderlich sind.

Je nach den damit zusammenhängenden Umweltbedingungen kann es auch erforderlich sein, verschiedene Zeitintervalle einzuhalten. Dadurch soll sichergestellt werden, dass bei jedem System die maximale Verfügbarkeit erreicht wird.

Die entsprechenden Betriebsfaktoren sind wichtig, um zu entscheiden, welche Wartungsintervalle einzuhalten sind. Ein hohes Verkehrsaufkommen auf dem Flugplatz führt dazu, dass die Wartungsintervalle kürzer werden. Daher sollte ein Wartungsplan nach ein paar Monaten in Betrieb angepasst werden. Mehr Wartungsanweisungen finden Sie in den entsprechenden Geräteund Systemhandbüchern.

### 5.3 Wartungshinweise zu EN-62870-Systemen

Dieses Dokument ist für Serienkreise mit einem systemischen Ansatz und ohne zusätzlichen *Schutzschaltung* konzipiert, in dem Feuer über eine Schutzkleinspannung versorgt werden (SELV, gemäß EN 62870). Die Hinweise sind als zusätzliche Informationen zu den projektspezifischen Dokumenten gedacht, die mit den Datenblättern und Wartungshinweise im Wartungsabschnitt geliefert werden.

### VORSICHT

Warnung — nicht genehmigte Änderungen bei der Installation können zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen, da es bei Berührung des Systems im stromfreien Zustand zu einem Verlust der Schutzkleinspannung während des Betriebes kommen kann.

Nehmen Sie keine vom Hersteller, dem Planer oder den zuständigen Flughafentechnikern nicht beachsichtigten Änderungen an der Ausrüstung vor.

Zu den nicht vorgesehenen Verwendungen zählen auch die folgenden Handlungen:

- eine Erhöhung der vordefinierten Versorgungsspannung;
- Einbau von Serienkreistransformatoren, die nicht für die Vwerwendung mit der Ausrüstungen freigegeben wurden;
- · Einbau von Transformatoren mit erhöhter Leistung;
- Erdung eines Pols der Stromversorgung der Feuer



### DANGER

Seien Sie bei Arbeiten am System vorsichtig, da die Versorgung mit Schutzkleinspannung allein nicht dafür sorgt, dass die Ausrüstung sicher ist (der Einbauschacht für den Transformator und die Kontaktstellen an der Ausrüstung unter den Feuern). Beachten Sie, dass der Serienkreis immer noch hohe Spannungswerte aufweist. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften.

### Remember

Ein erfolgreicher Self-Test mit positiven Ergebnissen stellt keine Sicherheitsgarantie für den Benutzer dar, die es rechtfertigt, sich blind darauf zu verlassen. Es ist sinnvoll, die Ausgangsspannung gelegentlich (Lampenausfall) bei Lampenaustausch zu prüfen.

Da die Sekundärseite des Lampentransformators eine Stromquelle ist, muss die Spannung aktiv begrenzt werden. Dies kann mithilfe eines elektrischen Kreises bewerkstelligt werden, der regelmäßig geprüft werden muss, um sicherzustellen, dass die Funktion noch gegeben ist.

Gemäß EN-62870 dient ein Spannungsbegrenzer wie in SRU 111 und SRU 112 nicht dazu, Arbeiten am bestromten Kreisen zu ermöglichen, sondern als zusätzlicher Schutz. Dies kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn der Kreis versehentlich nicht ausgeschaltet wurde.

Vor Beginn jeglicher Arbeiten ist sicherzustellen, dass der Serienkreis stromlos geschaltet ist. Befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften zu Arbeiten an elektrischen Anlagen, bevor Sie Wartungs- oder Installationsarbeiten durchführen.





### VORSICHT

#### Elektrostatisch empfindliche Komponenten

Trennen Sie alle Serienkreise von der Spannungsversorgung und erden die Kreise, bevor Sie an der Ausrüstung im Schacht arbeiten — tragen Sie bei der Arbeit unbedingt Persönliche Schutzausrüstung (PSA), wenn einer oder mehrere Kreis noch mit Strom versorgt werden (siehe EN 61821). **Gefahr elektrischer Schläge** 

#### Grenzen der Spannungsbegrenzung

Schutzkleinspannungen können nur nicht allein dadurch erzeugt werden, dass Sie SRU Module mit einem Spannungsbegrenzer (SRU112) in Ihr System einbauen. Es bedarf eines standardisierten Ansatzes, um ein systematisches Konzept für Ihr System zu erstellen, der einen Rahmen für die besonderen Anforderungen bietet. Der Rahmen für die mit der Konformität zur SELV-Norm (EN 62870) verbundenen Anforderungen beinhaltet Folgendes:

- Auswahl der geeigneten Serienkreis-Transformatoren, um Folgendes sicherzustellen:
  - 1. sichere Trennung
  - 2. Begrenzung der Leistung des Typs
  - 3. Begrenzung der Betriebsspannung im Fall von Isolierung
- Begrenzung der Serienkreis-Spannung
- ausreichende Isolierung der Primär- und Sekundärkreise gegen Masse

### Handhabung

Durch Versorgung der Feuer mit *Schutzkleinspannung* sollen Wartungs- und Reparaturarbeiten erleichtert werden. Die Versorgungsspannung von Systemen mit SELV steigt nicht über 50 VAC, auch nicht bei Lampenausfall.



### VORSICHT

die Gefahr von *elektrischen Schlägen (ESD*) bei feuchten Witterungsverhältnissen oder in Serienkreisen mit geringen Isolationswerten

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) bei Arbeiten an Teilen des Kreises

Detailgenaue bewährte Arbeitsverfahren für die Handhabung und die Wartung sind vom zuständigen Flughafenpersonal festzulegen. Die bewährten Verfahren müssen zu Ihrer eigenen Sicherheit eingehalten werden.



Das Symbol ist entweder auf oder neben

mit SELV versorgte Feuer sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet: dem Feuer zu finden.

Wenden Sie die bewährten Verfahren für die Arbeit an Feuern an, falls dieses Symbol fehlen sollte oder nicht eindeutig zu erkennen ist.

#### Wartungsvorgang

Warten und testen Sie die Befeuerungs-Systeme gemäß den Anforderungen, die in den Arbeitsanweisungen festhalten sind. So stellen Sie sicher, dass das SELV-System intakt bleibt. Auf folgende Punkte sind bei Wartung und Test zu achten:

Isolationswerte der Primärverkabelung

Eine mögliche Schutzmaßnahme besteht darin, die primäre Spannungsversorgung über den Serienkreis (IT-Netz) nicht zu erden und den geerdeten Sekundärkreis am Ausgang des Serienkreistransformators sicher zu trennen. Körperströme, die durch Berühren der sekundären Spannungsversorgung verursacht werden, werden aufgrund der hohen Isolationswerte auf ein Minimum reduziert. Eine der Schutzsperren funktioniert nicht mehr, wenn im Primärkreis ein Erdungsfehler vorhanden ist. Die Isolationswerte von Kreisen mit mehr als 1000 VAC müssen über 500 kOhm bleiben und die Isolationswerte der Isolationswerte der Kreis mit bis zu 1000 VAC über 100 kOhm. Kreise mit Isolationswerten unter 500 bzw. 100 k ohm müssen schnellstmöglich repariert werden.

### Wichtig

Seien Sie bei der Arbeit an Kreisen mit niedrigen Isolationswerten besonders vorsichtig. Unterlassen Sie es, an Kreisen mit geringen Isolationswerten zu arbeiten, wenn Sie keine geeignete PSA tragen bzw. das System nicht von der Netzspannung getrennt und mit einer Abschaltsicherung gegen Wiederanschalten gesichert haben.

Die Serienkreistransformatoren bei Austausch von Feuern testen

Es ist unwahrscheinlich, dass Serienkreistransformatoren aufgrund von ungeeignetem Aufbau des Kreises oder einer falschen Bemessung der Isolierung ausfallen. Messen Sie die Spannungs- und Stromwerte an den Steckverbindern der Zuleitungen regelmäßig, nachdem Feuer ersetzt wurden, um Ausfälle zu vermeiden. Die Effektivspannung darf 50 VAC zwischen den Polen der Zuleitungs-Steckverbinder nicht überschreiten. Bei Messung der Spannung an einem der Steckverbinder auf Erdpotenzial sollte sich Ableitstrom weit unter 1 mA ergeben. Ersetzen Sie vorbeugend den Serienkreistransformator, wenn die gemessenen Werte höher als erwartet sind.

• die Lesbarkeit des SELV-Zeichens prüfen:

Die Lesbarkeit des SELV-Zeichens ist bei Systemtest zu prüfen und das Zeichen bei Bedarf zu ersetzen. Dies ist besonders nach dem Winter wichtig. Die Arbeitsanweisungen für Versorgungssysteme ohne SELV sind einzuhalten, wenn kein Zeichen zu erkennen ist.

#### Reparaturen

Verwenden Sie bei Reparaturen ausschließlich die vorgesehenen Serienkreistransformatoren in Kombination mit einer Abschaltsicherung.



### GEFAHR

Serienkreistransformatoren mit einer Typenleistung von 65 VA dürfen nicht verwendet werden (außer in einem mit SRU 111 oder SRU 112 ausgestatteten Kreis). Stellen Sie sicher, dass die maximale Spannung von 1000 VAC beim Serienkreis nicht überschritten wird.

Änderungen am Serienkreis, die zu einer höheren Serienkreisspannung als der zuvor festgelegten führen, sind verboten. Beachten Sie die Hinweise zum Reglersystem, die auf den Netztransformatoren zu finden sind. Änderungen, die darauf hindeuten, dass das SELV-Prinzip für das System angewendet wurde, müssen von der zuständigen Abteilung des Flughafens, dem Kreisplaner oder dem Hersteller genehmigt werden. Änderungen dürfen nicht eigenverantwortlich vorgenommen werden.

#### **Dokumentierte Wartungs- und Reparaturarbeiten**

Wartungs- und Reparaturarbeiten an Befeuerungs-Systemen mit Serienkreistechnik sind durch "DIN EN 61821" reguliert.

"DIN EN 61821. " Arbeiten an der unter Strom stehenden Seite von Serienkreisen sind nur unter Einhaltung der Sicherheitsanforderungen erlaubt und auch nur, wenn die sich Arbeiten aufgrund einer Gefahrenanalyse zur systemischen Integration von "DIN EN 62870" (auf dem SELV-Prinzip basierende Spannungsversorgung) ergeben. Die Sicherheitsanforderungen beinhalten, dass Arbeiter für eine Stufe mit bis zu 50 VAC PSA tragen und die Isolationswerte der Primärkabel regelmäßig testen. Diese Erlaubnis gilt nicht für Einbauschächte von Transformatoren oder andere Einbauorte.

### Tipp

Es wird empfohlen, dass Betreiber von Befeuerungs-Systemen alle Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Serienkreisen mit SELV-Versorgung in einem Dokument zum Lebenszyklus dokumentieren. So ist die Einhaltung der einzuhaltenden Anforderungen nachweisbar. Personen, die an Serienkreisen arbeiten, müssen schriftliche Genehmigungen mit sich führen. Zudem sind sie für Arbeiten an Serienkreisen zu schulen.

#### Wichtig

Das zuständige Flughafenpersonal muss den Arbeitern in den Sprachen der Arbeiten Anweisungen zur Arbeit an Befeuerungs-Systemen geben. Die Arbeitsanweisungen müssen alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen umfassen.



### 5.4 RELIANCE IL — Produktwartung



### HINWEIS

Das Wartungspersonal hat nach der im ICAO Airport Services Manual, Part 9, Airport maintenance practices, und im FAA Advisory Circular AC150/5340-26 beschriebenen Vorgehensweise zu arbeiten. Die folgenden Wartungsarbeiten werden empfohlen, um die Betriebsbereitschaft der Geräte sicherzustellen.

#### Tabelle 14: RELIANCE IL Wartungsplan-Tabelle

Intervall	Wartungsaufgabe	Maßnahme
täglich	•allgemeine Prüfung der Flughafenbefeuerung •HMI ATS Funktionstest •HMI ATS technische Prüfung	•alle Regler und ISO-Einschübe auf einwandfreie Funktionsfähigkeit prüfen
	•Geräte und Steuerungssystem prüfen	
wöchentlich	• Funktionstests bei Haltebalken	
monatlich	<ul> <li>Prüfung der spezifischen Versorgungsparameter der Fernsteuerungssysteme</li> <li>Prüfung der spezifischen Versorgungsparameter der Substationen und anderer Flughafenbefeuerungs-Ausrüstung</li> <li>prüfen, ob die Angaben in der Anleitung mit den aktuellen Werten auf dem Display bezüglich der Helligkeitsstufen der CCR</li> <li>Prüfung der Einstellungen der Module vor Ort, wenn die Reglereinstellungen über einen 10-mn-Winkel hinausgehen</li> </ul>	
halbjährlich	<ul> <li>Prüfung der Ersatzteile (HMI)</li> <li>Prüfung der HMI bei Standardbedingungen</li> <li>Prüfung der Autonomie der spezifischen Stromversorgung der Substation (HMI)</li> <li>Überspannungsschutz-Komponenten (HMI)</li> <li>Prüfung der Isolation und Kontinuität der Flughafenbefeuerungs-Kreise</li> <li>prüfen, wenn welchem Zustand sich die Blitzstromableiter des Regler befinden</li> <li>Prüfung der Fehlerberichterstattung und der Steuerung / Befehle der Regler</li> <li>prüfen, in welchem Zustand sich die Kabelkanäle auf den Start- und Landebahnen befinden</li> <li>Prüfung der Steckverbinder der Unterflurfeuer: Zustand der Kabel und Stecker (Zugfestigkeit, Wasserdichtigkeit und Verschleißfestigkeit)</li> </ul>	

Intervall	Wartungsaufgabe	Maßnahme
jährlich	<ul> <li>Sichtprüfung der Fernsteuerungs-Kabel</li> <li>Prüfung des Anziehdrehmoments der Reglerverbindungen</li> <li>Prüfung der Last auf den Reglerkreisen</li> <li>Prüfung der Sauberkeit der Regler</li> <li>Analyse und Archivierung der Aufzeichnungen zur Reglerüberwachung</li> <li>vollständige Sichtprüfung der Schächte</li> <li>Prüfung der Betonplatten</li> <li>Sichtprüfung und Beurteilung des Zustands der Kabelkanäle und Leitungen</li> <li>Sichtprüfung der Lichtintensität (bei Nacht)</li> <li>allgemeine Prüfung der Kabel mit Beseitigung von Gewirr</li> <li>Geräte und Steuerungssystem prüfen</li> </ul>	<ul> <li>•Geräte und Steuerungssystem auf</li> <li>Verschmutzungen prüfen und, falls nötig, reinigen;</li> <li>•Lüftungen von Steuerschränken prüfen und reinigen; Sichtprüfung der Sicherungen und Schutzvorrichtungen;</li> <li>•prüfen, ob die Steckerkontakte der Regler in einwandfreiem Zustand sind;</li> <li>Befestigungsschrauben der Regler und der Steckkarten-Griffe prüfen;</li> <li>•den Vor-Ort-Bedienungsmodus der Steuerung und die Steuerfunktionen testen;</li> <li>•Innenverkabelung der Transformator- und Reglerschrank auf mechanische Beanspruchung und Beschädigungen prüfen;</li> <li>•Sichtprüfung der Überspannungsableiter und Stromtransformator Module auf mechanische Beschädigungen;</li> <li>•Masseverbindungen prüfen;</li> <li>•die manuelle / automatische Umschaltfunktion des Reglers prüfen;</li> <li>•in allen Betriebsphasen der Serienkreise authentische Messungen des RMS-Wertes der Kreisströme durchführen und kalibrieren;</li> <li>•einen Messbericht für die Reglerkreise erstellen;</li> <li>•Lampenausfall-Signalgebung prüfen;</li> <li>Steckverbindungen des ISO-Einschubmoduls und die einzelnen Steckkarten prüfen;</li> <li>•Isolationswerte des Steuerkreise prüfen;</li> <li>•Isolationswerte des Steuerkreise prüfen;</li> <li>•Isolationswerte des Steuerkreise prüfen;</li> <li>•IsO-Verbindungsvorrichtung prüfen – Koppelrelais und Hochspannungssicherung;</li> <li>•Dokumentation auf Vollständigkeit prüfen</li> </ul>
halbjährlich	Prüfung der elektrischen / optischen Eigenschaften der	

#### **Tabelle 14: RELIANCE IL Wartungsplan-Tabelle Continued**

halbjährlich	•Prüfung der elektrischen / optischen Eigenschaften der Fernsteuerungs-Kabel
alle 5 Jahre	•prüfen, ob der Zustand der heiklen Übergänge (auf mögliche Hindernisse) prüfen
Herstellerprüfung	•Wartung der Komponenten des Fernsteuerungs-Systems

### 5.5 Ein defektes Modul erkennen

Es gibt zwei Möglichkeiten ein defektes Modul zu erkennen:

- 1. Das Kontroll- und Überwachungssystem (Steuerungs-Rechner im Flugverkehrs-Kontrollturm) bzw. das Tool lucDMC empfängt keine Rückmeldungen vom Lampenausfallerkennungs-System, obwohl das Feuer funktioniert.
- 2. Die an das Modul angeschlossenen Feuer bleiben aus, wenn Sie diese anschalten.
- 3. Bei SRU 111 und SRU 112 den Self-Test ausführen.

# 

Anmerkung

Vergewissern Sie sich, ob das jeweilige Feuer funktioniert, bevor Sie das Modul austauschen. Dies können Sie prüfen, indem Sie einen Serienkreistransformator anschließen.



### 5.6 Fehlerbehebung

### 5.6.1 Aufbau der Fehlersuche

#### Tabelle 15: Beispiel-Fehlersuchtabelle

Abschnitt	Beispiel-Inhalt
Maßnahme im Falle einer Fehlfunktion des Systems oder einer Komponente	Sicherheitshinweis
Wartung und Reparatur	Sicherheitshinweis
Schutz gegen Lichtbogenüberschläge - Erklärungen zu den Störlichtbogen-Warnschildern	Siehe FAA Advisory: AC150/5340-26 (aktuelle Version) Jedes Gerät, das mit 50 Volt oder einer höheren Spannung betrieben wird und während der Arbeit nicht stromlos geschaltet wird, muss auf seinen Schutz gegen Störlichtbögen und elektrische Schläge untersucht werden. Bei dieser Untersuchung werden die Rahmenbedingungen der Gefahren von Störlichtbögen und elektrischen Schlägen für das Gerät ermittelt (d. h. Nutzung verboten, begrenzt, eingeschränkt etc.). Aus der Untersuchung wird sich ergeben, welche PSA die Arbeiter tragen müssen. Wenn die Untersuchung abgeschlossen ist, muss ein Störlichtbogen-Warnschild (siehe Vorlage ) an die Ausrüstung gut sichtbar für alle Arbeiter angebracht werden, die an unter Strom stehender Ausrüstung arbeiten könnten.
Fehlersuche und Fehlerbehebung	enthält Angaben, die Ihnen dabei helfen, defekte Komponenten bei Ausfall des Produkts zu lokalisieren. Dazu zählen Blockdiagramme, Diagramme zu den Hauptfunktionen, Schaltdiagramme, Kennzeichnungen von Funktionskreisen, sonstige Diagramme (beispielsweise Leistungsverteilung, Anschlüsse oder Verkabelung), technische Zeichnungen oder Fehlersuchtabellen bzw. ein Flussdiagramm.
Fehlersuch-Tabelle zum Produkt	Tabelle, die die Fehlersuche / Fehlerlokalisierung bildlich darstellt

#### Tabelle 16: Beispiel-Produkt — Fehlersuch-Tabelle

Problem Beispiele	Mögliche Ursache Beispiele	Korrekturmaßnahme — Beispiele
Lampe / LED nicht bestromt	defekte Lampe / LED-Baugruppe	Replace lamp / assembly
	lose oder gebrochene Kontakte	sicherstellen, dass Kabelverbindungen ok
	Ausfall der Stromversorgung	Netzverbindung ein / Verbindung wiederherstellen
	Feuer-Drähte abgeklemmt	Drähte ersetzen
	defekter Trenntransformator	Trenntransformator ersetzen
	defektes Fernsteuerungsgerät	Fernsteuerungsgerät reparieren / ersetzen
Lampe geht bei üblicher Stufe nicht an	Durchgang nicht korrekt	sicherstellen, dass Durchgang korrekt
	Sekundärstrom am Trenntransformator nicht korrekt	sicherstellen, dass Durchgang korrekt
	falsches Feuer montiert	richtiges Feuer montieren
ungeeignete Farbe	Filter defekt	Filter ersetzen
	Filterhalterung defekt	Filterhalterung ersetzen
Kurze Lebensdauer der Lampe /	Strom zu hoch (Serienkreis-Anwendungen)	Stromstärke reduzieren
LED		geeignete Maßnahmen ergreifen
	Wassereintritt in die Baugruppe	Wasser entfernen
	Komponentenversagen	Komponente reparieren / ersetzen

Tabelle 16: Beispiel-Produkt — Fehlersuch-Tabelle Continued		
Problem Beispiele	Mögliche Ursache Beispiele	Korrekturmaßnahme — Beispiele
abgelenkter Lichtstrahl	Prima bzw. Optik defekt, beschädigt oder ungeeignet	Prima bzw. Optik ersetzen
Wassereintritt in das Produktgehäuse	Prismendichtungen bzw. O-Ring der oberen Abdeckung fehlt oder beschädigt	Prismendichtungen bzw. O-Ring ersetzen
	Feuerkabel abgeklemmt oder Isolierung defekt	Drähte und Isolierung ersetzen

Dies kann entweder mit einem Flussdiagramm oder einer Abbildung veranschaulicht werden. Die Abbildungen umfassen die üblichen Anzeichen für einen Fehler, die Schritte zur Lokalisierung der vom Fehler betroffenen Komponente und schließlich Maßnahmen zur Fehlerbehebung.

#### Tabelle 17: Beschreibung der Grafiken zur Fehlersuche

Abschnitt	inhaltliche Anforderungen
Grafiken zur Produktfehlersuche	Abbildungen, die unterstützende Informationen / Details wie beispielsweise Blockdiagramme, Diagramme zu den Hauptfunktionen, Schaltpläne etc. enthalten. Dazu zählen alle Informationen, die zur Fehlersuche und Fehlerlokalisierung erforderlich sind.

#### Abbildung 50: Beispiel-Grafik für ein Flussdiagramm





### 5.6.2 RELIANCE IL Fehlersuche und Fehlerbehebung

Schauen Sie sich zur Fehlersuche immer die Projektzeichnungen an, da diese den tatsächlichen Aufbau und die Konfiguration des Systems wiedergeben.

Die folgenden Punkte sollten Sie im Fall einer Betriebsstörungen des Systems stets berücksichtigen und abklären:

- Nutzen Sie die Service-Software, um detaillierte Meldungen vom System und den einzelnen Feuern zu prüfen.
- Wenn das System mit lucDMC neu konfiguriert wurden, sollten Sie prüfen, ob die neue Konfiguration fehlerfrei, vollständig ist und dem Systemaufbau entspricht.
- Wenn die Störung nur im Fernbedienungs-Modus auftritt, sollten Sie prüfen, ob beim Steuerungssystem eine gültige Signalkonfiguration für den Helligkeitsbefehl setzt und ob die parallele Steuerung des Übertragungssignals korrekt funktioniert.
- Die Überspannungsableiter in der Station müssen ebenfalls berücksichtigt und geprüft werden, wenn die Zuleitung geprüft wird.
- Für die Fehlersuche bei der Außenverkabelung kann es hilfreich sein, regelmäßig nachzumessen und die Widerstände der Kabel bei der Wartung aufzuzeichnen.

Für eine schnelle Erkennung und Behebung von Störungen können Sie gemäß des unten abgebildeten Fehlersuchbaums vorgehen. Die optional erhältliche Wartungs- und Service-Software lucDMC ermöglicht es Ihnen zusätzlich, detaillierte Informationen dazu aufzurufen und zu analysieren.

#### Tabelle 18: RELIANCE IL — Fehlersuch-Tabelle

Problem	Mögliche Ursache	Korrekturmaßnahme
keine Kommunikation zwischen	Kabel nicht richtig verbunden	sicherstellen, ob Kabelverbindungen ok
	falsche Schnittstelle gewählt	die richtige Schnittstelle wählen

#### Abbildung 51: RELIANCE IL Fehlersuch-Flussdiagramm





### VORSICHT

Verwenden Sie einen *NH-Sicherheitsgriff*, um zu prüfen, ob die Sicherung funktioniert. So schützen Sie sich vor Stromschlägen.

### Abbildung 52: NH-Sicherheitsgriff Beispiel



#### Tabelle 19: Fehlermeldungen Regler

Problem / Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Korekturmaßnahme / erforderliche Prüfung
"I = 0" (kein Strom / keine Spannung)	Kabelbruch (FLYCY-Kabel)	Schleifenwiderstand messen, gebrochenes Kabel suchen und ersetzen (offener Kreis zwischen den Steckplätzen oder am Kabel vom Regler zum Transformator)
"ISO: keine Kommunikation"	keine Kommunikation mit IME (Isolations-Messgerät für Serienkreise)	Konfiguration und physische Verbindung zu IME prüfen
"keine Kommunikation"	keine Fernverbindung (CAN-Bus, Modbus oder Profibus)	Bus-Fernverbindung wiederherstellen; Spannungstransformator austauschen
	Spannungstransformator (NGU001) defekt	-
Display funktioniert nicht	Sicherung defekt	Sicherung auf der Karte lokalisieren (Kreisnummer oben auf dem Reglerbildschirm nachschauen $\rightarrow$ Sicherung mit einem <i>NH-Sicherheitsgriff</i> prüfen (wenn roter Punkt aus, dann defekt)
	keine Versorgungsspannung am Eingang	Versorgungsspannung mit einem Spannungsmessgerät messen und die Stromversorgung prüfen, Außenkreis prüfen (ISO-Werte messen, FLYCY-Kabel prüfen, Widerstand des Außenkreises und Schleifwiderstand prüfen)
Fehlermeldung nach Einschalten	Regler defekt	Sicherung prüfen → wenn Sicherung ok, neuen Regler einsetzen und testen, Problem fortbesteht → wenn ja, Regler an das ADB SAFEGATE Service-Team senden; Steckverbinder im Regler prüfen
	Kontaktstifte der Buchse sind verbogen	Einzeltteile wie das Reglermodul zum Test austauschen → wenn das Problem fortbesteht, Regler anADB SAFEGATE senden oder das ADB SAFEGATE Service-Team kontaktieren
	Sicherungen von Schalter im Reglerinneren defekt	Regler an das ADB SAFEGATE Service-Team senden
	wenn Regler und Reglerteile ok, könnte der Aufbau des Außenkreises beschädigt sein	ISO-Werte messen (wenn im k-Ω-Bereich, dann Gegenmaßnahmen erforderlich, im M-Ω-Bereich ist optimal); Außenkabel prüfen, Widerstand des Außenkreises und Schleifenwiderstand prüfen (8 Ω sind Standard; Unendlichkeitszeichen wird bei gebrochenem Kabel angezeigt); Werte des <i>FLYCY-Kabels</i> messen (könnte beschädigt sein, falls schwere Maschinen den Flugplatz überqueren)
	Transformator defekt	prüfen, ob die Kabelverbindungen fest sitzen und die Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind
"Sensorkabel verbinden"	Sensorkabel nicht verbunden	Sensor verbinden, auf die Schaltfläche X klicken und Schrauben festziehen

Problem / Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Korekturmaßnahme / erforderliche Prüfung
Feuer leuchten nicht, wenn der Regler geschaltet wurde	Fernbedienungs-Modus aktiviert (für das Schalten vom Tower aus gedacht)	auf Vor-Ort-Bedienung umschalten
	Abschaltsicherung ist aktiviert	Abschaltsicherung deaktivieren
	Vor-Ort-Bedienungsmodus ist aktiviert, wenn mehrere Regler sich nicht schalten lassen (zum Schalten direkt am Regler gedacht)	
	Kurzschluss im Sekundärtransformator	Sekundärtransformator ersetzen → wenn Problem fortbesteht, Sekundärtransformator an ADB SAFEGATE senden oder einen ADB SAFEGATE Servicetechniker zwecks Austausch anrufen
	SRU die defekte(n)	lucDMC (über RFID-Technologie) verbinden, um Ausfallursache festzustellen → RELIANCE IL System prüfen, um festzustellen, ob Lampe oder Modul defekt (siehe Abschnitt Testenin vorliergendem Handbuch) → Lampe oder Modul ersetzen
	Kabel zum Regler oder zum SRU Modul defekt	Kabelwerte messen und falls nötig ersetzen
	Feuerlampe defekt	Lampe ersetzen und Kreis wieder anschließen
	der Reglermodul ohne RELIANCE IL CU in Reglerschrank eingesetzt	eingesetztes Reglermodul entfernen und Reglereinschub mit RELIANCE IL CU(PBG003 vs.PBG007
		Anmerkung Feuer können auch ohne RELIANCE IL geschaltet werden, einzelne Feuersegmente nicht
	Speicherkarte wurde nicht korrekt eingesetzt	Karte an der selben Stelle einsetzen bei beim alten Regler (es gibt zwei unterschiedliche Karten an verschiedenen Stellen), da RELIANCE IL bei Inbetriebnahme an die spezifischen Aufbau des Flugplatzes angepasst wurde; prüfen, ob die Bezeichnungen auf dem Display noch dieselben wie vor dem Regleraustausch sind

### Tabelle 19: Fehlermeldungen ReglerContinued

### Die Benutzeroberfläche des CCRE ist wie folgt aufgeteilt: Abbildung 53: CCRE Display und Tasten an der Frontseite





Die Beschreibung über der Abbildung zeigt, was auf dem LCD-Display angezeigt wird. Mit den Beschriftungen an den Seiten und unter der Abbildung wird angegeben, was für Schaltflächen, Schalter und Anschlüsse sich um das Display herum befinden.

Siehe Handbuch zum COSAL CCRE für weitere Informationen.

#### Abbildung 54: CCRE Innenansicht mit RELIANCE IL CU





### VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass die angegebene Bemessungsspannung des Geräts der Spannung des örtlichen Netzes entspricht.



### VORSICHT

Die Stromregelung hat Toleranzen von +/- 100 mA. Um den Ausgangsstrom ausreichend präzise einstellen zu können, sollte die Genauigkeit des Messgerätes für den einzustellenden Wertebereich besser als 0,5 % sein.



### VORSICHT

Kabel und /oder Verbinder auf Beschädigungen prüfen.



### **GEFAHR**

Stellen Sie sicher, dass der Regler ausgeschaltet ist, bevor Sie am Serienkreis arbeiten. Es wird empfohlen, eine ADB SAFEGATE *Abschaltsicherung* zu verwenden. Siehe Handbuch zur Serienkreis-*Abschaltsicherung* (Typ SCO) für weitere Informationen.

#### Abbildung 55: Betriebszustände der Abschaltsicherung





#### HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass der Außenkreis vom Gerät getrennt ist, bevor Sie an einem Modul arbeiten. Bei unterlassener Trennung des Kreises vom Gerät kann das Modul beschädigt werden.

### 5.7 Self-Test-Funktion

#### 5.7.1 Funktionsbeschreibung des Self-Test-Modus

Im Self-Test-Modus messen zwei Schalter im Inneren des Moduls die Ausgangsspannung des Moduls unabhängig vom anderen und begrenzen diese Spannung. A SRU des Typs 111 oder 112 hat zwei von einander unabhängige Schalter, um auf einzelne Ausfälle zu reagieren. Um einen über lucDMC zu deaktiviert werden und zu testen, ob der andere defekt ist. Für ein besseres Verständnis dieser Funktion können Sie die folgenden Schritte des Self-Test-Verfahrens lesen, die von dem Modulschaltern durchlaufen werden:

#### Testschritte — Self-Test:

- 1. Prüfen, ob die Stromstärke 4 A übersteigt, und den zuletzt erfassten Wert speichern.
- 2. Setzen Sie lucDMC und das RFID-Handlesegerät DRH100 ein, um den Self-Test zu starten.
- 3. Sehen Sie sich das Ergebnis des Self-Tests an.



### Anmerkung

Die Feuer schalten sich während des Self-Tests aus.

Die Benachrichtigung "test done — test passed" (Test abgeschlossen — Test bestanden) wird im im Feld **self test state** (Self-Test Status) angezeigt, wenn der Test positiv war.

#### Abbildung 56: Teststatus — Test bestanden

RECURRENT NOW     Image: Control of Books will turn off the connected Bights while the test is executed. Buy you readly want to start the test now?     Image: Control of Bights while the test now?       yss     no         Last Self-Test Start:     30.04.2019 13:80.08       Self-Test Start:     30.04.2019 13:80.08       Self-Test Start:     30.04.2019 13:80.08       Self-Test Start:     30.04.2019 13:80.08       Start Self-Test Now     Image: Control of Bights while the test now?         Pride         TID Heador:     E2 005 x 0 00       TID Heador:     E2 000 x 0 00       EPC:     SRUIV001000018150223
Last Self-Test Start:         30.04.2019 13:58:00           Self-Test State:         dome - test passed           Start Self-Test Now             RFID           TID Header:         E2 006 x 0 0D           TID Header:         E2 006 x 0 0D           EPC:         SRU1V00100018150323   Device Information
AFID           TID Header:         E2 006 x 0 0D         TID Serial number: 400697A45073           XTID Header:         0000         EPC:         SRU1V00100018150323           Device Information
TID Header:         E2 006 x 0 0D         TID Serial number:         400697A45073           XTID Header:         0000         EPC:         SRU1V00100018150323           Device Information
Device Information
Hardware option: SRU111
Serialnumber: 18150323 Firmwere: x1.1.060 Hardwere: ··· □ Proffed if \$RU1V00100018150323 found \$RU100Kid. ADB Safeate Germany GmbH (d.2019 - viat us at www.sebasteate.com

Der Test wird abgelehnt, da die Meldung auf defekte Ausrüstung hinweist.

Wenn Sie die falsche Stromstärke wählen (weniger als 6,6 A), wird die Benachrichtigung "Test denied — wrong current" (Test nicht möglich — falsche Stromstärke) im Feld **self test state** (Self-Test Status) angezeigt.



### 5.7.2 Self-Test-Funktion ohne RFID reader DRH100 — SRU Modul Typ 111 und 112

In SRU111 und SRU112 ist die Self-Test-Funktion implementiert. Siehe Funktionsbeschreibung des Self-Test-Modus für Erklärungen zu den Nachrichten bezüglich der Testergebnisse.

Bei den Typen 111 und 112 und wird die Spannung begrenzt, indem ein Schalter eingesetzt wird, der die Ausgangsspannung des SRU Moduls misst und begrenzt. Der Self-Test kann mit einer Kombination aus einem RFID-Lesegerät DRH100, einem CCRE und dem Wartungs-Tool lucDMC getriggert werden. So können einzelne Module getestet werden. Der Self-Test kann im Serienkreis für alle in den Kreis eingebauten Module getriggert werden.



### **GEFAHR**

Der Self-Test dient nur als zusätzliches Hilfsmittel, garantiert aber keine absolute Sicherheit. Schließlich handelt es sich um ein Gerät, dass sich selbst testet. Es kann jedoch als technisches Hilfsmittel eingesetzt werden. Die Self-Test-Funktion darf nur als zusätzliches Wartungshilfsmittel verwendet werden. Sie ist nicht dafür geeignet, die Prüfung mit einem externen Messgerät zu ersetzen.



### **GEFAHR**

Schalten Sie den Regler unbedingt aus, bevor Sie den Regler an den Serienkreis anschließen.

Führen Sie die unten beschriebenen Schritte aus, um mit einem RFID-Lesegerät DRH einen Self-Test bei einem einkanaligen Modul zu starten:

- 1. Starten Sie das Programm lucDMC.
- 2. Wählen Sie einen Flughafen für das Projekt vom Drop-down-Menü im Startfenster aus.

#### Abbildung 57: Login-Fenster — Standort-Auswahl Flughafen



#### Abbildung 58: Beispiel-Liste ausgewählter Flughäfen



- 3. Geben Sie einen Stationsnamen in das Stationsfeld. Siehe das obige Dialogfenster.
- 4. Aktivieren Sie das Kästchen Gruppenwechsel in ... Programmierung, wenn die Module konfiguriert sind.
- 5. Wählen Sie den Reiter "CCR mit SCROLL":
- 6. Wählen Sie CCR Einstellungen und navigieren zu erweiterte Einstellungen Standard.

7.

- 8. Stellen Sie den Self-Test von AUS auf AN.
- 9. Wählen Sie die höchste Helligkeitsstufe 7. Dies entspricht standardmäßig 6,6 A.



#### Anmerkung

Wenn Sie eine Einstallung mit einem Stromfluss kleiner als 6,6 A wählen, werden Sie eine Fehlermeldung erhalten. Die Fehlermeldung zu geringe Stromflüsse wird angezeigt. Ein Self-Test der SRU kann in diesem Fall nicht durchgeführt werden. Die Schaltfläche Self-Test ist in den Reitern CCR mit SCROLL bzw. **CCR ohne SCROLL**" nicht aktiv.

## Abbildung 59: Ansicht Self-Test-Ergebnisse

Too less current flows: <6A	Sequence
	start
1851 - Kesuts of the compared modules 0 039 0 044	D SEC Please start sequence

### Tipp

Sie können in den meisten Self-Test-Fenstern die Schaltfläche **Screenshot speichern** anklicken, wenn Sie die Fehlerfälle dokumentieren möchten. Sie können auch die Option **Ansicht zurücksetzen** wählen. Diese Option ist nur nach Abschluss des Self-Tests verfügbar. Mit der Schaltfläche **Ansicht zurücksetzen** können die Testergebnisse mach dem Test gelöscht werden.

- 10. Wählen Sie den Reiter **CCR Steuerung** und navigieren zu **SRU Self-Test**. Die Schaltflächen zum Starten des Self-Tests etc. sind jetzt aktiv.
- 11. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start** im Abschnitt **Sequenz** auf der rechten Bildschirmseite, um den Test durchzuführen. Der Zähler im Abschnitt **Sequenz** zählt für 40 Sekunden runter, bis die Testergebnisse empfangen wurden. Die Meldung Self-Test wird ausgeführt wird während des Tests angezeigt. Die getesteten Lampen werden während des Tests ausgeschaltet und nach Anschluss des Tests wieder angeschaltet. Die Testergebnisse werden in lucDMC gespeichert.

### Anmerkung

Ein Fragezeichen ist vor dem Test und während des Tests neben der Lampenadresse zu sehen. Wenn der Test abgeschlossen ist, verschwindet das Fragezeichen und es erscheint ein grüner Haken — wenn der Lampenstatus (tatsächlicher Wert, d. h. AN oder AUS) dem Nennwert entspricht — oder ein rotes Kreuz — wenn der aktuelle Wert dem Nennwert nicht entspricht.

12. Fahren Sie lucDMC herunter, wenn der Self-Test abgeschlossen ist oder klicken auf **Ansicht zurücksetzen**, um die aktuellen Ergebnisse aus lucDMC zu löschen und den Test erneut zu starten.

Es gibt fünf Zustände, die im Testlebenszyklus dargestellt sind:

# Abbildung 60: Sequenz-Ansicht Lampentest

Sequence (1)		
start		
O SEC		
Self test finished		
Legend		
- All modules -		
Result not available		
- Configured modules -		
Result OK		
X Result not OK		
- Not configured modules -		
X Result OK		
🕑 Result not OK		
Reset view		
Save screenshot		



#### Tabelle 20: Lampentest-Ergebnisse — Beschreibung Legende

Zustand	Beschreibung
alle Module — Ergebnis nicht verfügbar	Self-Test wurde nicht ausgeführt / Testergebnisse nicht empfangen
konfigurierte Module — Ergebnis ok (grüner Haken)	empfangener aktueller Wert entspricht einem vordefinierten Nennwert
konfigurierte Module — Ergebnis ok (grüner Haken)	empfangener, aktueller Wert entspricht nicht dem vordefinierten Nennwert
nicht konfigurierter Wert — Ergebnis ok (graues Kreuz)	keine Rückmeldungen von Lampen empfangen, von denen nicht erwartet wird, dass sie konfiguriert sind
nicht konfigurierter Wert — Ergebnis nicht ok (roter Haken)	Rückmeldungen von Lampen wurde empfangen, von denen nicht angenommen wird, dass sie konfiguriert sind

#### Im folgenden Beispiel sind alle fünf Zustände zu sehen:

#### Abbildung 61: Beispiel Self-Test-Ergebnis — verschiedene Zustände



In diesem Beispiel sind die Lampen mit den Lampenadressen 39 und 3 im Serienkreis konfiguriert, während die Lampe mit der Lampenadresse 44 nicht im Kreis konfiguriert ist. Das bedeutet, dass Lampe 39 Rückmeldungen gesendet hat und der gesendete Wert dem Nennwert entspricht, während Lampe 44 keine Rückmeldungen senden kann, da sie nicht konfiguriert ist. Zusätzlich sendet Lampe 3 Rückmeldungen, obwohl angenommen wurde, dass sie keine Rückmeldungen sendet. Lampe 3 sendet Rückmeldungen, da sie konfiguriert ist, obwohl sie nicht dem Testsegment zugewiesen wurde.

#### Wichtig

Die in IL III festgelegte Konfiguration muss mit der im Kreis festgelegten Konfiguration übereinstimmen. Wenn die Konfiguration in lucDMC — besonders bei der Segmentzuordnung — nicht der tatsächlichen Konfiguration im Kreis entspricht, werden Sie die gewünschten Lampensegmente nicht steuern können.

### Tipp

Verwenden Sie das RFID-Lesegerät DRH100, um doe Moduladressen zu prüfen, die den Lampen zugewiesen wurden.

### 5.7.3 Self-Test-Funktion mithilfe des RFID reader DRH100 — SRU Typ 111 und 112

In SRU111 und SRU112 ist die Self-Test-Funktion implementiert.



### Anmerkung

Stellen Sie sicher, dass die richtige Firmware installiert ist. Wenn die richtige Firmware nicht installiert ist, ist die Schaltfläche Self-Test nicht vorhanden.

Bei den Typen 111 und 112 und wird die Spannung begrenzt, indem ein Schalter eingesetzt wird, der die Ausgangsspannung des SRU Moduls misst und begrenzt. Der Self-Test kann mit einer Kombination aus einem RFID-Lesegerät (RFID reader DRH100), einem Constant Current Regulator type E und dem Wartungs-Tool lucDMC getriggert werden. So können einzelne Module getestet werden. Der Self-Test kann im Serienkreis für alle in den Kreis eingebauten Module getriggert werden.



### GEFAHR

Der Self-Test dient nur als zusätzliches Hilfsmittel, garantiert aber keine absolute Sicherheit. Um eine 100-prozentige Sicherheit zu erzielen, sollten Sie die Ausgangsspannung mit einem geeigneten Spannungsmessgerät messen. Schließlich handelt es sich um ein Gerät, dass sich selbst testet. Es kann jedoch als technisches Hilfsmittel eingesetzt werden.

Führen Sie die unten beschriebenen Schritte aus, um mit einem RFID reader DRH100 einen Self-Test bei einem einkanaligen Modul zu starten:

- 1. Starten Sie das Programm lucDMC.
- Halten Sie das RFID-Lesegerät (RFID handheld reader) auf das RFID-Symbol auf dem Etikett des SRU Moduls. Siehe Datenblatt zu RFID handheld reader DRH100, RFID-Handlesegerät DRH100, für weitere Informationen. Es wird eine kurze Vibration abgegeben, wenn die Verbindung hergestellt wurde. Die Benutzeroberfläche wird geöffnet.
- 3. Klicken Sie auf den Reiter Status und Steuerung.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Self-Test.
- Bestätigen Sie mit Self-Test jetzt starten.
   Ein Dialogfenster öffnet sich und es wird um Ihre Bestätigung gebeten.

#### Abbildung 62: Dialogfenster — Start des Self-Tests bestätigen



- 6. Klicken Sie auf **ja**, um den Teststart zu bestätigen und das Dialogfenster zu schließen. Siehe Funktionsbeschreibung des Self-Test-Modus für Erklärungen zu den Nachrichten bezüglich der Testergebnisse.
- 7. Fahren Sie lucDMC herunter, wenn der Self-Test abgeschlossen ist.



### 5.8 Ein SRU Modul ersetzen

Bevor Sie ein Modul ersetzen, müssen Sie die folgenden Parameter zur Verfügung haben, die im fehlerhaften Modul eingestellt waren:

- Seriennummer
- Moduladresse
- Segment Lampe 1
- Segmentlampe 2 (nur bei SRU102 oder SRU112)
- max. Anzahl der Module in einem Serienkreis
- Ist ein LED-Feuer angeschlossen?



### GEFAHR

Ein System mit fehlerhaften Komponenten darf nicht betrieben werden. Zeigt eine Komponente eine Fehlfunktion, muss das System sofort abgeschaltet werden.

- 1. Dann muss das System stromlos geschaltet und gegen Wiederanschalten gesichert werden.
- 2. Reparaturen dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden.
- 3. Reparatur oder Ersatz der fehlerhaften Komponente(n) ist nach der Anleitung im zugehörigen Handbuch durchzuführen.

1. Besorgen Sie sich eine List über die RELIANCE IL Konfiguration, um die oben erwähnten Parameter bereit zu haben.

### Tipp

Bei der neuen Generation der SRU Module benötigen Sie keine Liste. Sie können die Informationen mit dem RFID-Lesegerät (RFID handheld reader) einscannen, um die nötigen Parameter zu erfahren.

2. Nehmen Sie das fehlerhafte Modul.

- 3. Bauen Sie das neue Modul ein.
- 4. Lesen Sie die Seriennummer des fehlerhaften Moduls vom silbernen Typenschild des Geräts ab.
- 5. Parametrieren Sie das Modul gemäß den Schritten, die im Abschnitt Einen SCROLL Konstantstromregler parametrieren beschrieben sind.

Das unten abgebildete Diagramm illustriert detailliert den Arbeitsablauf beim Austausch eines Moduls:

#### Abbildung 63: Flussdiagramm — Vorgehensweise beim Austausch eines SRU Moduls




## 5.9 In lucDMC zu prüfende RELIANCE IL Parameter

Bei einem Regler mit RELIANCE IL CU müssen die folgenden Reglerparameter in der Benutzeroberfläche von lucDMC geprüft werden:

 Ist der Symmetrie-Korrekturfaktor, der unter CCR Einstellungen > erweiterte Einstellungen zu finden ist, noch ok (so wie der Wert bei Inbetriebnahme eingestellt wurde)? — Der Symmetrie-Korrekturfaktor sollte nicht zu stark variieren (Abweichungen zwischen - 30 und +30 sind akzeptabel)



#### Anmerkung

Der Regler muss angeschaltet werden, bevor der Symmetrie-Korrekturfaktor geprüft werden kann.

 Der Auslösewinkel, der auf der rechten Seite im Reiter CCR mit SCROLL unter Status zu finden ist, sollte zwischen 5 und 5,5 ms liegen.

#### Tipp

Vergleichen Sie die Einstellungen mit den dokumentierten Einstellungen aus Ihrem Inbetriebnahme-Protokoll.

- Ist das Lampensymbol an oder aus? Die Rückmeldung ist korrekt, wenn ein Haken zu sehen ist.
- Ist das Modul und das Lampensymbol rot? Klicken Sie auf "Verwaltung" (Zauberstab-Symbol) und wählen "Rückmeldungen aller Module". Ein grüner Haken erscheint, wenn die Module funktionieren. Die Glühbirne ist ausgegraut, wenn das Feuer durchgebrannt ist.



## Anmerkung

Der Symmetriekorrektur-Faktor ist nicht korrekt und variiert stark, wenn das Modul defekt ist. Es werden keine Rückmeldungen mehr vom Regler empfangen.

Führen Sie die in den Abschnitten Testen und Self-Test des Handbuchs angegebenen Schritte aus, um zu prüfen, ob ein Modul defekt ist.

- Ist der Punkt automatische Rückmeldungen aller Module aktiviert, nachdem ein Schaltbefehl gegeben wurde?
- Ist der Punkt zyklische Rückmeldungen aller Modulewährend der Testphase des Segments aktiviert?
- Liegen sich alle grünen Lampensymbole im Reiter SCROLL Qualität über dem Schwellenwert? Wenn der Regler AN bleibt, aber alle Segmente AUS sind, sollten die angezeigten Rückmeldungen (durch einen roten Punkt markiert) unter dem Schwellenwert liegen.

#### Merke

Warten Sie nach Teststart ein paar Minuten, da die Werte sich einpendeln müssen.

 Liegt der Sollwert für den Zündwinkel innerhalb eines normierten Bereichs zwischen 5 und 5,5 Millisekunden? — Der Zündwinkel kann in lucDMC im Reiter CCR mit SCROLL im rechten Menüpunkt aufgerufen werden.

## 5.10 Die Parameter für ein neues zweikanaliges RELIANCE IL SRU Modul einstellen

Siehe Abschnitt Geräteeinstellungen lucDMC — Systemparameter" für eine detaillierte Liste der Parameter.



#### Anmerkung

Sie sollten nur die ersten vier Zeilen ändern. Sie können die Einstellungen wieder auf "Werkseinstellungen" per Klick auf die entsprechende Schaltfläche zurücksetzen, wenn Sie einen Fehler gemacht haben.

- 1. Geben Sie eine neue Moduladresse ein.
- 2. Wählen Sie RU mit zwei Lasten bei einer SRU102 oder SRU112.
- 3. Wählen Sie für High-Power-Modus zwischen 0 = 300 W und 1 = 230 W.
- 4. Wählen Sie für Kreistopologie zwischen " 2,2 A" und "6,6 A".
- 5. Weisen Sie Lampe 1 und Lampe 2 Segmente zu, indem Sie die Lampen per ziehen und die Maus an der richtigen Stelle im Strukturbaum fallen lassen. Alternativ können Sie die Lampen per Rechtsklick über das Menü zuweisen.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche übertragen, um die Änderungen zu speichern.

## 5.11 Checkliste für den Kreis im Fall eines Ausfalls von RELIANCE IL

Wenn Sie die Parameter für den Regler bezüglich des Betriebs des RELIANCE IL IL Systems geprüft haben und diese ordnungsgemäß sind, sollten Sie Folgendes prüfen:

Ob Sie geprüft haben

- Befinden sich die Kabel nach dem Austausch der Kabel am vorgesehenen Ort (siehe Anschlussschema)? Nach einem Austausch gebrochener Kabel kann es vorkommen, dass die falschen Kabel angeschlossen wurden.
- Sind dieselben Transformatortypen wie vor dem Austausch des Transformators eingebaut? Das ist ein wichtiger Punkt, da für den Betrieb von RELIANCE IL nur bestimmte Transformatortypen kompatibel sind.
- Ist das*FLYCY-Kabel* ok? Manchmal werden die Kreiskabel durch schwere Baumaschinen beschädigt. Ein Anzeichen für einen Kabelbruch ist es, wenn eine Reihe von Modulen plötzlich keine Rückmeldungen mehr senden.
- Ist das Reglermodul des Reglers (Control and Communication Unit) richtig in den Regler eingesetzt? Wenn die CU nicht richtig in den Regler eingebaut ist, erscheint die Fehlermeldung "Sensorleitung offen" auf dem Regler-Display.
- Ist der Regler ordnungemäß an den Transformator im Innenkreis angeschlossen, mit dem die Feuer verbunden sind?

## 5.12 Innenteile ersetzen

Kontaktieren Sie ADB SAFEGATE für Informationen zum Austausch von Innenteilen, einschließlich PCB.

Website: www.adbsafegate.com

ADB SAFEGATE Technischer Service und Support (weltweit): +49 621 8755 76 - 0



## **Anhang A: SUPPORT**

Bei Fragen und Störungen stehen Ihnen unsere erfahrenen Ingenieure und Techniker jederzeit zur Seite – 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Wie alle anderen Mitglieder des hoch engagierten ADB SAFEGATE-Teams setzen sie alles daran, einen reibungslosen Betrieb Ihres Flughafens sicherzustellen.

#### **ADB SAFEGATE Support**

#### Technischer Live-Support – Region Nord-, Mittel- und Südamerika

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Produkt haben, können Sie sich jederzeit an den Technischen Service von ADB SAFEGATE wenden. Wir sind in allen Bereichen – von Systemproblemen bis Fehlerbehebung, Qualitätskontrolle und technischem Support – geschult. Unsere erfahrenen Spezialisten vom Technischen Support sind 24 Stunden am Tag, an sieben Tagen in der Woche telefonisch erreichbar.

ADB SAFEGATE Americas Technischer Service und Support (USA und Kanada): +1-800-545-4157

**ADB SAFEGATE Americas Technischer Service und Support (weltweit): +1-614-861-1304** Während der üblichen Geschäftszeiten können Sie auch mit einem Servicetechniker chatten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

#### Bitte vor einem Anruf Folgendes beachten

Bei Problemen mit der Flughafenbefeuerung oder dem Steuerungssystem möchten wir das Flughafen-Wartungspersonal so schnell wie möglich unterstützen. Deshalb bitten wir Sie, die folgenden Informationen bereit zu legen, bevor Sie anrufen:

- Flughafen-Code
- Andernfalls den Firmennamen (vorzugsweise mit Kundennummer)
- Kontaktdaten: Telefonnummer und E-Mail-Adresse
- Produktname mit Teilenummer oder Produktnummer
- Haben Sie bereits im Produkthandbuch die relevanten Abschnitte und die Hinweise zur Fehlerbehebung gelesen?
- Verfügen Sie über ein True RMS-Messgerät (und alle anderen erforderlichen Werkzeuge)?
- Begeben Sie sich vor Ort zum fehlerhaften Produkt, um dort nach Anleitung den Fehler direkt zu beheben.

## Anmerkung

Mehr dazu erfahren Sie auf <u>www.adbsafegate.com</u>. Sie können sich auch gerne per E-Mail an support@adbsafegate.com oder per Telefon direkt an den ADB SAFEGATE Support wenden. Brüssel: +32 2 722 17 11 Sonstige europäische Länder: +46 (0) 40 699 17 40

Nord-, Mittel- und Südamerika: +1 614 861 1304. Wählen Sie die 3 für Technischen Service oder die 4 für Vertriebsunterstützung.

China: +86 (10) 8476 0106

## A.1 Angaben für den Kundendienst

Wenn Sie zwecks technischer Beratung anrufen, sollten Sie die passende Produktdokumentation zur Hand haben. Bereiten Sie die folgenden Informationen vor:

- Auf welches Produkt bezieht sich die Frage?
- Wie lautet der exakte Wortlaut der Fehlermeldungen, die auf den Bildschirmen der Benutzeroberfläche angezeigt wurden (nur bei Beratung mithilfe eines Computersystems).
- Was ist passiert? Was für Bedienaktionen etc. haben Sie vor dem Auftreten des Problems bzw. währenddessen durchgeführt?
- Wie haben Sie versucht, das Problem zu lösen?



## A.2 ADB SAFEGATE Website

Auf der Website von ADB SAFEGATE unter www.adbsafegate.com finden Sie Informationen zu allen unseren Lösungen und Produkten für den Flughafen, zu Geschichte und Mission des Unternehmens, sowie eine Vielzahl von Links, Dateien zum Download, Neuigkeiten, Referenzen, Kontaktdaten und vieles mehr.

## A.3 Entsorgung

### Tipp

Sie können das ADB SAFEGATE Kundendienst-Team kontaktieren, um sich über die geeignete Entsorgungsmethode oder über die Recyclingmöglichkeiten der von ADB SAFEGATE gelieferten Geräte zu informieren.



## HINWEIS

Elektrische Ausrüstung, die nicht mehr benötigt wird, muss gemäß der anzuwendenden Rechtsvorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden. Elektrowaren dürfen nicht mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden. Beachten Sie die von der zuständigen örtlichen Behörde aufgestellten Vorschriften. Kontaktieren Sie die zuständigen örtlichen Behörden für weitere Informationen zur örtlichen Abfallentsorgung bzw. örtlichen Wertstoffzentren.

#### A.3.1 Recycling

#### A.3.1.1 Lokales Recycling in Ihrer Gemeinde

Die Entsorgung der ADB SAFEGATE Produkte erfolgt über die zuständigen Sammelstellen für das Recycling von Elektrogeräten und Elektronik. Eine fachgerechte Entsorgung ist wichtig, um negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu verhindern, wie sie sich bei unsachgemäßem Umgang mit Elektro-/Elektronikschrott ergeben können. Außerdem trägt das Recycling zur Schonung natürlicher Ressourcen bei. Für mehr Informationen zum Recycling wenden Sie sich bitte an die zuständige Gemeindeverwaltung.

#### A.3.1.2 Recycling durch ADB SAFEGATE

ADB SAFEGATE setzt in allen Belangen auf umweltbewusste Fertigung, u. a. durch strikte Überwachung unserer eigenen Prozesse und der zugekauften Komponenten sowie des Betriebs unserer Unterauftragnehmer. Das ADB SAFEGATE Recycling-Programm für unsere Produkte kann von allen Kunden weltweit genutzt werden, ob die Produkte nun in der EU oder außerhalb erworben wurden.

Unser Recycling-Programm gilt für unsere Produkte und/oder spezifische elektrische oder elektronische Komponenten von ADB SAFEGATE, die der Kunde aus seinen Geräten und Anlagen ausbaut, vollständig von Fremdausrüstung trennt und an uns zurücksendet.

Alle zurückgesandten Gegenstände müssen deutlich wie folgt gekennzeichnet sein:

- "For ROHS/WEEE Recycling"
- Kontaktdaten des Absenders (Name, Geschäftsadresse, Telefonnummer)
- Seriennummer des Hauptgeräts

ADB SAFEGATE verfolgt die Entwicklung der *Richtlinien* und der einschlägigen *Verordnungen* auf EU-Ebene und die Gesetze in den *Mitgliedsstaaten* sorgfältig und passt seine Vorgehensweise zeitnah an *Änderungen, Ergänzungen und Neuregelungen* an. Es ist unser Ziel, alle *Vorgaben umzusetzen* und unsere Kunden auch in diesem Bereich bestmöglich zu unterstützen.



#### Niederlassungen

ADB SAFEGATE, Belgien	ADB SAFEGATE BV Leuvensesteenweg 585 B-1930 Zaventem Belgien
Kontakt: Tel.: +32 2 722 17 11, Fax: +32 2 722 17 64	E-Mail: marketing@adbsafegate.com Internet: www.adbsafegate.com
ADB SAFEGATE, USA	ADB SAFEGATE Americas, LLC 977 Gahanna Parkway Columbus, OH 43230 USA
Kontakt: Tel.: +1 (614) 861 1304, +1 (614) 864 2069	E-Mail: sales.us@adbsafegate.com Internet: www.adbsafegate.com
ADB SAFEGATE, Schweden	ADB SAFEGATE Sweden AB Djurhagegatan 19 SE-213 76 Malmö Schweden
Kontakt: Tel.: +46 (0)40 699 17 00, Fax: +46 (0)40 699 17 30	E-Mail: marketing@adbsafegate.com Internet: www.adbsafegate.com
ADB SAFEGATE, China	ADB Airfield Technologies Ltd. Beijing & ADB Safegate (Beijing) Airfield Technologies Ltd Unit 603, D Block, CAMIC International Convention Center No. 3, Hua Jia Di East Road, ChaoYang District Beijing 100102 P. R. China
Kontakt: Tel.: +86 (10) 8476 0106, Fax: +86 (10) 8476 0090	E-Mail: china@safegate.com Internet: www.adbsafegate.com
ADB SAFEGATE, Deutschland	ADB SAFEGATE Germany GmbH Konrad-Zuse-Ring 6 68163 Mannheim Deutschland
Kontakt: Tel.: +49 (621) 87 55 76-0, Fax: +49 (621) 87 55 76-55	E-Mail: marketing@adbsafegate.com Internet: www.adbsafegate.com



## Powering Your Airport Performance from Approach to Departure

# adbsafegate.com

Copyright © ADB SAFEGATE, all rights reserved

