



Feilkode i display	Hva betyr feilkoden?	
01	Feil CommConnection link	Vist i relatert romtermostat
02	Gulvsensor over øverste grense for varme/kjøling	Vist i relatert romtermostat
03	Gulvsensor åpen	
04	Gulvsensor kort	
05	Termostat har mistet forbindelse til Gateway/koordinator	Vist i relatert romtermostat
06	Termostat har mistet forbindelse til Kontrollboks	Vist i relatert romtermostat
07	Termostat har mistet forbindelse til TRV	Vist i relatert romtermostat
08	Termostat har mistet forbindelse til RX10 (1)	Vist i relatert romtermostat
09	Termostat har mistet forbindelse til RX10 (2)	Vist i relatert romtermostat
10	Kontrollboks har mistet forbindelse til varmtvannstimer	Vist i alle termostater
11	Kontrollboks har mistet forbindelse til Zone 1 romtermostat	Vist i alle termostater
12	Kontrollboks har mistet forbindelse til Zone 2 romtermostat	Vist i alle termostater
13	Kontrollboks har mistet forbindelse til Zone 3 romtermostat	Vist i alle termostater
14	Kontrollboks har mistet forbindelse til Zone 4 romtermostat	Vist i alle termostater
15	Kontrollboks har mistet forbindelse til Zone 5 romtermostat	Vist i alle termostater
16	Kontrollboks har mistet forbindelse til Zone 6 romtermostat	Vist i alle termostater
17	Kontrollboks har mistet forbindelse til Zone 7 romtermostat	Vist i alle termostater
18	Kontrollboks har mistet forbindelse til Zone 8 romtermostat	Vist i alle termostater
19	Kontrollboks har mistet forbindelse til Gateway/koordinator	Vist i alle termostater
20	Kontrollboks har mistet forbindelse til RX10	Vist i alle termostater
21	TRV har mistet forbindelse til Gateway/koordinator	Vist i relatert romtermostat
22	TRV: Lavt batteri	Vist i relatert romtermostat
23	Defekt TRV	Vist i relatert romtermostat
24	Avvist av Kontrollboks	Vist i relatert romtermostat
25	Termostat har mistet forbindelsen til systemet	Vist i relatert romtermostat
26	Kontrollboks har mistet forbindelse til Zone 9 romtermostat	Vist i alle termostater
27	Kontrollboks har mistet forbindelse til Zone 10 romtermostat	Vist i alle termostater
28	Kontrollboks har mistet forbindelse til Zone 11 romtermostat	Vist i alle termostater
29	Kontrollboks har mistet forbindelse til Zone 12 romtermostat	Vist i alle termostater
30	TRV gear problem	Vist i relatert romtermostat
31	TRV adaptations problem	
32	Lavt batteri	
33	Mottager mistet forbindelse til Koordinator	Vist i App