



## Introduktion

Den "beskyttede trådløse kontakt" kan benyttes til hurtigt at aktivere en "One touch" eller din "my status" indstilling som du har opsat i dit SALUS Smart House system. Normalt aktiveres "one touch" og "my status" på din app, og den "trådløse kontakt" giver mulighed for bruger uden app at aktivere indstillingerne. Dette produkt skal anvendes sammen med SALUS Smart Home. Besøg [www.salus-smarhome.com](http://www.salus-smarhome.com) for at se en pdf version af manualen.

## Produkt overensstemmelse

Dette produkt er i overensstemmelse med følgende regulativer: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU og 2011/65/EU. Direktiverne kan ses på [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com)



## Sikkerhed og anvendelse

Anvend kun produktet som beskrevet. Produktet er udviklet til indendørs brug. Hold altid dit produkt tørt. Afbryd altid produktet før det rengøres.



## Johdanto

Älykästä hätäpainiketta voidaan käyttää Salus Smart Home -järjestelmälle määrittämiesi "Yksi kosketus" - ja "Oma tila" -säätöjen laukaisemiseen hätätilanteissa. "Yksi kosketus" - ja "Oma tila" -säännöt laukaistaan yleensä Salus Smart Home -sovellusta käyttäen, mutta älykäs painike tarjoaa vaihtoehdoisen tavan. Tämän tuotteen käyttö vaatii Universal Gateway -yhdyskäytävän (UG600/UGE600) ja Salus Smart Home App -sovelluksen. Tuotteen käyttöopas on ladattavissa PDF-tiedostona osoitteesta [www.salus-smarhome.com](http://www.salus-smarhome.com).

## Tuotteen vaatimustenmukaisuus

Tuote täyttää direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU ja 2011/65/EU olennaiset vaatimukset ja muut sovellettavissa olevat kohdat. Tuotteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä osoitteessa [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com).



## Turvallisuusohjeet

Noudata voimassa olevia määräyksiä. Laite on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa. Pidä laite kuivana. Katkaise laitteesta virta ennen puhdistusta ja käytä puhdistamiseen ainoastaan kuivaa pyyhettä.



## Innledning

Smartknappen for beskyttelse kan brukes i nødstilfeller for å utløse "Enkeltberøring"- og "Min status"-reglene du har satt opp for Salus Smart Home-systemet. "Enkeltberøring"- og "Min status"-reglene utløses normalt ved hjelp av Salus Smart Home-appen. Smartknappen er rett og slett bare en ekstra metode. Dette produktet må brukes med Universal Gateway (UG600/UGE600) og Salus Smart Home-appen. På [www.salus-smarhome.com](http://www.salus-smarhome.com) finner du en PDF-versjon av brukerveiledningen.

## Produktsamsvar

Dette produktet overholder viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU og 2011/65/EU. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com).



## Sikkerhetsinformasjon

Bruk i henhold til regelverket. Skal kun brukes innendørs. Enheten din må holdes helt tørr. Frakoble enheten din før du tørker den av med et tørt håndkle.



## Inledning

Protective Smart Button kan användas i en paniksituation för att utlösa de "One touch" och "Min Status"-regler som du har skapat för ditt Salus Smart Home-system. Normalt utlöses "One touch" och "Min Status"-reglerna via Salus Smart Home-appen, men Smart-knappen ger ytterligare en metod. Produkten måste användas tillsammans med Universal Gateway (UG600/UGE600) och Salus Smart Home-appen. Gå till [www.salus-smarhome.com](http://www.salus-smarhome.com) om du vill läsa bruksanvisningen i PDF-format.


## Produktöverensstämmelse

Denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU och 2011/65/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com).



## Säkerhetsinformation

Använd enheten i enlighet med föreskrifterna. Endast avsedd för inomhusbruk. Håll din enhet helt torr. Koppla ifrån din enhet innan du rengör den med en torr trasa.



SALUS Nordic A/S  
Rønhøjvej 12,  
8300 Odder, Denmark  
Tel: (+45) 53534499  
Email: [sales@salus-controls.dk](mailto:sales@salus-controls.dk)

Head Office:  
SALUS Controls plc  
SALUS House  
Dodworth Business Park South,  
Whinby Road, Dodworth,  
Barnsley S75 3SP, UK.  
T: +44 (0) 1226 323961  
E: [sales@salus-tech.com](mailto:sales@salus-tech.com)

[www.salus-controls.dk](http://www.salus-controls.dk)



SALUS Controls er med i Computime Group


Idet vi opretholder en politik vedrørende løbende produktudvikling, forbeholder SALUS Controls plc retten til at ændre specifikationer, design og materiale mht. de produkter, der er anført i denne brochure uden forudgående varsel.

For PDF Installations-vejledning besøg

[www.salus-controls.dk](http://www.salus-controls.dk)

Issue Date: July 2016  
V002





7

 Under installation vil LED lampen tænde 2 gange, hvorefter den vil blinke indtil netværket er fundet (maks 20 gange). Når netværket er tilsluttet stopper LED lampen med at blinke.



LED-merkkivalo palaa alustuksen aikana 2 sekunnin ajan ja vilkkuu sen jälkeen, kunnes laite on muodostanut verkkoyhteyden (enintään 20 kertaa). LED-merkkivalo sammuu, kun verkkoyhteys on muodostettu.




Under initialisering vil LED-lampene lyse i 2 sekunder, deretter blinke til nettverket er funnet (maks. 20 ganger). LED-lampen slukkes når enheten er koblet til nettverket.




Under initialiseringen kommer lysdioden att tändas i 2 sekunder sedan blinka tills nätverket hittas (max 20 gånger). När enheten är ansluten kommer lysdioden att släckas.

8




9




10




11




12



13



14



15



 **Fabriksindstilling**

Udtag batterierne. Tryk på reset knappen mens batterierne isættes igen.

 **Tehdasasetusten palauttaminen**


Poista paristo. Pidä nollauspainike painettuna asettaessasi paristoa takaisin paikoilleen.

 **Fabrikkinnstilling**

Ta ut ett batteri. Hold reset-knappen trykket inn når du setter batteriet på plass igjen.

 **Fabriksåterställning**

Avlägsna ett batteri. Håll reset-knappen intryckt medan du sätter i batteriet igen.



4x